



Todos los sistemas electrónicos deben estar aterrizados a tierra física en la distribución eléctrica del hogar, para evitar descargas eléctricas que pongan en riesgo la vida de las personas.

Dentro de la fuente de alimentación el cable que esta directo al tomacorriente tiene 3 conectores de cables de diferentes colores:



Cable negro, Neutro del tomacorriente

Cable verde o amarrillo-verde. Tierra física

En el interior de la fuente de alimentación el cable verde siempre debe estar conectado a la carcasa de la fuente por medio de un tornillo.



Cuando la carcasa de la fuente v la carcasa de la PC estén en contacto la PC estará aterrizada para cortos circuitos de tal forma que las descargas irán a la tierra física del hogar y no a tu cuerpo.

