


Las resistencias (resistor) deben tener un código para identificar a simple vista su valor en ohms; este código depende de la tecnología que utilizan, por ejemplo:

Resistencias THT: código de color



Entre más bajo sea el coeficiente de temperatura, mejor la resistencia, ya que la misma varía su valor dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentre.

Resistencias SMT:



Código	Multiplicador
Z	0.001
Y or R	0.01
X or S	0.1
А	1
B or H	10
С	100
D	1000
ELLILI	10000
F	









