Modèle d'execution

Modèle d'exécution

- Modèles d'exécution (n,m)
- n : nombre d'opérandes par instruction
- m : nombre d'opérandes mémoire par instruction
- Les différents modes
 - RISC : (3,0)
 - Instructions de longueur fixe
 - Load et Store : seules instructions mémoire
 - IA-32 : (2,1)
 - Pile (0,0)
 - Tous les opérandes sont accédés via la pile

Modèles d'exécution (3,0)


- Registre Registre
 - Aussi appelé "Load/store" architecture
 - 3 opérandes possibles, seulement depuis les registres
 - Opération spécifique "load & store" depuis la mémoire.
- Exemple: C=A+B
 - Load R1,A / Load R2,B / add R3, R1, R2 / storeC,R3

Modèles d'exécution (3,0)

- Instruction de longueur fixe
- Seules les instructions load, store accèdent à la mémoire


LOAD-STORE (3,0)

Load	R1	@B
Load	R2	@C
Add	R3	R2 R1
Store	R3	@A




Modèles d'exécution (0,0)

- Pile
 - Toutes les opérandes sont en pile
 - Résultat stocké en pile
 - Problème: la mémoire est lente...
 - Exemple: JVM



Passage par pile

- Données échangées par la pile:
 - Deux opérations: Push et Pop



- Présent dans toutes les architectures
 - Utilisés pour les adresses et les données
 - Pointeur de pile (registre spécifique)
 - Instructions dédiées

Modèle d'exécution (3,3)

- Mémoire Mémoire
 - Toutes les opérandes en mémoire
 - 3 opérandes par instruction
- Exemple: C=A+B;
 - Add C,A,B
- Avantages/ inconvénients
 - Le plus compact, pas de registres inutilisés
 - Instructions irrégulières format/exécution, mémoire slow
- Exemple: VAX

Modèle d'exécution (2,1)

- Mémoire Registre
 - Un opérande en mémoire, l'autre en registre

- Exemple: C=A+B
 - Load R1,A; Add R1,B; store C,R1;
- Avantages/inconvénients
 - Bonne densité
 - Un opérande perdue
- Intel IA-32, Motorola 68k

Modèle d'exécution (2,1)

REGISTRE-MEMOIRE (2,1)

Load	R1	@B
Add	R1	@C
Store	R1	@ A

