



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**INSTALAR ESTRUTURA DE CONCRETO COM AUXÍLIO DE
GUINDAUTO**

IDENTIFICAÇÃO

POP 17

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 3

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de estrutura de concreto.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de instalação de estrutura de concreto.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 . Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Posicionar o caminhão com estrutura de concreto junto a fundação	Empregado da contratante ou autorizado	Obstáculos para escavação	Verificar as dificuldades de execução da tarefa	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 . Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Choque contra obstáculos, desníveis de terreno	Atentar ao ambiente de trabalho	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Colocar lona e selecionar as ferramentas e equipamentos adequados.	Encarregado; Eletricistas.	Seleção incorreta; Falta de ferramentas e equipamentos.	Manter-se equipado com os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF; Atenção na separação das ferramentas; Substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Fazer aterramento do caminhão com guindauto	Eletricista/ Operador de guindauto	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados. Choque elétrico	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF. Substituição de EPI's danificados ou inadequados. Usar banqueta isolante e luvas isolante classe 4.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Içar estrutura de concreto com cinta adequada com o peso da estrutura	Eletricistas.	Lesões diversas.	Manusear a cinta atentamente prevenindo lesões.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano / Kleber

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR ESTRUTURA DE CONCRETO COM AUXÍLIO DE GUINDAUTO	POP 17	00	2 / 3

3.7. Movimentar erguendo a estrutura até a fundação.	Eletricista/ Operador de guindauto	Lesões diversas.	Manter-se equipado com os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF; Evitar prensagens e voltar à atenção para direcionamento da lança do guindauto Verificar a existência de depressões no solo.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Alinhar e aprumar a estrutura de concreto, preenchendo os vazios da escavação com areia desanda.	Operador de guindauto; Eletricista.	Lesões diversas; Queda do poste. Contato com equipamentos instalados na SE	Realizar atentamente a operação do guindauto, visando prevenir acidentes com empregados e terceiros; Manter demais empregados e terceiros afastados durante a realização da tarefa. Manter afastado o poste dos equipamentos da SE. EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF;	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Soltar a cinta de nylon da estrutura de concreto e recolher a lança do guindauto.	Operador de guindauto; Eletricista.	Lesões diversas; Queda do poste.	Manter-se equipado com os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF; Realizar atentamente a operação do guindauto, visando prevenir acidentes com colaboradores e terceiros; Manter demais empregados e terceiros afastados durante a realização da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10. Recolher ferramentas, equipamentos, materiais e acessórios, lona e guardá-los no veículo.	Eletricistas.	Lesões diversas; Queda.	Manter-se equipado com os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF; Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente as ferramentas e equipamentos prevenindo acidentes.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Retirar o aterramento do guindauto	Eletricista/operador de guindauto	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados. Choque elétrico	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF. Substituição de EPI's danificados ou inadequados. Usar banqueta isolante e luvas isolante classe 4.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR ESTRUTURA DE CONCRETO COM AUXÍLIO DE GUINDAUTO	POP 17	00	3 / 3

3.12 – Retirar a sinalização da área de trabalho.	Eletricistas.	Quedas; Lesões diversas; Atropelamento; Abalroamento; Deixar de recolher sinalização.	Manter-se equipado com os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF. Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente os equipamentos prevenindo acidentes; Retirar o isolamento e a sinalização na ordem inversa da instalação mantendo-se sempre de frente para o fluxo de veículos; Evitar caminhar pela via após a retirada da sinalização da área de trabalho; Adotar técnica e postura correta para levantamento e transporte de peso; Retirar o isolamento e a sinalização dos equipamentos. EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 - Deslocar-se para o local do serviço ou ponto de apoio, conforme o caso.	Eletricistas.	Lesões diversas; Queda.	Manter-se equipado com os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF. Verificar a existência de depressão no solo.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banqueta.

b) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

c) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 17 -Instalar Estrutura De Concreto Com Auxilio De Guindauto.Pdf

Número: 8f48c002-6f0c-44d9-89c4-5f39b82687da

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:47

Hash do documento original (SHA256): ccd2c724fc1154f56058fb1801bcfc9ffce55bc7403de9efc336cccd657fd727



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8f48c002-6f0c-44d9-89c4-5f39b82687da, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8f48c002-6f0c-44d9-89c4-5f39b82687da. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.