
# XL4432-D01-SMT 模块手册

# 汇睿微通 🗐



#### 深圳市汇睿微通科技开发有限公司

地址:深圳市布吉信义假日名城菁华园 A 栋 2 单元 203

电话: 0755-89965385 传真: 0755-61640834 邮箱: tom@hr-wt.com

QQ: 10152203

#### 尊敬的客户:


您好,感谢您选用本公司的无线模块,为了更快更好的使用此产品,请您仔细阅读本使用说明。无线传输距离受空间环境,输出速率,天线等因素影响,本公司标注的距离为基于本公司的测试硬件的开阔地测试距离,仅供参考。深圳市汇睿微通科技开发有限公司为专业无线模块制造厂商,具有多年的无线模块开发设计和制造生产能力,使用中有任何技术问题,请及时联系本公司的技术支持!我们将提供完整硬件,软件参考方案,缩短产品开发周期,为你节省成本投入。

#### 一: 模块简介

XL4432 - D01-SMT 是采用 SiliconLab 公司的无线收发 IC Sl4432 设计的一款高性能 433M 无线 收发模块,具有多种调制方式,工作在 433.92M 的国际通用 ISM 频段,最高调制速率可达 256KBPS。基于 SPI 接口方式,很方便于各种 MCU 连接。

模块大小 17\*16.5mm, 1.27mm 间距的单排插针接口,使用外置天线设计,开阔地 1.2K 速率下,收发 10 个字节的数据量测试距离最远可达 1200 米左右。

#### 1.1 模块尺寸:



插针接口间距 1.27mm

管脚次序	管脚定义	功能描述				
1	GND	电源地				
2	GPIO0	NC(用于内部发射开关使能控制)				
3	GPIO1	NC(用于内部接收开关使能控制))				
4	GPIO2	通用数字 IO 口通过 SPI 寄存器配置完成多种				
		功能,包括单片机时钟输出,FIFO 状态,POR				
		等				
5	VDD	电源 3.3V				
6	SDO	SPI 数据输出				
7	SDI	SPI 数据输入				
8	SCLK	SPI 时钟				
9	NSEL	SPI 使能				
10	NIRQ	中断状态输出				
11	SDN	除关闭模式外 SDN=0,当 SDN=1 芯片将完全关				
		闭,寄存器所用数据将丢失				
12	GND	电源地				

#### 二: 模块功能

#### 2.1 特性

- 工作频率 433.05-434.79M 符合国际通用 ISM 法规.
- 高灵敏度 -121dBm@1.2kBPs
- 最大输出功率 20dBm
- FSK/GSK/ook 调制
- 带 16 位 CRC 校验。
- 数字接收信号强度指示(RSSI)
- 收发独立的 64 字节 FIFO
- HSSF 跳频功能
- 低功耗 休眠电流<1uA
- 定时唤醒功能,无线唤醒功能(WOR)

#### 2.2 应用范围

- ◆ 无线遥控
- ◆ 机器人控制
- ◆ 家庭自动化
- ♦ 智能玩具
- ♦ 游戏无线控制器
- ◆ 无线传感器
- ◆ 汽车报警器

## 2.3 电气特性

Item	Parameters	Min	Тур	Max	Unit	Condition
1	电压	1.9	3.3	3.6	V	
2	<b>Current Consumption</b>					
2.1	sleep mode		0.3		uA	
2.2	Standby mode		0.8		mA	
2.3	Rx states		18.5		mA	
2.4	Tx states		100		mA	@20dBm
3	Transmitter Part					
3.1	Tx data rate	0.123	1.2	256	Kbps	
3.2	Frequency range	420	433	450	MHz	
3.3	Output power	11		20	dBm	3dBm 一个步进
4	Receiver Part					
4.1	Receiver sensitivity		-121		dBm	@1.2Kbps

#### 工作范围

Parameters	Min	Max	Unit
Supply Voltage	1.9	3.6	V
Temperature ambient	-20	60	$^{\circ}$

# 三: 使用注意事项

## 3.1 静电

无线模块为静电敏感器件,使用时请注意静电防护,特别是在干燥的冬季 尽量不

用收去触摸模块上的器件,以免造成不必要的损坏。

#### 3.2 电源

无线模块推荐使用纹波小的直流电源,工作电压建议在 3.3V 工作。模块的接地要稳定可靠,地线尽量靠近电源总地。如使用开关电源的话,一定要加强退藕,以免开关电源的纹波和尖峰脉冲影响模块的工作特性。

#### 3.3 单片机

接口可直接和 3.3V 单片机端口连接,无需串隔离电阻,如单片机为 5V 时,和模块连接,需串一个 2-4.7K 的电阻,否则容易损坏端口。是否接上拉电阻视单片机端口类型而定,如果是开漏型端口就需要加上拉电阻。用硬件 SPI 控制模块的话,SPI 速率不要超过 10M,如没硬件 SPI 也可用 IO 口模拟 SPI 的时序进行控制。在多信道同时工作情况下,每个信道间隔最好大于 1MHZ,否则容易产生干扰。

#### 3.4 测试

模块采用弹簧天线,此天线容易受外部线路影响,使用时,此天线底下和周围请不要走线路或摆放器件,可以的话最好悬空高度比较高。在 433M 工作时,各种材质均有一定的影响,一般的塑料影响不大,如有金属物体会产生比较明显的影响,此时建议使用 SMA 馈线来外接 SMA 天线。有关模块使用的芯片详细规格请参考 SiliconLab 公司的 SI4432 的 DATASHEET.

#### 3.5 配套天线

#### 弹簧天线 (标配)

特点: 体积小, 成本低, 方便嵌入



#### SMA 胶棒天线(可选)

特点: 体积适中, 增益好, 美观牢靠



# 小吸盘天线 (可选)

特点:增益高,含磁性底座和馈线,适用于 铁箱外壳设备,安装方便。



备注:标配天线是模块默认配置,无需另外付费,如要选购选配天线,需根据不同天线规格额外支付费用。