MONITOR

A következő programot a 16 Kbyte-tal bővített VC 20 tulajdonosok használhatják. A szerzője által TGMON-nak elnevezett program gyakorlatilag egy MONITOR, amely hasznos mindazoknak, akik gépi kódban kívánják VC-jüket programozni.

A TGMON PROGRAM KEZELÉSE*

A program begépelése után adjuk ki a RUN parancsot, majd a SYS22905 parancsot, ekkor bejelentkezik a program; kiírja:

VICMON BY G. TOTH

(Amennyiben a DATA-kat hibásan írtuk be, a gép a 2–29-es sorokban lévő hibakereső rutinnak köszönhetően hibajelzést ad és kiírja, mettől meddig keressük a hibát.)

A program 3 Kbyte-ot foglal el a BASIC terület végén \$500-\$6000, tehát 16 Kbyte

bővítéssel használható. 32 Kbyte esetén a TGMON a szabad RAM közepére kerül, lehetővé teszi a BASIC-ben való programozást is, és két új függvény használatát. A függvények a következők:

\$

Konverzió 2 Byte-os hexadecimálisról decimálisra.

%

Konverzió 1 Byte-os binárisról decimálisra.

Az utasítások mind parancs, mind program módban használhatók.

PI.: X=\$0F00:PRINTX 3840 X=%11110000:PRINTX 240 illetve: 10 X=%11110000:PRINTX

10 X = %11110000:PRINTX 20 Y = \$0F00:PRINTY 30 END 240 3840


A MONITOR PARANCSAI

1. A monitor aktivizálása

Belépés a monitorba (megszűnteti a tokenné alakítást és a READY kiírását, a gépet monitor üzemmódba teszi át).

Kilépés a monitorból.

2. Listázó utasítások





Listázáskor a memóriacím, ill. az utasításban szereplő számok hexadecimális (H), ill. decimális (D) alakban íródnak ki.

*[Kezdőcím[,végcím]]

Assembler lista kiírása

&[Kezdőcím[,végcím]]

A memóriatartalomnak megfelelő számot írja ki.

%[Kezdőcím[,végcím]]

A memória tartalmát bináris alakban írja ki, Byte-onként.

^[kezdőcím[,végcím]]

A memóriatartalomnak megfelelő karaktert íria ki.

= n

Ha a listázó utasításnál végcímet nem adunk meg, akkor n+1 Byte-ot listáz ki. 0 <= n <= 255; alapértelmezés: n=18. A képernyőre történő listázás esetén a kiírt értékekbe belejavíthatunk. A belejavítás † utasítás használatakor nem javasolt (tessék kipróbálni!). A listázás során a * utasításnál a kezdőcím előtt "." jele-





nik meg, és % utasítások esetén "F", míg a ↑ esetén pedig ";".

A *, &, % utasításokkal listázhatunk nyomtatásra is, program és direkt módban egyaránt. A † utasítás nyomtatásra nem használható.

(A listázás a SHIFT, CTRL, C= billentyűkkel megállítható.)

10	OPEN4,4:CMD4
OPEN4,4:CMD4	
20 [
30 *828	*828
40 828	828
50 %828	%828
60]]
70 PRINT#4	PRINT#4
80 CLOSE4	CLOSE4
90 END	Albert Colonia

3. Beviteli utasítások

.Cím[:assembler szó[:assembler szó:assembler szó...]]

Címbeállítás ill. adott címtől kezdődően beírja a felsorolt utasításokat.

PI.: .828:LDA # 238:STA36879:RTS

A három Byte-os utasítások operandusa után tanácsos felkiáltójelet tenni, ha az operandus címke és nincs előre megadva, vagy az utasítás zero laposként is értelmezhető. (LDA 5! ≠ LDA 5) 'címke

Címke definiálása, a címke felveszi az "input pointer" aktuális értékét. (Tulajdonképpen egy változóba teszi bele.) X1

Fordításkor beállítja a címkék értékeit. X0

Fordításkor a gépi kódú programot a tárba írja.

Vigyázzunk, ha direkt módban akarunk a memóriába írni (asszembler szöveggel), és X1-et gépeltünk be előtte, nem ír a tárba!



```
,188,152
,3130 DRTH16,2,198,188,165,187,72,165,188,72,76,196,92,32,245,90,166,10,232,32,25
3140
5000
5100
            REM-23833-

DATA189,51,92,240,6,32,210,255,232,208,245,96

REM**TABLAZAT***
7000 REM***TABLAZAT****
7100 REM**23845—
8000 DATR39,0,105,26.0,0,0,105,8,9,8,0,111.0,105,5,9,2,0,0,105,32,9,32,0
8001 DATR39,0,1.05,26.0,0,0,105,10,9,10,0,42.0,105,42.0,0,0,105,32.9,32,0
8001 DATR30,18.105,20.0,0,0,125,10,9,10,0,42.0,105,42.0,0,0,105,38.9,38,0
8002 DATR37,32.6,26.0,0,12,8,6,8,120,8,0,117,0,6,5,120,2,0,12,32,6,32,120,32,0
8003 DATR324,18,6,20,0,0,6,6,10,120,10,0,135,0,6,42.0,0,0,6,59,120,30,0
8004 DATR326,0,72,26,0,0,0,72,8,99,8,0,100,0,72,5,99,2,0,64,32,72,32,99,32,0
8005 DATR326,18,72,20,0,0,0,72,10,99,10,0,48,0,72,42,0,0,7,72,38,99,38,0
8006 DATR3126,0,0,0,3,8,123,8,0,114,0,3,12,123,20,0,0,72,38,93,38,0
8007 DATR318,3,20,0,0,0,3,10,123,10,0,141,0,3,42,0,0,3,38,123,38,0
8008 DATR0144,26,0,0,150,144,147,80,59,0,0,162,0,0,156,32,144,32,147,32,0
8009 DATR0118,144,20,0,0,150,10,144,10,147,14,0,168,0,144,42,165,0,0,144,38,0
9010 DATA96,5,90,26,93,5,0,96,8,90,8,93,8,0,156,0,90,5,153,0,0,96,32,90,32,93,32
 9011 DATA15,18,90,20,0,0,96,10,90,10,93,14,0,51,0,90,42,159,0,0,96,38,90,38,93,4
            DATR60,5,54,26,0,0,60,8,54,8,63,8,0,81,0,54,5,66,0,0,60,32,54,32,63,32,0
DATR27,18,54,20,0,0,0,54,10,63,10,0,45,0,54,42,0,0,0,54,38,63,38,0
DATR57,5,132,26,0,0,57,8,132,8,75,8,0,78,0,132,5,102,0,0,57,32,132,32,75,32
,0
8015 DATA18,18,182,20,0,0,0,132,10,75,10,0,138,0,132,42,0,0;0,132,38,75,38,0
8030 REM*DIC11[.C2]**
8040 REM-24252-
8050 DATA32,154,90,32,97,92,165,183,133,253,165,184,133,254,165,253,208,2,198,25
            DATR198,253,96
REM*CDPYK1,V1,K2
REM-24275-
DATR32,106,90,134,184,132,183,32,103,90,134,175,132,174,76,103,90
DATR32,106,90,134,184,132,183,32,103,90,134,175,132,174,76,103,90
REM-24292-
DATR165,184,197,175,144,10,208,6,165,174,197,183,176,2,104,104,96
REM-24309-
DATR160,0,32,228,94,177,183,145,20,32,117,90,230,20,208,2,230,21
DATR160,0,32,228,94,177,174,145,13,165,13,208,2,198,14,198,13,165,174,208,2
DATR198,175,198,174,76,12,95
REM-24358-
             DRTR32,211,94,165,174,56,229,183,133,10,165,175,229,184,133,147,165,20,24,1
             DATA133,13,165,21,101,147,133,14,165,184,197,21,144,11,208,6,165,183,197,20
          REM-24407-
DATR32,211,94,234,240,3,76,72,210,132,10,160,0,32,228,94,165,10,145,183,32,
90
```



```
DATR164,58,133,59,132,60,104,104,108,2,3
REM*CODE*II.****
        REM-23001-
DATA32,115,0,32,15,85,32,186,89,160,0,177,122,208,9,160,2,177,122,208,3,76,
      196
| DATA76,177,199,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8
| DATA-1
        REM**FUNCTIONS**
       DATA169.0,133,13,32,115,0,201,37,240,74,201,36,240,6,32,121,0,76,141,206
DATA169,0,133,98,133,99,162,4,32,115,0,56,233,48,144,35,201,17,144,8,233,7,
      3 DATA165,05,130,201,100,176,19,160,4,6,99,38,98,136,208,249,5,99,133,99,202

5 DATA176,25,144,4,201,10,176,19,160,4,6,99,38,98,136,208,249,5,99,133,99,202

8,216

7 DATA32,115,0,224,4,208,3,76,8,207,56,162,144,76,73,220

3 REM**BIN********

5 DATA169,0,133,99,162,8,32,115,0,201,49,240,5,201,48,208,9,24,38,99,202,208,
       9410 KEM****GU***********
9411 REM-21830-
9413 DATA173,15,3,72,172,14,3,173,12,3
9416 DATA174,13,3,40,108,17,3
9426 REM-21847-
9421 DATA240,9,32,106,90,142,18,3,140,17,3,104,104,174,16,3,154,32,70,85,32,68,2
25,186
25,18
9423
9430
23,186
9423 DATA142,16,3,76,223,89
9438 REM****************
9432 REM-21877
9432 DATA32,106,90,134,194,132,193,32,103,90,138,72,152,72,32,121,0,240,3,32,11,
       DATA32,209,225,104,170,104,168,169,193,76,92,225
REM*APPEND*******
REM-21911-
DATA165,45,56,233,2,133,193,165,46,233,0,133,194,76,201,85
REM*APPEND*S*****
        REM-21927-
DATR32,106,90,165,43,166,44,32,23,198,176,3,76,227,200,160,0,177,95,133,193
9448 DATA177,95,133,194,32,121,8,248,3,32,11,226,32,209,225,169,0,166,193,164.19
        DATA32,213,255,144,3,76,246,224,134,45,132,46,76,149,225
REM***CIMKE*****
REM-21985-
DATA32,139,208,133,73,132,74,166,13,240,3,76,153,205,172,52,3,173,53,3,166,
        DATA133,100,132,101,76,202,201,133,98,132,99,162,144,56,32,73,220,76,208,21
        REM-22029-
DATA32,158,215,224,2,144,3,76,72,210,142,19,3,96
DATA173,19,3,240,9,104,104,162,0,134,21,134,20,96,76,117,90
                       TORC, B**
        PEM 24432
BRID 21.196.90.32.221.94.160.0.165.20.120.145.174.200.165.21.145.174.88.96
FREMEMBERISTERS**
REM 24453-
BRID 24459-
BRID 24459-
BRID 24459-
BRID 24459-
BRID 2.7.90.32.1.90.173.17.3.133.183.173.183.184.32.223.90
BRID 2.7.90.32.1.90.173.17.3.133.183.173.183.184.32.223.90
DRID 2.7.90.32.1.90.173.17.3.133.183.173.183.184.32.223.90
        .2
PRIMOD: 149.90.238,18.288,229,76,31,98
REM#.PEG#NUM#***
        REM-24512-
DATA72.32.115.8.104.201.80.208.10.32.106.90.142.18.3.140.17.3.96.160.251.21
        DATAL38.94.208.12.132.10.32.158.215.164.10.138.153.17.2.96.200.208.236.76.8
       PETI**SZOVEG*****
PEM.24555
DBTD141.32,96,73
DBTD67.77.79,78,32
DBTD66.85.32,71,46
DBTD62.04.79
DBTD64.72.141
            Nanger Elegens
            M***EDITOR***
        REM 22529-
DATAS:174,52,3,172,53,3,134,183,132,184,162,253,40,76,21,88,32,115,0,240,3
DATA157,57,2,232,200,245,160,0,138,24,105,3,133,10,189,139,91,217,54,3,208
        DRTR232.200,225,10,208,242,240/9,166,10,224,171,144,226,76,8,207,134,187
        DETRIGO, 0.32, 115, 0.240, 12, 201, 65, 208, 22, 32, 115, 0, 208, 235, 169, 2, 44, 169, 0, 133
        DRITAS2, 212, 88, 176, 223, 76, 250, 86, 234, 234, 201, 35, 240, 4, 201, 40, 208, 7, 153, 54, 3,
        DATA115.0,169,0,153,54,3,200,132,10,32,63,89,160,32,138,208,2,160,5,132,99,
        8
REM###3.LGP#####
DATA32,121.0,76,143,88,32,115,0,240,10,153,54,3,200,192,7,144,243,176,160,1
        ONTRISS,54,3,32,10,89,32,212,88,144,8,165,99,201,46,208,242,240,139
DATRA234,234,76,222,86,165,20,145,183,165,188,201,32,144,7,32,117,90
DATRIES,21,145,183,32,117,90,166,183,164,184,142,52,3,140,53,3,96
REM**$ZOKERESES*
       NEM-22749-
DRTR162,93,160,0,134,14,132,13,132,10,160,37,177,13,240,26
```

A címke használatának bemutatására lásd az alábbi példaprogramot:

0 FORN = 1TO0	The second second
STEP-1	
1 [XN:.828	Manage of the last
2 BNE LALI	
3 LDA # 238	
4 STA36879	.828:BNE 838
5 JMPLILI	.830:LDA # 238
6 'LALI	.832:STA 36879
7 LDA # 27	.835:JMP 843
8 STA36879	.838:LDA #27
9 'LILI	.840:STA 36879
10 RTS	.843:RTS
11]	CONTRACTOR A
12 NEXT	Maria de la
13 END	

A 0-ás és 12-es sorokban lévő FOR-NEXT ciklus biztosítja a két menetet az ASSEMBLER fordításhoz. Az első menetben kapják meg a szimbólumok és a címkék az értékeiket, amelyek behelyettesítésével végül a második menetben előáll a tárgykódú program.

A program begépelésekor a 0-ás és 1-es sor begépelése között célszerű beadni direkt módban a parancsot (belépés a monitorba – megszűnik a tokenizálás), míg a 11-es és 12-es sor beütése között direkt módban a parancsot (kilépés a monitorból) kell beütni. Ellenkező esetben az OR BASIC utasítás és az ORA mnemonik összekeveredik.

space

F cím, $n_1[,n_2,...n_m]$

A címtől kezdődően beviszik az n ...n számokat.

←cím, sztring

A címtől kezdődően beviszi a karaktersorozatot.

V cím, 2 Byte-os szám A címre beviszi az adott 2 Byte-os számot.

W kezdőcím, végcím, n A kezdőcímtől a végcímig beviszi az n számot.0 <= n <= 255

> C₁,C₂,C₃

c₁ címtől c₂-ig terjedő memóriaterületet c₃-től kezdődően átmásolja.

4. Regiszter-utasítások

Q – Kiírja a regiszterek tartalmát:

,P - utasításszámláló (PC)

,A - akkumulátor

,X - X regiszter

Y - Y regiszter

,F - állapotregiszter

,S - veremmutató

,regiszternév,n – a regiszter értéke n lesz, 0 <= n <= 255 (kivéve ,P,n esetén 0 <= n <= 65535)

```
TA197,107,208,17,208,208,2,230,14,177,13,197,188,208,11,24,165,10,160,0
TA96,200,208,2,230,14,200,208,2,230,14,230,10,208,217,56,176,236
M*CIMEREESES**
M. 52794
TA166,99,134,188,160,2,132,10,160,0,189,51,92,208,2,198,10,217,54,3,208,9
       DATA165.10.208.238.134.99.96.165.10.240.10.232.189.51.92.208.250.198.10.208
       D8TAP6,179,86
D8TAP6,179,86
D8TM165,197,201,15,144,45,201,33,176,41,32,27,86,165,20,24,229,183,168,165.
       0919229.184.179.240.0.232.208.23.152.16.20.48.5.208.16.152.48.13.134.21.132
        WITCHOT, 180, 200, 2, 198, 184, 198, 183, 96, 76, 72, 210
       eem 72085
DAINTER, 200.0, 95.02, 210, 255, 232, 208, 247, 162, 1, 160, 84, 142, 10, 3, 140, 11, 3
PRITEIR, 153, 160, 09, 142, 8, 3, 148, 9, 3, 96
SEMBERBUIGEORGIES
      PEM-22 23.
Barata, 115.8.201.21.248,6.32,121,0.76,231,199.162,124,160.86,142,4,3,140,5,
      00T0152:217:160.00:32:146:59:76:217.89
      REM -02976
DOTABLE 225 -235 -286 -217 /165 /122 /164 -123 -166 -58 -232 -248 /12 /133 -61 /132 /62 /165 -
9460 REM**CHRLIST****
9465 REM-22060-
9470 DRTR165,154,201,3,240,5,162,9,76,58,196,32,154,90,169,59,32,225,90,32,7,90,
168
9480 DRTR0,177,183,200,132,216,132,212,170,169,86,72,169,102,72,138,72,72,72,16,
0485 DRTA201,141,208,5,41,127,76,49,232,76,0,232,76,93,231
0490 DRTR160,0,132,212,132,216,32,124,90,165,211,201,21,144,204
0493 DRTR32,31,90,76,58,86
0495 REM#NDT#TOKEN###
      DATA166, 122, 169, 5, 132, 10, 189, 0, 2, 240, 31, 201, 32, 144, 4, 201, 128, 144, 7, 36, 10, 11
      OATA232.208.236,153,251,1,201,34,208,6,165,10,73,255,133,10,200,208,237
DATA153.251,1,76,9,198
REM*SOROK*SZAMA*
REM-22177-
DATA32.158,215,142,198,90,96
REM**JRVITAS**
9528 DATA92,158,215,142,198,90,96
9538 REM**1AVITA9**
9535 REM-22195-
9537 DATA32,138,205,173,19,3,240,12,165,102,16,8,169,0,133,20,133,21,240,3,32,10
      REM-22238-
DATA174,19,3,208,8,145,183,32,117,90,76,181,88,165,188,201,32,144,3,32,117,
      DATR32,117,98,76,198,88
REM-22266-
       NEM-22266-
OATR174,19,3,208,2,145,183,76,198,88
DATR-1,-2
```

5. Egyéb utasítások I

G[cím]

A gépikódú program indítása, hiányzó cím esetén az utasításszámláló értékétől indul.

#c₁,c₂[,név[,eszköz[,másodlagos cím]]]

SAVE: c₁ címtől (c₂-1) címig kiviszi a programot a kazettára.

+ "programnév"

APPEND: a BASIC területen lévő program végéhez hozzáfűzi a kazettáról beolvasott programot.

-sorszám"programnév"

APPEND: a BASIC területen lévő programhoz a sorszám után következőleg hozzáfűzi a kazettáról beolvasott programot (az eredeti program sorszám utáni része elveszik).

?[név[,eszköz[másodlagos cím]]] -SAVE (mint BASIC-ben)

Ł[név[,eszköz[másodlagos cím]]]
-LOAD (mint BASIC-ben)

M[név[,eszköz[másodlagos cím]]]
–VERIFY (mint BASIC-ben)

RESET (SYS 64802) - a gép ki- és bekapcsolásával egyenlő.

Hibakezelés

Ha hibát talál, hibajelzést ír ki és persze MONITOR módban marad.

Telefon: 668-623

Tóth Géza



MÜSZI Személyi Számítógép Osztály 1118 Budapest, Sasadi köz 4.

B Budapest, Sasadi köz 4. Telex: 22-7114

HA MUNKÁJÁBAN GONDJA VAN...

- személyi számítógéppel (COMMODORE 64 és 128) segítünk
- személyi számítógépesítéssel kapcsolatban szaktanácsot adunk

HA GONDJA VAN, MERT COMMODORE-JA NINCS...

 egy év garanciával szállítunk C-64 és C-128 számítógépet és ezek perifériáit. (A 128-as típust is állóeszköz-értékhatár alatt)

HA GONDJA VAN, MERT COMMODORE-JA VAN...

- megtanítjuk a kezelésére, programozására

- jótállási időn túl országos hálózattal átalánydíjas szervizt biztosítunk
- közel 100 alkalmazási és felhasználói programot szállítunk, adaptálunk.

egyedi COMMODORE- programját elkészítjük

- áramkimaradás esetére szünetmentes áramforrást biztosítunk
- lépjen be COMMODORE klubunkba! A tagsági díj a belépéskor megtérül.

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL! TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁSSAL IS ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE.

