# Reti

Giuseppe Facchi

# Indice

1			collegamento e reti locali	3
	1.1	Introduzione		3
		1.1.1	Servizi offerti dal livello di collegamento	3
		1.1.2	Dov'è implementato il livello di collegamento?	3
	1.2	Tecnio	che di rilevazione e correzione degli errori	4
		1.2.1	Controllo di parità	5
		1.2.2	Checksum (solo strato di trasporto)	7
			CRC (Controllo a rindondanza ciclica)	
	1.3	Colleg	gamenti broadcast e protocolli di accesso multiplo	9
		1.3.1	Protocolli a suddivisione del canale	10
		1.3.2	Protocolli ad accesso casuale	12

# 1 Livello di collegamento e reti locali

#### 1.1 Introduzione

• Nodo: Generico terminale

• Link: Collegamento tra terminali

Su ogni collegamento, un nodo trasmittente incapsulail datagramma in un frame di livello di collegamento link-layer frame e lo trasmette lungo il collegamento stesso

### 1.1.1 Servizi offerti dal livello di collegamento

- Framing: Incapsulamento datagrammi del livello di rete all'interno di un frame a livello di collegamento
- Accesso al collegamento: Protocollo MAC medium control access, il quale specifica le regole con cui immettere i frame nel collegamento
- Consegna affidabile
- Rilevazione e correzione dell'errore: Il nodo ricevente può erronamente decidere che un bit in un frame sia 0 quando era stato trasmesso come 1, e viceversa. Gli errori sui bit sono causati da attenuazione del segnale e da disturbi elettromagnetici

#### 1.1.2 Dov'è implementato il livello di collegamento?

Per un dato collegamento, il protocollo del livello di collegamento è realizzato da un **adattatore di rete** network adapter, noto anche come **scheda di rete** network interface card.

La maggior parte delle funzionalità del controller è implementata a *livello* hardware




Figura 1: Scenario di rilevazione e correzione errori

## 1.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori

Al nodo trasmittente, ai dati D che devono essere protetti da errori vengono aggiunti dei bit detti EDC (error detection and correction).

I dati D e i bit EDC sono inviati in un frame al nodo ricevente. Questo legge una sequenza di bit D' ed EDC' che può essere diversa dall'originale, come risultato della modifica dei bit in transito.

Il nodo ricevente deve determinare se D' coincida con D.




Figura 2: Scenario di rilevazione e correzione degli errori

Anche con l'utilizzo dei bit di rilevazione degli errori è possibile che ci siano degli **errori non rilevati**.

#### Tecniche rilevazione degli errori:

- Controllo di parità
- Tecniche di checksum
- Controllo a rindondanza ciclica

## 1.2.1 Controllo di parità

La forma più semplice di rilevamento degli errori è quella che utilizza un unico bit di parità (parity bit).



Figura 3: Parità "pari" a un bit

#### Mittente:

#### Schema pari

- Include un bit addizionale
- Sceglie il suo valore in modo da rendere <u>pari</u> il numero totale di bit a 1 nei d+1 bit trasmessi

#### $Schema\ dispari$

- Include un bit addizionale
- Sceglie il suo valore in modo da rendere <u>dispari</u> il numero totale di bit a 1 nei d+1 bit trasmessi


### Destinatario:

- Conta il numero di bit a 1 tra quelli ricevuti
- Se trova un numero <u>dispari</u> di bit 1, sa che si sono verificati un numero dispari di errori

Numero pari di errori nei bit Errore non rilevato.

**Parità Bidimensionale:** I d bit del dato D sono suddivisi in i right e j colonne per ognuna delle quali è stato calcolato un valore di parità. I risultanti i + j + 1 bit di parità contengono bit per la rilevazione dell'errore

Il ricevente può utilizzare l'indice di riga e colonna per individuare il bit alterato.






Figura 4: Parità pari bidimensionale

Forward error correction (FEC): Capacità del ricevente sia di <u>rilevare</u> sia di correggere gli errori

#### 1.2.2 Checksum (solo strato di trasporto)

Nelle tecniche che utilizzano il checksum i d bit di dati sono trattati come interi da k bit.

Checksum di Internet: I dati sono trattati come interi di 16 bit e sommati. Il complemento a 1 di questa somma costituisce il checksum.

#### 1.2.3 CRC (Controllo a rindondanza ciclica)

Una tecnica di rilevazione dell'errore largamente utilizzata nelle più recenti reti di calcolatori è basata sui **codici di controllo a rindondanza ciclica**  (CRC). I codici CRC sono anche detti codici polinomiali.

Codice polinomiale: Rappresentazione di una generica stringa di bit da trasmettere come un polinomio i cui coefficienti sono i bit della stringa, con le operazioni sulla stringa di bit interpretate come aritmetica polinomiale.

- D: Dati visti come numero binario
- G: Generatore  $(r + 1 \ bit \ scelti)$
- R: Bit scelti in modo che iD,  $R_{\dot{\partial}}$  esattamente divisibile per G (conosciuto dal receiver)

Se il resto è **non-zero** <u>viene rilevato un errore</u>

D=100101
G=101 (r=2) 
$$\Rightarrow$$
  $x^2+1$ 
D\*2r=10010100  $\Rightarrow$   $x^7+x^4+x^2$ 

$$\frac{x^7+x^4+x^2}{x^7+x^5} \frac{x^2+1}{x^5+x^3+x^2+x}$$
Con il potente aiuto della aritmetica dei polinomi a coefficienti in GF(2)!
$$\frac{x^5+x^3}{x^4+x^2} \frac{x^4+x^2}{x^3}$$

$$\frac{x^3+x}{x} \Rightarrow 10=R$$
Trasmetto 10010110  $\Rightarrow$   $x^7+x^4+x^2+x$  divisibile per  $x^2+1$ 

Figura 5: Esempio di CRC




Figura 6: Esempio di CRC

## 1.3 Collegamenti broadcast e protocolli di accesso multiplo

Due tipi di collegamento di rete:

- Collegamento punto a punto: È costituito da <u>un trasmittente</u> a un'estrimità del collegamento e da <u>un unico ricevitore</u>.
- Collegamento broadcast: Può avere <u>più nodi</u> trasmittenti e riceventi connessi allo <u>stesso canale broadcast condiviso</u>.

**Problema dell'accesso multiplo:** Come coordinare l'accesso di più nodi trasmittenti e riceventi in un canale di broadcast condiviso.

Protocolli ad accesso multiplo: Fissano le modalità con cui i nodi regolano le loro trasmissioni sul canale condiviso.

- Protocolli a suddivisione del canale
- Protocolli ad accesso casuale
- Protocolli a rotazione

Collisione: Se due o più nodi trasmettono un frame nello stesso istante e nello stesso canale si verifica una collisione, provocando nei riceventi una non comprensione dei dati appena ricevuti.

Protocollo di accesso multiplo ideale: Canale broadcast di tasso R bps

- Quando un solo nodo vuole trasmettere, trasmette a R bps
- $\bullet$ Quando M nodi vogliono trasmettere, ognuno in media può inviare ad un tasso di  $\frac{R}{M}$  bps

- Completamente decentralizzato
  - Nessun nodo speciale per coordinare trasmissioni
  - No clock di sincronizzazione
- Semplice

#### 1.3.1 Protocolli a suddivisione del canale

Divisione di canale: TDMA (Time Division Multiple Access)

- Accesso al canale periodico
- $\bullet$  Ogni stazione ottiene slot di lunghezza fissata (L=RTT) ad ogni giro
- Slot inutilizzati vanno in idle
- Evita le collisioni

#### Esempio:

- 6 stazioni su LAN
- 1, 3, 4 hanno pacchetti
- 2, 5, 6 sono in idle




Figura 7: TDMA

Divisione di canale: FDMA (Frequency Division Multiple Access)

- Spettro del canale diviso in bande di frequenza
- Ad ogni stazione assegnata banda fissata di frequenza
- Tempo inutilizzato per la trasmissione nella banda di frequenza è idle
- Evita le collisioni

## Esempio:

- 6 stazioni su LAN
- 1, 3, 4 hanno pacchetti
- Bande di frequenza di 2, 5, 6 sono in idle




Figura 8: FDMA




Figura 9: TDM e FDM con 4 nodi

#### 1.3.2 Protocolli ad accesso casuale

Un nodo trasmette alla **massima velocità** consentita nel canale, R bps.

Quando si verifica una collisione, i nodi coinvolti ritrasmettono ripetutamente i loro frame fino a quando raggiungono la destinazione, senza collisioni. La ritrasmissione non è immediata, ma il nodo attende un periodo di tempo casuale

#### Slotted ALOHA

#### **Assunzioni:**

- $\bullet$  Frame grandi L bit
- $\bullet$  Tempo suddiviso in slot da  $\frac{L}{R}$  bit
- I nodi cominciano la trasmissione dei frame solo all'inizio degli slot
- I nodi siano sincronizzati in modo che tutti sappiano quando iniziano gli slot
- Qualora in uno slot si verificasse una collisione, tutti i nodi della rete effettuino la ritrasmissione prima della fine dello slot

**Operazioni:** Quando un nodo riceve un nuovo frame, lo trasmette nello slot successivo

- Nessuna collisione: il nodo può inviare nuovo frame nello slot successivo
- Collisione rilevata: il nodo ritrasmette frame in ogni slot successivo con probabilità p fino al successo

#### Vantaggi:

- Slotted ALOHA permette la trasmissione a velocità massima, R bps
- <u>Altamente decentralizzato</u>: solo gli slot nei nodi devono essere sincronizzati
- Semplice




Figura 10: I nodi 1, 2, 3 collidono nel primo slot. Il nodo 2 riesce a trasmettere nel quarto slot, il nodo 1 nell'ottavo e il nodo 3 nel nono.

**Efficienza:** Frazione, sul lungo periodo, di slot con successo quando ci sono molti nodi, ognuno con molti frame da inviare.

Supponiamo ci siano N nodi con molti frame da inviare: ognuno trasmette nello slot con probabilità p

• Probabilità che il primo nodo abbia successo in slot:

$$p(1-p)^{N-1}$$

• Probabilità che un nodo arbitrario abbia successo in slot:

$$N \times p(1-p)^{N-1}$$

- Efficienza massima: Trovare p' tale che massimizzi  $N \times p(1-p)^{N-1}$ 
  - Per molti nodi,  $\lim_{N\to\infty} (N \times p'(1-p')^{N-1}) = \frac{1}{e} = 0,37$

# ALOHA puro