ЛЕКЦИЯ 2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

2.1. Принцип действия и вольт-амперная характеристика диода




Рис. 2.1. Полупроводниковый диод: а – *p-n* структура диода; б – условное графическое обозначение; в – упрощенная (идеальная) вольтамперная характеристика диода.


2.2. Электрические процессы в *p-n*-переходе в отсутствие внешнего напряжения

$$p_p \approx N_a \quad n_n \approx N_{\text{A}} \quad N_a >> N_{\text{A}} \quad p_p >> n_n \quad n_i = 2.5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_p = 10^{18} \text{ cm}^{-3}, n_n = 10^{15} \text{ cm}^{-3} \qquad n_p \approx 10^9 \text{ cm}^{-3}, \quad n_p \approx 10^9 \text{ cm}^{-3}, \quad n_p \approx 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_n \cdot p_n = n_p \cdot p_p = n_i \cdot p_i = A^2 \cdot e^{-\frac{\Delta W_3}{kT}} (2.1) \qquad p_n \approx 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

Рис. 2.2. Образование *p-п-* перехода: а - *p-п-* структура полупроводника; б – распределение концентраций носителей заряда; в – составляющие тока в *p-п-* переходе; г – распределение заряда; д – диаграмма напряженности поля; е – потенциальный барьер в *p-п-* переходе.



$$N_{\rm a} >> N_{\rm Д}$$

$$l_{0n} >> l_{0p}$$
.

$$\varphi_0 = \varphi_T \ln \frac{p_p}{p_n} = \varphi_T \ln \frac{n_n}{n_p}.$$
 (2.2)

Для германия


$$\varphi_0 = 0.3 \div 0.5 \text{ B}$$

Для кремния

$$\varphi_0 = 0.6 \div 0.8 \,\mathrm{B}$$

$$J_{
m диф}=J_{
m дp}$$

Рис. 2.2. Образование *p-п-* перехода: а - *p-п-* структура полупроводника; б – распределение концентраций носителей заряда; в – составляющие тока в *p-п-* переходе; г – распределение заряда; д – диаграмма напряженности поля; е – потенциальный барьер в *p-п-* переходе.



2.3.1. Прямая ветвь вольт-амперной характеристики диода

$$\varphi_0 - U_{\rm a}$$
 $J_{\rm a} = J_{\rm диф} - J_{\rm дp}$. (2.3)

Для германия

$\Delta U_a = 0.3 \div 0.6 \,\mathrm{B}$

$$n_p(0) = n_{p0} \cdot e^{\frac{\sigma_a}{\varphi_T}},$$

$$p_p >> n_n$$


$$n_{p0} << p_{n0}$$

Для кремния


$$\Delta U_{\rm a} = 0.8 \div 1.2 \,\mathrm{B}$$

$$n_p(0) = n_{p0} \cdot e^{\frac{U_a}{\varphi_T}}, \quad p_n(0) = p_{n0} \cdot e^{\frac{U_a}{\varphi_T}}, \quad (2.4)$$

$$p_n(0) >> n_p(0)$$



8)





$$\varphi_0 + U_b$$
 $J_{\text{др}} = J_{\text{др }p} + J_{\text{др }n}$ $J_b = J_{\text{др}} + J_{\text{диф}}$ (2.5)

2.3.3. Полная вольт-амперная характеристика диода





Рис. 2.6. Обратная ветвь вольт-Рис. 2.5. Идеализированная вольт-амперной характеристики реальных амперная характеристика диода. диодов.

Уравнение Эберса-Молла

Уравнение Эберса-Молла
$$I_{\rm a}=I_{\rm s}\left(e^{\dfrac{U}{\varphi_T}}-1
ight)$$
 (2.6) $I_{\rm s}=S\cdot J_{\rm дp}$

Рис. 2.4. Полупроводниковый диод при подключении внешнего напряжения в обратном направлении: а – схема включения; б – потенциальный барьер при обратном напряжении; в – распределение концентраций носителей заряда; г – обратная ветвь вольт-амперной характеристики.



(3

2.4. Емкости р-п-перехода




Рис. 2.7. Зависимость барьерной емкости от обратного напряжения.




Рис.2.8. Влияние температуры на вольт-амперную характеристику.

Выпрямительные диоды

Основные параметры

 $I_{
m пр\, cp}$ $\Delta U_{
m пр\, cp}$ $U_{
m обр\, макс}$

Импульсные диоды

 t_{ycr} t_{boccr}




Рис. 2.9. Вольт-амперная характеристика стабилитрона.

2.7. Тиристор





Рис. 2.10. Типы тиристоров.

Рис. 2.11. Четырехслойная структура тиристора.



Статические параметры тиристора

Динамические параметры тиристора

$$I_{
m HOM}$$
 $\Delta U_{
m пp}$ $U_{
m oбp\; max}$ $t_{
m BKЛ}$ $t_{
m BHKЛ}$