Телекоммуникации Лабораторная работа №2 Исследование методов аналоговой модуляции

Цель работы: реализовать модели амплитудной, частотной и фазовой модуляции аналоговых сигналов; исследовать влияние параметров каждого вида модуляции на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции; исследовать спектры модулированных сигналов.

Задание на выполнение лабораторной работы

- 1. Подготовка к выполнению лабораторной работы.
 - 1.1. Запустить Mathworks Simulink. Выбрать создание новой модели (Blank Model). Открыть палитру компонентов (View → Library Browser).
 - 1.2. В каждой из трех моделей (для амплитудной, частотной и фазовой модуляции), которые будет реализованы в ходе работы, установить длительность моделирования равную одной секунде (поле ввода на панеле).
- 2. Исследование амплитудной модуляции.
 - 2.1. Создать следующую схему двухсторонней амплитудной модуляции (сохранить модель с именем файла lab_modulation_am.slx), согласно рис. 1, используя следующие блоки:
 - Product (умножение), Scope (график), Mux (объединение сигналов в один), Sum (сумматор), Constant (константа);
 (Simulink → Commonly Used Blocks)
 - Abs (модуль);
 (Simulink → Math Operations)
 - Lowpass (пользовательская функция);
 (DSP System Toolbox → Filtering → Filter Design)
 - Sine Wave (генератор синусоидального сигнала), Out (выход модели). (Simulink \rightarrow Sources и Simulink \rightarrow Sink)




Рис. 1: Схема моделирования амплитудной модуляции

2.2. Подписать (текст под каждым компонентом) блоки модели, проводники (сигналы) согласно рис. 1.

 $(для того, чтобы показать/скрыть названия блоков модели, можно кликнув правой кнопкой мыши по блоку, открыв контекстное меню, выбрать соответствующую опцию в разделе Format <math>\to$ Show Block Name)

2.3. Настроить следующие параметры указанных ниже блоков, для этого дважды кликнуть на нужный элемент, после чего ввести соответствующие значения в нужные поля:

(используем двойной клик для открытия окна параметров компонента модели)

- Input AM:
 - Sine type = Time based
 - Time (t) = use simulation time
 - Amplitude = 1
 - Bias = 0
 - Frequency = 2*2*pi
 - Phase = 0
 - Sampling Time = 0.0001
- Carrier:
 - Sine type = Time based
 - Time (t) = use simulation time
 - Amplitude = 1
 - Bias = 0
 - Frequency = 100*2*pi
 - Phase = 0
 - Sampling Time = 0.0001
- LPF:
 - Filter Type = FIR
 - Passband edge frequency (Hz) = 0.1
 - Stopband edge frequency (Hz) = 100
 - Maximum passband ripple (dB) = 0.1
 - Minimum stopband attenuation (dB) = 80
 - Inherit sample rate from input = true (поставить галочку)
- AM Scope
 - в меню графика выбрать отображение двух вертикально расположенных графика (View \rightarrow Layout, а затем соответствующий вариант расположения);
 - поставить галочку для отображение легенды (View ightarrow Legend)
- 2.4. Провести моделирование созданной модели амплитудной модуляции (нажать зеленый значок на панели) при различных значениях параметра Constant Value блока

M (коэффициент модуляции). В качестве значений коэффициента модуляции взять $m=\{0,0.5,1.0,1.5\}$. В каждом случае сохранить вид графиков, получаемых в AM Scope. Сделать выводы о влиянии коэффициента модуляции m на вид модулированного сигнала и возможность его демодуляции.

2.5. (БОНУС - 2) Реализовать алгоритм метода синхронного детектирования для демодуляции. Провести моделирование при m=1 и при различных значениях частоты несущего сигнала демодулятора (только демодулятора), а именно 95, 99, 100. Сделать выводы о влиянии на качество демодуляции величины отклонения частоты несущего сигнала демодулятора от частоты, заложенной при модуляции.

<u>Примечание.</u> Под алгоритмом понимается добавление в схему в Sumulink блоков, реализующих математику метода синхронного детектирования, который рассматривался на лекциях.

- 3. Исследование частотной модуляции.
 - 3.1. По аналогии с предыдущим пунктом задания, создать следующую схему частотной модуляции (сохранить модель с именем файла lab_modulation_fm.slx), согласно рис. 2, используя следующие дополнительные компоненты:
 - Cumulative Sum (поточечное интегрирование);
 (DSP System Toolbox → Math Functions → Math Operations)
 - Fcn (пользовательская функция);
 (Simulink → User Defined Function)
 - ullet FM Demodulator Passband (демодулятор). (Communications System Toolbox o Modulation o Analog Passband Modulation)




Рис. 2: Схема моделирования частотной модуляции

- 3.2. По аналогии с предыдущим пунктом задания, подписать блоки модели и проводники согласно рис. 2, и настроить следующие параметры указанных блоков модели:
 - Input FM:

```
- Sine type = Time based
```

- Time (t) = use simulation time
- Amplitude = 1
- Bias = 0
- Frequency = 2*2*pi
- Phase = 0
- Sampling Time = 0.0001
- dW (Constant):
 - Constant Value = 25*2*pi
- Cumulative Sum:
 - Sum input along = Channels (running sum)
 - Input processing = Elements as channels (sample based)
 - Reset port = None
- W0 (Constant):
 - Constant Value = 100*2*pi
- FM Demodulator Passband:
 - Carrier frequency (Hz) = 100
 - Initial phase (rad) = 0
 - Frequency deviation (Hz) = 25
 - Hilbert transform filter order (must be even) = 100
- Sampling Time (Constant):
 - Constant Value = 0.0001
- Fcn:
 - Expression = sin(u(1))
- LPF:
 - Filter Type = FIR
 - Passband edge frequency (Hz) = 0.1
 - Stopband edge frequency (Hz) = 100
 - Maximum passband ripple (dB) = 0.1
 - Minimum stopband attenuation (dB) = 80
 - Inherit sample rate from input = true (поставить галочку)
- FM Scope

(настраивается аналогично AM Scope)

3.3. Провести моделирование созданной модели частотной модуляции при различных значениях девиации частоты $\Delta\omega=\{25,50,75,100\}$ Гц. В каждом случае сохранить вид графиков, получаемых в FM Scope. Сделать выводы и влиянии величины девиации частоты $\Delta\omega$ на вид модулированного сигнала и возможность его демодуляции.

<u>Примечание.</u> При изменении блока с девиацией частоты, требуется также изменить параметр Frequency Deviation в блоке FM Demodulator Passband (согласовать приемник и передатчик).

3.4. (БОНУС - 2) Реализовать алгоритм метода синхронного детектирования для демодуляции. Провести моделирование при $\Delta\omega=50$ Гц и при различных значениях частоты несущего сигнала демодулятора (только демодулятора), а именно 95, 99, 100. Сделать выводы о влиянии на качество демодуляции величины отклонения частоты несущего сигнала демодулятора от частоты, заложенной при модуляции.

<u>Примечание.</u> Под алгоритмом понимается добавление в схему в Sumulink блоков, реализующих математику метода синхронного детектирования, который рассматривался на лекциях.

- 4. Исследование фазовой модуляции.
 - 4.1. По аналогии с предыдущим пунктом задания, создать следующую схему фазовой модуляции (сохранить модель с именем файла lab_modulation_pm.slx), согласно рис. 3, используя следующие дополнительные блоки:
 - Digital Clock; (Simulink → Sources)
 - PM Demodulator Passband.

 $(Communications\ System\ Toolbox
ightarrow Modulation
ightarrow Analog\ Passband\ Modulation)$




Рис. 3: Схема моделирования фазовой модуляции

- 4.2. По аналогии с предыдущим пунктом задания, подписать элементы модели согласно подписям на рис. З и проводники, показав где какой сигнал проходит. Настроить следующие параметры определенных компонентов модели, для чего дважды кликнуть на нужный элемент, после этого ввести соответствующие значения параметров в нужные поля, согласно списку:
 - Input PM:
 - Sine type = Time based
 - Time (t) = use simulation time

```
- Amplitude = 1
```

- Bias = 0
- Frequency = 2*2*pi
- Phase = 0
- Sampling Time = 0.0001
- dPhi (Constant):
 - Constant Value = pi/4
- Init Phase (Constant):
 - Constant Value = pi/2
- W0p (Constant):
 - Constant Value = 50*2*pi
- Digital Clock:
 - Sample Time = 0.0001
- Fnc1 и Fnc2:
 - Expression = sin(u(1))
- LPF:
 - Filter Type = FIR
 - Passband edge frequency (Hz) = 0.1
 - Stopband edge frequency (Hz) = 100
 - Maximum passband ripple (dB) = 0.1
 - Minimum stopband attenuation (dB) = 80
 - Inherit sample rate from input = true (πος παβμπρ εαλουκή)
- PM Demodulator Passband:
 - Carrier frequency (Hz) = 50
 - Initial Phase (rad) = 0
 - Phase Deviation (rad) = pi/4
 - Hilbert transform filter order (must be even) = 100
- PM Scope

(настраивается аналогично AM Scope)

- 4.3. Провести моделирование созданной модели фазовой модуляции при различных значениях девиации фазы $\Delta \varphi = \{\pi, \pi/2, \pi/4\}$ радиан. В каждом случае сохранить вид графиков, получаемых в PM Scope. Сделать выводы и влиянии величины девиации фазы $\Delta \varphi$ на вид модулированного сигнала и возможность его демодуляции.
 - <u>Примечание.</u> При изменении блока с девиацией фазы, требуется также изменить параметр Phase Deviation в блоке демодулятора.
- 5. Анализ амплитудных спектров модулированных сигналов.
 - 5.1. Создать скрипт в Mathworks MATLAB с именем lab_modulation.m в котором реализовать моделирование схем, созданных в Mathworks Simulink, а также получение

выходных сигналов. Другими словами, необходимо создать скрипт, который будет запускать процесс моделирования созданной в Simulink схемы, получать с нее выходные сигналы.

<u>Примечание.</u> Описание данного механизма моделирования приведено в конце задания.

- 5.2. Используя созданный скрипт, провести моделирование трех моделей (каждая соответствует одной из трех рассматриваемых видов модуляции), установив в исследуемого параметра (коэффициент модуляции, девиация частоты, девиация фазы) наилучшее, т.е. обеспечивающие наилучшее качество передачи (учитывая практические аспекты). По полученным в результате моделирования модулированным сигналам построить три амплитудных односторонных спектра в Mathworks MATLAB на одном графике.
- 5.3. Сделать выводы о характере амплитудных спектров модулированных сигналов.
- 6. (БОНУС 2) Исследование влияния помех в виде постоянной составляющей на демодуляцию сигнала.
 - 6.1. Реализовать в схеме каждого вида модуляции (механизм демодуляции не обязательно должен быть свой) добавление помехи к модулированному сигналу (т.е. постоянной составляющей). Провести моделирование каждой схемы с критическим параметром модуляции (например при коэффциенте модуляции равном 1 в случае амплитудной модуляции). Величину постоянной составляющий подобрать самостоятельно, которая наилучшим образом будет показывать характер изменений.
 - 6.2. Сделать выводы о влиянии постоянной помехи в модулированном сигнале на качество демодуляции.
- 7. (БОНУС 4) Исследование влияния случайной помехи на демодуляцию сигнала.
 - 7.1. Реализовать в схеме каждого вида модуляции (механизм демодуляции не обязательно должен быть свой) добавление случайной помехи к модулированному сигналу (т.е. шума). Провести моделирование каждой схемы с критическим параметром модуляции (например при коэффциенте модуляции равном 1 в случае амплитудной модуляции). Добавляемый (аддитивный) шум должен иметь нормальное распределение, нулевое математическое ожидание и дисперсию равную 0.01. Значение дисперсии изначально взять 0.01, а затем подобрать самостоятельно так, чтобы наилучшим образом на графиках проявлялая проблема точной демодуляции.
 - 7.2. Сделать выводы о влиянии случайной помехи в модулированном сигнале на качество демодуляции.

Варианты сохранения графиков в Ѕсоре в графические файлы

- 1. В меню Scope выбираем пункт меню File \rightarrow Copy to Clipboard и затем вставляем картинку в любой графический редактор (черного фона не будет).
- 2. В меню Scope выбираем пункт меню File \rightarrow Print to Figure и затем уже в окне Figure выбираем пункт меню File \rightarrow Save As и выбрыв нужный формат сохраняем картинку (черный фон у области графика останется, если в фигуре не менять).
- 3. В меню Scope выбираем пункт меню View \rightarrow Style и устанавливаем нужные цвета.

Примечание по настройке всех графиков в Scope.

В открытом Scope выбираем пункт меню View \rightarrow Configuration Options, после чего обязательно подписываем все оси, согласно требованиям в отчете. Поскольку графика два, то чтобы подписать YLabel у каждого на вкладке Display нужно выбрать Active Display с соответствующим номером.

Запуск моделирования и анализ данных из скрипта

Использование Simulink позволяет упростить процесс создания сложных моделей, состоящих из большого числа различных подсистем. При этом, процесс исследования этих систем с такой реализацией модели несколько усложняется, т.к., как правило, исследование заключается в изменении каких-то параметров системы и наблюдение за тем, как система работает. В сложных моделях в Simulink процесс изменения параметров весьма сложен и на него тратится много времени.

Для решения сложностей, связанных с модификацией модели в Simulink, можно использовать подход при котором в Simulink создается структура модели с параметрами задаваемыми по умолчанию, а настройка параметров модели для исследования, запуск процесса моделирования, получение и анализ данных осуществляется в скрипте MATLAB.

Для реализации этого подхода есть несколько способов. Первый заключается во включении в модель блоков Out, которые являются выходами системы. Сигналы, которые поступают на эти блоки после завершения процесса моделирования сохраняются в рабочей памяти (Wrokspave) MATLAB в переменной yout, также как и вектор соответствующих значений времени tout. В общем виде скрипт, который реализует этот подход выглядит следующим образом:

```
open('model');
set_param( ... );
sim('model');
```

Функция open() открывает модель с именем "model" (сохраненной с расширением .slx) в Simulink. Без открытия модели описанный выше подход работать не будет. Функция set_param() позволяет настраивать параметры модели и ее подсистем. Для получения текущих значений параметров или всего списка параметров какого-то объекта можно использовать функцию get_param(). Функция sim() реализует непосредственное моделирование модели с именем "model".

Переменная yout имеет сложную структуру, где обращение к данным можно осуществить следующим образом, где 1 указывает на номер порта выхода в модели Simulink:

```
yout{1}.Values.Data
```

Результатом будет сигнал в виде вектора-столбца (для скалярного случая) и матрицастолбец в векторном случае (многомерный сигнал). Вектор времени можно получить либо в переменной tout, либо используя:

```
yout{1}.Values.Time
```

Существуют и другие способы решения описанной выше задачи. Каждый обладает своими достоинствами и недостатками.

Вопросы для подготовки к защите лабораторной работы

- 1. Как влияет величина коэффициента модуляции на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции?
- 2. Как влияет величина девиации частоты на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции?
- 3. Как влияет величина девиация фазы на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции?
- 4. В чем достоинства и недостатки амплитудной модуляции?
- 5. В чем заключается метод двухпериодного детектора в качестве демодуляции амплитудномодулированного сигнала?