Guia de fotos para calibração

EvolucaoFotografia · Canon EOS RP · 14 fotos (16 disparos) em 3 sessões

Siga à risca

Modo, lente e os números de cada foto (abertura, tempo, ISO, EV), além dos ajustes destacados em azul. É por eles que cada foto é reconhecida.

É livre

O assunto. Vista da janela, rua, plantas, objetos de casa. Não precisa ser bonita.

Exposição ruim

Na maioria das fotos não estraga o teste. Cada cartão diz quando ela importa. Não mude os números obrigatórios para corrigir a luz.

Não deu para fazer?

Use o ajuste mais próximo e avise o que mudou. A foto continua valendo e o gabarito é ajustado.

Antes de começar: configuração base

Vale para todas as fotos, salvo quando o cartão disser outra coisa.

Qualidade da imagem	**RAW + JPEG L (grande, fina)**
Recorte/proporção	**3:2 (tamanho cheio)**
Estilo de imagem	**Padrão**
Balanço de branco	**AWB (automático)**
Red. ruído ISO alta	**Padrão**
Operação AF	**One-Shot**
Método AF	**AF de 1 ponto**
Medição	**Avaliativa**
Modo drive	**Foto única**
Flash	**Desligado**
Data e hora da câmera	**Conferir se estão certas**

Correção de lente, otimizador de iluminação e outros ajustes: deixe como você usa normalmente.

Lista de conferência

Marque cada foto ao terminar. A ordem segue as sessões; dentro de cada sessão, a ordem não importa (exceto F08 antes da F09).

	Foto	Sessão	Lente · modo
☐	**F01** Referência de nitidez	1 · dia, janela	50 · Av
☐	**F02** AF em outro ponto	1 · dia, janela	50 · M
☐	**F04** Tremido proposital	1 · dia, janela	50 · Tv
☐	**F05** Controle do tremido	1 · dia, janela	50 · Tv
☐	**F10** Programa, −1 EV e estilo	1 · dia, janela	50 · P
☐	**F11** Proporção 16:9	1 · dia, janela	50 · Av
☐	**F12** Recorte 1,6x	1 · dia, janela	50 · Av
☐	**F13** Automático, só JPEG M	1 · dia, janela	50 · A+
☐	**F03** Rajada com rastreamento (3 fotos)	2 · dia, rua ou janela	50 · Tv
☐	**F06** Tele 300 mm com risco	2 · dia, rua ou janela	75-300 · Tv
☐	**F07** Tele 300 mm controle	2 · dia, rua ou janela	75-300 · Tv
☐	**F14** GPS *(opcional)*	2 · dia, rua ou janela	qualquer · Av
☐	**F08** ISO 12800, redução de ruído Alta	3 · noite, pouca luz	50 · M
☐	**F09** ISO 12800, redução de ruído Desativada	3 · noite, pouca luz	50 · M

Sessão 1 · De dia, perto da janela

Lente RF 50 mm em todas. Escolha um lugar claro com uma estante, objetos com texto ou textura e uma parede lisa por perto. F01 e F02 usam o mesmo enquadramento, e F04 e F05 também.

F01 Referência de nitidez

☐ feita

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	COMPENSAÇÃO	MODO DRIVE	PONTO DE AF
RF 50 mm	**Av**	**f/5.6**	**100**	**0**	**Temporizador 2 s**	**Canto superior direito**

Assunto	Estante de livros ou objeto com texto e textura, a 1–3 m. Deixe uma parede lisa aparecendo em parte do quadro.
Luz	De dia, perto da janela.
Como	Tripé ou câmera apoiada (mesa, pilha de livros). Mova o ponto de AF para o canto superior direito, em cima de um detalhe. Dispare e não toque na câmera até a foto sair.
Exposição	Importa: precisa ficar bem exposta. Se ficar escura, procure um lugar mais claro. Não mude f/5.6 nem ISO 100: em Av a câmera escolhe o tempo, e com a câmera apoiada um tempo longo não faz mal.

Depois: não mexa no enquadramento, a F02 usa o mesmo.

F02 AF em outro ponto

☐ feita

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	TEMPO	PONTO DE AF
RF 50 mm	**M**	**f/1.8**	**100**	**livre (fotômetro no 0)**	**Canto inferior esquerdo**

Assunto e luz	O mesmo lugar e enquadramento da F01.
Como	Mude o dial para M, ajuste f/1.8 e ISO 100 e mova o ponto de AF para o canto inferior esquerdo, sobre um detalhe. Pode manter o temporizador.
Exposição	Importa: gire o dial do tempo até a marca do fotômetro (a escala no visor) ficar no 0.

Depois: volte o modo drive para foto única.

F04 Tremido proposital

☐ feita

LENTE	MODO	TEMPO	ISO
RF 50 mm	**Tv**	**1/8**	**Auto**

Assunto	Objeto parado com detalhe (texto, textura).
Luz	**Dentro de casa ou na sombra.** Ao sol, com 1/8 a foto fica toda branca.
Como	À mão livre, sem apoiar a câmera nem o braço, segurando do jeito normal. Uma foto.
Exposição	Tanto faz. Se ficar toda branca, vá para um lugar mais escuro.

Depois: não mude de lugar, a F05 usa o mesmo objeto.

F05 Controle do tremido

☐ feita

LENTE	MODO	TEMPO	ISO
RF 50 mm	**Tv**	**1/200**	**Auto**

Assunto e luz O mesmo objeto e lugar da F04.

Como À mão livre, igual à F04. Só o tempo muda.

Exposição Tanto faz. A câmera sobe o ISO sozinha.

F10 Programa, −1 EV e estilo

☐ feita

LENTE	MODO	ISO	COMPENSAÇÃO	MEDIÇÃO	ESTILO DE IMAGEM
RF 50 mm	**P**	**200**	**−1**	**Pontual**	**Paisagem**

Assunto e luz Qualquer cena.

Como Ajuste medição, estilo e compensação pelo botão Q ou pelo menu. Uma foto.

Exposição Tanto faz. Ela sai mais escura de propósito, por causa do −1 EV.

Depois: volte a medição para Avaliativa, o estilo para Padrão e a compensação para 0.

F11 Proporção 16:9

☐ feita

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	RECORTE/PROPORÇÃO
RF 50 mm	**Av**	**f/8**	**400**	**16:9**

Assunto e luz Qualquer cena.

Como No menu, em Recorte/proporção, escolha 16:9. O visor mostra faixas nas bordas: é normal.

Exposição Tanto faz.

F12 Recorte 1,6x

☐ feita

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	RECORTE/PROPORÇÃO
RF 50 mm	**Av**	**f/4**	**400**	**1,6x (recorte)**

Assunto e luz Qualquer cena.

Como No menu, em Recorte/proporção, escolha 1,6x. A imagem no visor fica mais "aproximada": é normal.

Exposição Tanto faz.

Depois: volte Recorte/proporção para 3:2 (tamanho cheio).

F13 Automático, só JPEG M

☐ feita

LENTE	MODO	QUALIDADE
RF 50 mm	**A+ (Cena Inteligente)**	**Só JPEG M, sem RAW**

Assunto e luz Qualquer cena.

Como Mude a qualidade para JPEG M sem RAW (se o menu não deixar no A+, mude antes de girar o dial). Depois gire o dial para A+ e dispare. Esta foto não tem CR3.

Exposição Tanto faz.

Depois: volte a qualidade para RAW + JPEG L. **Não esqueça**, senão as próximas fotos saem sem RAW.

Sessão 2 · De dia, na rua ou da janela

Precisa de luz do dia: os tempos curtos (1/500 e 1/1000) pedem bastante luz. F06 e F07 usam o mesmo assunto.

F03 Rajada com rastreamento (3 fotos)

☐ feita

LENTE	MODO	TEMPO	ISO	OPERAÇÃO AF	MÉTODO AF	MODO DRIVE
RF 50 mm	**Tv**	**1/500**	**Auto**	**Servo**	**Rosto + Rastreamento**	**Contínuo**

Assunto	Algo em movimento: pessoa andando, carro passando, bicho.
Luz	De dia.
Como	Acompanhe o assunto com a câmera e segure o botão até sair pelo menos 3 fotos seguidas. Se sair mais, mande todas.
Exposição	Tanto faz.

Depois: volte para One-Shot, AF de 1 ponto e foto única.

F06 Tele 300 mm com risco de tremido

☐ feita

LENTE	MODO	TEMPO	ISO
RF 75-300 em 300 mm	**Tv**	**1/100**	**Auto**

Assunto	Algo distante com detalhe: placa, telhado, antena, árvore.
Luz	De dia, ao ar livre ou da janela.
Como	Zoom todo até 300 mm. À mão livre, segurando do jeito normal. Ponto de AF sobre o assunto.
Exposição	Tanto faz.

Depois: mantenha o assunto, a F07 usa o mesmo.

F07 Tele 300 mm controle

☐ feita

LENTE	MODO	TEMPO	ISO	PONTO DE AF
RF 75-300 em 300 mm	**Tv**	**1/1000**	**Auto**	**Centro**

Assunto e luz	O mesmo assunto da F06.
Como	À mão livre, com o ponto de AF no centro.
Exposição	Tanto faz. A câmera sobe o ISO sozinha.

F14 GPS *(opcional)*

☐ feita

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	LOCALIZAÇÃO
Qualquer	**Av**	**f/11**	**100**	**Ativa no Camera Connect**

Quando Só se você usa a localização do celular/tablet pelo Camera Connect (Bluetooth). Se não usa, pule.

Como Com o app ligado e a localização ativa, ao ar livre, qualquer cena.

Exposição Tanto faz.

Sessão 3 · À noite, cômodo com pouca luz

Lente RF 50 mm. Um abajur aceso, ou a luz de outro cômodo, basta. Deixe uma parede ou porta lisa no quadro e apoie a câmera. Faça F08 e logo em seguida F09, sem mudar nada além da redução de ruído.

F08 ISO 12800, redução de ruído Alta

☐ feita

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	TEMPO	RED. RUÍDO ISO ALTA
RF 50 mm	**M**	**f/1.8**	**12800**	**livre (fotômetro no 0)**	**Alta**

Assunto	Cômodo com uma parede ou porta lisa ocupando boa parte do quadro.
Luz	Pouca luz: abajur, ou luz vinda de outro cômodo.
Como	Câmera apoiada. Ajuste a redução de ruído ISO alta para Alta no menu.
Exposição	Importa: precisa ficar com exposição normal. Gire o dial do tempo até o fotômetro marcar 0 (deve ficar entre 1/250 e 1/4000). **Anote o tempo usado.**

Depois: não mexa na câmera nem no tempo e vá direto para a F09.

F09 ISO 12800, redução de ruído Desativada

☐ feita

LENTE	MODO	ABERTURA	ISO	TEMPO	RED. RUÍDO ISO ALTA
RF 50 mm	**M**	**f/1.8**	**12800**	**o mesmo da F08**	**Desativada**

Assunto e luz	Exatamente o mesmo lugar, luz e enquadramento da F08.
Como	Mude só a redução de ruído ISO alta para Desativada e dispare.
Exposição	Importa: use exatamente o tempo da F08. Assim a única diferença entre as duas é a redução de ruído.

Depois: volte a redução de ruído ISO alta para Padrão.

Ao terminar

Confira se a câmera voltou para a sua configuração normal: qualidade RAW + JPEG L, proporção 3:2, estilo Padrão, redução de ruído Padrão, medição Avaliativa, One-Shot, AF de 1 ponto, foto única e compensação 0.

Como entregar os arquivos

Coloque tudo nestas pastas dentro de **Documentos\ClaudeCode\EvolucaoFotografia\amostras**, **sem renomear, editar, girar ou recortar**.

`cartao\`	Do **cartão, pelo leitor**: o CR3 **e também** o JPG de todas as fotos.
`tablet\`	Do **Camera Connect**: o JPG de todas as fotos, transferido do jeito que você sempre faz, sem mudar a configuração do app.
`tablet-original\`	Só F01, F06 e F10, transferidas de novo com a opção de **não redimensionar** do Camera Connect. Se o app já estiver assim, deixe vazia.
`tablet-raw\`	*Opcional:* o CR3 da F01 transferido pelo Camera Connect.

> **Do tablet para o computador:** use cabo USB (o tablet aparece no Explorador de Arquivos) ou Quick Share. **Não use** WhatsApp, Google Fotos nem anexo no chat do Claude: eles recomprimem a foto ou apagam metadados, e a amostra perde o valor.

Depois de copiar, avise no chat ("copiei"). A conferência reconhece cada foto e mostra o que foi lido e o que se perdeu no caminho até o tablet.