Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 1 / 11

触摸类 PCB 设计说明

技术服务部

V1.1 2020-11





 $Guang dong\ SinoMCU\ Microelectronics\ Co.,\ Ltd.$

版本: V1.1 页码: 2 / 11

目录

| 1 | 概述 | | 3 | | |
|---|------------|-----------|----------|--|--|
| 2 | 设计目标 | | 3 | | |
| 3 | 触控按键设计 | | | | |
| | | | | | |
| | 3.1.1 | 按钮功能 | 3 | | |
| | 3.1.2 | 按键焊盘形状 | | | |
| | 3.1.3 | 按键焊盘尺寸 | | | |
| | 3.1.4 | 按键焊盘之间的距离 | 4 | | |
| 4 | PCB 布局建i | 议 | | | |
| · | 4.1 布局摆放 | | 5 | | |
| | 4.1.1 | IC 芯片 | 5 | | |
| | 4.1.2 | 退耦电容 | | | |
| | 4.1.3 | TK 引脚串联电阻 | | | |
| | 4.1.4 | TK 模块参考电容 | | | |
| | 4.2 PCB 走线 | | <i>6</i> | | |
| | 4.2.1 | TK 走线 | 6 | | |
| | 4.2.2 | 电源走线 | 7 | | |
| 5 | | 3,000 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | 临末五百年江三 | | | |

Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 3 / 11

1 概述

电容式触控按键所有的检测都是基于寄生电容的微小变化,对各种干扰会更加敏感。因此布板和硬件设计将会影响触控按键系统的稳定性和灵敏度。本文旨在帮助大家完成基于电容式触控的布板和硬件设计,提高触控按键的稳定性和灵敏度。

2 设计目标

为了保证电容式触控按键的稳定性和灵敏度,PCB设计最关键的两点是:

- 减小按键焊盘自身的寄生电容;
- 减小干扰

下面基于这两点对触控按键的布板设计进行讲解。

3 触控按键设计

触控按键一般采用 PCB 铜箔、弹簧等金属材料作为感应电极材料。

触摸按键分为按钮、滑条、滑轮和矩阵几种样式。下面仅针对按钮样式进行讲解。


3.1 按钮

3.1.1 按钮功能

按钮一般被用于检测一次单独的按键操作。

3.1.2 按键焊盘形状

如下图所示,可以为圆形、方形、以及镂空型等,原则上可以做成任意形状,一般建议使用圆形,使感应效果更佳。



做单独的 TOUCH KEY 时,尽量避免设计成狭长的形状。

如下图所示,弹簧触摸焊盘只需要画一个小的焊点,建议焊点过孔直径不要超过2mm。



Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 4 / 11



3.1.3 按键焊盘尺寸

焊盘的大小建议与人手指的平均尺寸差不多,以适合手指按压按键。按键焊盘尺寸在手指按压部分的范围内,面积越大灵敏度越好。以圆形为例,一般设计建议为 8 $\,$ mm $^{\sim}15 \,$ mm 的直径,符合成人手指的大小;特殊应用时,最小则不可低于 $5 \,$ mm 。

如果在触摸焊盘中间开孔,需加大触摸焊盘的面积,因为要减去开孔的面积大小。

如无特殊需求,各个焊盘的尺寸和形状应该保持一致,以保证灵敏度一致性。

3.1.4 按键焊盘之间的距离

1 **PCB 铜箔做感应电极:** 焊盘间的间距建议大于 10mm, 最小不能小于 2mm, 避免相邻按键间的 互相干扰。

下图所示我司 MC51F8114 demo 板按键焊盘间距为 25mm。






Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 5 / 11

2 **弹簧做感应电极**: 弹簧最大截面处,与其余弹簧保持大于等于 8mm 距离为宜,参考下图,以减少弹簧之间的空间耦合系数。



- 4 PCB 布局建议
- 4.1 布局摆放
- 4.1.1 IC 芯片

IC 芯片放置在触摸焊盘的中间位置。使芯片每个通道的引脚到触控焊盘的距离差异较小。

地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A栋 1001室


电话: 020-82512136 传真: 020-82512136

Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 6 / 11

4.1.2 退耦电容

一般在触摸芯片的 VDD 和 GND 之间并接一个 10uf 和一个 0.1uf 左右的电容,可以起到退耦和旁路的作用。其中 104 (0.1uF) 滤波电容一定要紧靠 MCU。



注: 104 滤波电容可根据实际干扰情况进行修改。

4.1.3 TK 引脚串联电阻

- 1 触摸焊盘与触摸 IC 之间串联 1K 左右电阻 (阻值的加大对干扰有一定的抑制,但同时也会在一定程度上削弱 TK 的触摸效果)。电阻尽可能靠近 IC 放置,越近抗 RF 干扰越好。
- 2 电阻封装应当使用 0603 或 0402。
- 3 没有 RF 干扰时, 电阻可去掉。
- 注: 若 PCB 板上 LED 灯也需串联电阻,应靠近 IC 放置。

4.1.4 TK 模块参考电容

选用<mark>温度稳定性高的 X7R</mark> 或 NPO 材质贴片电容,靠近芯片参考电容管脚放置,其对地走线要尽量短,建议地线从芯片 GND 管脚引出。

4.2 PCB 走线

4.2.1 TK 走线


- 1 优先完成触摸走线。触摸走线全部在单面完成,过孔直接打在触摸焊盘上。
- 2 触摸焊盘和芯片 TK 管脚间禁止滴泪滴,会增加 TK 走线的寄生电容,使 TK 采样值降低。
- 3 走线尽量短和直,走线线宽为 $7^{\sim}10$ mi1,走线长度小于 10cm。走线越短、越细,TK 信号越稳定。
- 4 如下图所示,尽量让每一个触摸焊盘到芯片 TK 管脚的连线距离等长,以便获得较好的灵敏度与一致性。

地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A 栋 1001室




Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 7 / 11



- 5 触控按键焊盘与芯片的引线上尽量不要使用过孔,不要频繁跨层。
- 6 走线之间减少平行走线,如果有平行的话,两线之间的距离不能太近,如下图所示,推荐两线之间宽度大于 2mm,最小不得小于 2 倍触摸走线线宽。



- 7 远离其他组件和走线,尤其要远离高电压、强电流以及高频的 IIC、SPI 等通信线;若没办法远离,要用地线隔开或垂直走线。
- 8 为防止干扰源从电源处进入,触摸走线建议距离电源 VCC 及其走线至少 1cm 距离。
- 9 触摸焊盘正下方尽量不要走其他触摸走线和信号线。
- 10 弹簧做触摸焊盘时,按压弹簧后实际接触的区域内禁止走其他信号线,覆铜时距离此区域 1mm 以上的安全距离。
- 11 触摸焊盘最好和芯片在同一 PCB 上,如需要分开,建议用排针焊接,如使用软线连接时要固定好软线,不要让软线在产品内部晃动。

4.2.2 电源走线


1 电源与地平行走线并尽量拉等宽与等距的线,作用是电容效用滤波、减小共模干扰。在电源 干扰比较强的环境下,在电源上加 RC 滤波电路或使用 LDO 稳压电路。




Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 8 / 11

2 外部供电电源一定要先经过 104 滤波小电容再到触摸 IC 的 VCC 与 GND 引脚, 有利于滤除 EFT 测试等高频干扰,。





地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A 栋 1001室


电话: 020-82512136 传真: 020-82512136




Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 9 / 11

3 连到触控芯片上的电源线不要再引出去驱动其它负载。





地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A栋 1001室

电话: 020-82512136 传真: 020-82512136



Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.


版本: V1.1 页码: 10 / 11

5 铺地

在触摸按键的灵敏度足够的情况下,可以在按键的周围铺地减少射频干扰,但是太靠近按键及其相关走线的铺地会增加传感器的寄生电容,因此,一般情况下需要遵循以下原则:

1 在触摸焊盘周边约 2mm 以外的地方铺一圈实心地。

如下图我司 MC51F8114 demo 板在按键周边 6mm 以外的地方铺地。



注:按键焊盘与地线之间的间隔越大,按键焊盘的<mark>基础电容越小,RC 振荡</mark>的频率越大,灵敏度越高,电场对地的约束越小,易受干扰;间隔太小,基础电容太大,灵敏度相对降低,且电场对地的约束太大,不利于电场线穿透覆盖板,使得覆盖板只能较薄。

6 覆盖物

在很多产品应用中,需<mark>要在触</mark>控<mark>按键上</mark>添加一覆盖层,常见如玻璃、亚克力等介质的覆盖物。在这种情况下, 人的手指就不能和触<mark>控按</mark>键发生直接接触。

覆盖物的选择必须遵循以下原则:

- 1 建议使用 ABS 塑胶、玻璃、压克力等绝缘材料。
- 2 虽然触摸按键的板级面积在 PCB 成型之后是固定的,但是随着覆盖物厚度的增加,手指与触控按键"接触"的有效面积就越小,即手指引入的寄生电容将变小,将会影响按键的灵敏度。 因此亚克力的厚度越薄越好,理想厚度为 3mm,最高建议不要超过 6mm。
- 3 建议触摸焊盘与面板之间不要有空隙。
- 4 面板上不能有金属电镀及其他导电物质,制作 PCB 时触摸焊盘不要铺油和涂绝缘层。
- 5 面板有弧度而非平面,可以使用弹簧、导电海棉等导电物将感应焊盘延伸到面板上,如果面板与触摸焊盘之间有空隙,也可以用这种方式填补。



Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.1 页码: 11 / 11

7 版本及更新记录

| 版本号 | 更新日期 | 更新内容 | 人员 |
|------|------------|--|-----|
| V1.0 | 2020-02-24 | 初版发布 | 张玉鑫 |
| V1.1 | 2020-11-10 | 1、增加了 4.2.1-7 对远离高电压、强电流以及高频的说明 2、增加 4.2.1-11 对触摸焊盘焊接和固定的说明 3、增加了 4.2.2-1 对 RC 滤波电路或 LDO 稳压电路的说明 4、增加了 6-4 对制作 PCB 时触摸焊盘不要铺油和涂绝缘层的说明 | 李振华 |
| | | | |

