
Linguagens de montagem Capítulo 2 - Introdução à organização de computadores

Ricardo Anido

Esquema simplificado de um computador



Esquema simplificado de um computador

- O processador (CPU, Central Processing Unity) executa um conjunto fixo de instruções, e controla todos os outros componentes.
- Os barramentos são usados para transferir informações entre dois componentes. No momento da transferência, o componente que possui a informação coloca as tensões adequadas nos fios do barramento, e o componente destino faz a leitura das tensões nos fios, adquirindo assim a informação.

Barramentos

- ▶ São usados três barramentos: dados, endereço e controle.
- Nos barramentos de dados e de controle a informação pode trafegar nas duas direções, enquanto que o barramento de endereços a informação trafega em uma única direção.
- O barramento de endereços deve conter tantos fios (bits) quantos forem necessários para endereçar todas as posições da memória física instalada.
- ▶ O número de fios (bits) do barramento de dados é igual ao tamanho da palavra utilizada pelo processador.

Barramento de controle

Dois fios importantes no barramento de controle são:

- rd/wr, que indica se o processador quer realizar uma operação de escrita ou de leitura (valor 1 significa leitura, 0 significa escrita); e
- mem/io, que indica se a operação deve ser respondida pela memória ou pelo sistema de E/S (valor 1 significa acesso a memória, 0 significa acesso a E/S).

Comunicação entre processador e memória

Quando o processador necessita ler um dado na memória:

- 1. Especifica pelo barramento de endereços qual o endereço de memória da palavra que contém o dado.
- 2. Especifica pelo barramento de controle que a operação é de leitura em memória ($rd/\overline{wr}=1$ e $mem/\overline{io}=1$). [A memória então coloca o valor da palavra especificada no barramento de dados.]
- 3. Processador espera um tempo fixo pré-determinado para que a memória responda e que as tensões no barramentos de dados estejam estáveis (o tempo de espera é chamado de tempo de preparação, em inglês setup time).
- 4. Após o tempo de preparação, lê o valor fornecido pela memória no barramento de dados.




Comunicação entre processador e memória

A operação de escrita em memória é similar à leitura. O processador:

- Coloca no barramento de endereços o endereço da palavra que deve ser modificada, e no barramento de dados o valor a ser escrito.
- 2. Indica pelo barramento de controle que a operação é de escrita em memória ($rd/\overline{wr} = 0$ e $mem/\overline{io} = 1$).
- 3. Espera o tempo de preparação especificado para que memória tenha tempo de executar a operação.

Esquema simplificado do processador LEG

Vamos examinar o funcionamento do processador através da introdução de um processador didático, o LEG.



Registradores

Os componentes mostrados no interior do processador (r0, r1, r2, ..., r15, ip e ir) são chamados *registradores*.

- Um registrador é uma palavra de memória interna ao processador, com acesso muito mais rápido do que o acesso a qualquer palavra de memória externa ao processador.
- O LEG possui vários registradores, todos com 32 bits.
- Os registradores r0 a r15 são de propósito geral; podem ser usados para manipular dados do usuário, armazenar valores intermediários, etc.

Registradores

São mostrados ainda dois registradores especiais:

- O registrador de instruções ir (em inglês, instruction register) armazena o código da instrução que está sendo executada.
- O registrador apontador de instruções ip (em inglês, instruction pointer) contém o endereço da próxima instrução a ser executada.
- O programador não tem acesso direto aos registradores especiais ip e ir; eles são mostrados nas figuras para facilitar o entendimento do funcionamento do processador.

ALU

- O processador conta ainda com uma Unidade Aritmética e Lógica (ALU, do nome em inglês Arithmetic and Logic Unit), que realiza operações aritméticas (por exemplo adição) e lógicas (por exemplo ou-exclusivo).
- ▶ NO LEG os operandos da ALU são registradores.

Funcionamento do processador

O processador funciona em passos.

- ► Cada instrução é composta por um número fixo de passos.
- Dependendo da complexidade da instrução alguns dos passos não têm qualquer atividade.

Funcionamento do processador

Os passos básicos de uma instrução são:

- busca de instrução (na memória),
- ▶ busca de operando (na memória ou E/S),
- execução e
- armazenamento do resultado (na memória ou E/S).

Passo Busca de Instrução (fetch)

- O processador executa uma operação de leitura da memória, no endereço indicado pelo valor corrente do registrador apontador de instruções ip, para ler a instrução que deve ser executada.
- A palavra lida é colocada no registrador ir, e o valor do registrador ip é incrementado para apontar para a próxima palavra na memória.
- Se a instrução é composta por mais de uma palavra, um novo acesso à memória é realizado, o valor lido é armazenado internamente no processador, e o registrador ip é novamente incrementado para apontar para a próxima palavra da memória.

Outros passos

- No passo busca de operando, se necessário para a instrução, mais um acesso à memória ou à E/S é realizado, para buscar um operando para a instrução.
- No passo execução o processador utiliza a sua Unidade Lógica e Aritmética para realizar a operação especificada (por exemplo, adição ou subtração).
- ► Finalmente, no passo *armazenamento do resultado*, se necessário para a instrução, é feito um acesso de escrita à memória ou à E/S para armazenar o resultado da instrução.

Suponha que o código 0x11000506 represente a instrução "adicione o valor do registrador r5 ao valor do registrador r6 e coloque o resultado em r5", e que em um dado momento a memória e os registradores contenham valores mostrados abaixo:







Memória I	
	0x214
11 00 05 06	0x210
	0x20c

- Busca de instrução: o processador lê a palavra de memória apontada por ip (endereço 0x0210) e coloca o valor lido (0x11000506) no registrador interno ir (não mostrado na figura). O registrador ip é avançado para a próxima palavra: ip passa a valer 0x0214.
- 2. Busca de operando: nada a fazer no caso desta instrução.
- Execução: o processador executa a instrução correspondente ao código 0x11000506: o processador aciona a Unidade Aritmética e Lógica tendo como entrada os valores dos registradores r5 e r6 e efetua a adição. O resultado é colocado no registrador r5.
- 4. *Armazenamento de resultado*: nada a fazer no caso desta instrução.





Estado antes da execução



Estado após a execução

Codificação de instruções no LEG

A codificação de instruções no LEG é muito simples. Toda instrução tem uma ou duas palavras. A primeira palavra é sempre dividida em quatro campos de um byte cada: *instr, imd8, rd* e *rf,*

31	24	16	8	0
	instr	imd8	rd	rf

Codificação de instruções no LEG

31	24	16	8	0
	instr	imd8	rd	rf

- O campo instr representa o tipo da instrução.
- O campo imd8 terá sua utilização explicada mais adiante.
- Os campos rd e rf codificam os registradores usados como destino e fonte na instrução. Os registradores são identificados nestes campos pelos seus números, ou seja, o registrador r0 tem como representação o valor 0, e o registrador r1 tem como representação o valor 1, e assim por diante.
- ▶ A utilização dos campos *rf* e *rd* dependem da instrução em questão; algumas utilizam apenas o campo *rd*, outras apenas o campo *rf* e algumas utilizam ambos os campos.

Codificação de instruções no LEG

Podemos agora entender a codificação da instrução "adicione o valor do registrador r5 ao valor do registrador r6 e coloque o resultado em r5", usada como exemplo anteriormente:

instr	imd8	rd	rf
0×11	0×00	0×05	0×06

operação:
$$rd = rf + rd$$

Modos de endereçamento

- ► Instruções de leitura de memória copiam ("carregam") o valor de uma posição de memória em um registrador.
- Instruções de escrita em memória copiam o valor de um registrador em uma posição de memória.
- ► Em instruções que fazem acesso à memória é necessário indicar qual a palavra de memória que deve ser utilizada.

Modos de endereçamento

- Mais precisamente, é necessário especificar como deve ser calculado o endereço da palavra de memória a ser utilizada, chamado endereço efetivo do operando.
- Existem diversas formas possíveis de cálculo do endereço efetivo.
- Essas diferentes formas dão origem a diferentes modos (ou tipos) de endereçamento; cada instrução do processador define precisamente o modo de endereçamento utilizado.


Endereçamento imediato

- Um dos modos mais simples de endereçamento é o chamado endereçamento imediato, no qual o valor do operando faz parte da codificação da instrução.
- ▶ O endereçamento imediato pode ser utilizado por exemplo para colocar em um registrador um valor constante.


Endereçamento imediato

- No LEG, a instrução que carrega uma constante em um registrador é "carrega registrador com valor constante", que é codificada utilizando-se duas palavras de memória.
- A primeira palavra especifica o tipo de operação (carrega registrador com endereçamento imediato) e o registrador destino (para o qual o valor constante deve ser copiado).
- A segunda palavra da instrução contém o valor que deve ser carregado no registrador destino.

A Figura abaixo mostra a codificação da instrução "carrega registrador r5 com o valor 0x7000".



Suponha em antes da execução a memória e os registradores contenham valores mostrados abaixo:




A sequência de passos realizados pelo processador a partir dessa configuração será:

1. Busca de instrução: o processador faz um acesso à memória para ler a palavra de memória apontada por ip (endereço 0x200) e coloca o valor lido (0x02000500) no registrador interno ir. O registrador ip é avançado do número de bytes lidos: ip passa a valer 0x204. O processador decodifica a instrução (examina o código 0x02) e determina que é uma instrução do tipo "carrega registrador com valor constante" e possui duas palavras. Processador faz novo acesso à memória para ler a segunda palavra da instrução, na posição de memória apontada por ip (endereço 0x204) e coloca o valor lido (0x7000) no registrador r5. O registrador ip é avançado do número de bytes lidos: ip passa a valer 0x208.

- Busca de operando: nada a fazer neste passo no caso desta instrução.
- 3. Execução: nada a fazer neste passo no caso desta instrução.
- 4. Armazenamento de resultado: nada a fazer neste passo no caso desta instrução.



Estado antes da execução



Estado após a execução

Um pequeno programa

Vamos escrever um "programa" simples, para calcular a soma dos valores 0x7000 e 0x400 e armazenar o resultado no registrador r5.

Um pequeno programa

```
0x02000500 carrega r5 com valor contido

0x00007000 nesta segunda palavra da instrução

0x02000600 carrega r6 com valor contido

0x00000400 nesta segunda palavra da instrução

0x11000506 soma r5 com r6 e coloca o resultado em r5
```

Um pequeno programa



r5 aa aa aa aa r6 bb bb bb bb bb ip 00 00 02 00

Memória

11 00 05 00	6 0x0210
00 00 04 00	0x020c
02 00 06 00	0×0208
00 00 70 00	0×0204
02 00 05 00	0×0200
	7

Processador



Memória

l				
11	00	05	06	0x0210
00	00	04	00	0x020c
02	00	06	00	0x0208
00	00	70	00	0x0204
02	00	05	00	0x0200

Estado antes da execução

Estado após a execução