# 第八章 定时器

本章主要介绍有关定时器的知识,将重点讲解基本定时器的原理,由于 STM32F103C8T6 只有 TIM1-TIM4: 分别是高级定时器和通用定时器,我们将利用 TIM4 来实现 1s 定时器更新中断实验——在中断完成翻转 LED2 的功能,即 LED2 一秒闪烁。本章分为如下几个部分:

- 8.1 定时器简介
- 8.2 硬件设计
- 8.3 软件设计
- 8.4 下载验证

## 8.1 定时器简介

定时器的核心就是计数器。

定时器工作原理: 时钟源 CLK 相当于精准的时钟,来到 PSC 预分频器 (相当于做除法,除以预分频系数),得到定时器一个真正工作的使用频率 TIM CLK (计时器工作的时钟频率),每来一个时钟后计数器计一个数,计到一定程度后会溢出,表示时间到,接着会产生一个事件或中断,然后 ARR 自动重装载值会重装到 CNT 计数器中,如图 8.1.1 所示。





图 8.1.1 定时器定时原理图

表 8 1 2	STM32	定时器特性表	(F1)
12 0.1.2	3111132		$\langle \mathbf{I} \cdot \mathbf{I} \rangle$

定时器 类型	定时器	计数器 位数	计数模式	预分频系 数(整数)	产生 DMA	捕获/比较 通道	互补 输出
基本定 时器	TIM6 TIM7	16	递增	1-65536	可以	0	无
通用定时器	TIM2 TIM3 TIM4 TIM5	16	递增、 递减、 中心对齐	1-65536	可以	4	无
高级定时器	TIM1 TIM8	16	递增、 递减、 中心对齐	1-65536	可以	4	有

表 8.1.3 STM32 定时器计数模式及溢出条件

计数器模式	溢出条件		
递增计数模式	CNT==ARR		
递减计数模式	CNT==0		
中心对齐模式	CNT = = ARR-1, $CNT = = 1$		



## 递增计数模式实例说明:

比如 PSC = 1,ARR = 36。**分频系数=寄存器的值(PSC)+1**。 所以为二分频。




图 8.1.4 递增计数模式

递减计数模式和中心对齐模式则与递增计数模式类似。

表 8.1.3 三类定时器的主要功能介绍

定时器类型	主要功能
基本定时器	没有输入输出通道,常用作时基,即定时功能
通用定时器	具有多路独立通道,可用于输入捕获/输出比较,也可用作时基
高级定时器	除具备通用定时器所有功能外,还具备带死区控制的互补信号输出、刹车
	输入等功能(可用于电机控制、数字电源设计等)

功能:基础定时器<通用定时器<高级定时器

## (1) 基本定时器框图介绍




图 8.1.5 基本定时器框图




图 8.1.6 时钟树部分图

## (2) 定时器溢出时间计算公式

$$T_{OUT} = \frac{(ARR + 1) * (PSC + 1)}{F_t}$$

 $T_{OUT}$  是定时器溢出时间, $F_t$ 是定时器的时钟源频率 ARR是自动重装载寄存器的值,PSC是预分频器寄存器的值

#### > 公式推导过程:

$$\frac{F_t}{PSC+1}$$
计数频率 $\bigcirc \stackrel{PSC+1}{\searrow}$ 数一个数的时间 $\bigcirc \stackrel{PSC+1}{\searrow} * (ARR+1)$ 

说明: 为什么 ARR+1?

至少需要有一个时钟周期到来才会溢出。

**举例:** 在我们需要实现 LED2 一秒闪烁的实验中,我们将把 PSC 设置为 10000 - 1,把 ARR 的值设置为 7200 - 1,将这两个值代入定时器移 出事件计算公式,即 $T_{out} = \frac{(10000-1+1)*(7200-1+1)}{72000\ 000}$  可得到  $T_{out}$ 为 1s。

## 说明: 为什么将 PSC 设置为 10000 -1, 把 ARR 设置为 7200 -1?

TIM4 是挂载在 APB1 总线上的,由图 8.2.2 可知 APB1 总线上最大频率为 36MHZ,定时器的时钟要乘以 2,所以可得到 $F_t$ 为 72MHZ,接着可以求 PSC 和 ARR 的值,一个式子中有两个未知数,我们可以先代入一个系数,再求出另一个数,比如我们先带代入 PSC 的值,再求出 ARR 的值。因为 $F_t$ 为 72MHZ,为了得到一个整数,就可以将 PSC 的值设为 7200 -1,接着求出 ARR 的值为 10000 -1。

#### (3) 定时器中断实验配置步骤

在开始定时器的配置之前,我们首先要使能时钟:先看一下定时器是挂接在哪条总线上的,如图 8.1.7 所示:




图 8.1.7 DMA 框图

可以看到**除 TIM1 外的定时器都是挂接在 APB1 总线上的**,所以我们要使能 定时器时钟就要**使能 APB1 外设时钟寄存器**,看一下函数定义:

```
    void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);
    void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);
    void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);
```

步骤 1: 定时器的配置主要配置 4 个部分: 自动重装载寄存器数值、预分频系数、时钟分割、计数模式,同样的,我们可以在库函数(stm32f10x\_tim.h)中找到相关的结构体定义:

步骤 2: 配置完定时器之后, 我们还需要清除定时器状态标志位:

```
2600 void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG)
```

我们的程序里用到的是更新标志(TIM\_FLAG\_Update)

步骤 3: 使能定时器,即开启定时器,一旦使能了定时器,就会开始计数:

```
1067 | void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
```

步骤 4: 开启中断(中断初始化):

```
1069 | void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
```

步骤 5:加入中断优先级设置部分的代码。优先级数字越小,优先级越高。

#### ● 中断优先级分组表:

优先级分组	抢占优先级	响应优先级	bit[7:4] 分配情况	备注
NVIC_PriorityGroup_0	取值: 0	取值: 0~15	0:4	0bit抢占优先级、4bit响应优先级
NVIC_PriorityGroup_1	取值: 0~1	取值: 0~7	1:3	1bit抢占优先级、3bit响应优先级
NVIC_PriorityGroup_2	取值: 0~3	取值: 0~3	2:2	2bit抢占优先级、2bit响应优先级
NVIC_PriorityGroup_3	取值: 0~7	取值: 0~1	3:1	3bit抢占优先级、1bit响应优先级
NVIC_PriorityGroup_4	取值: 0~15	取值: 0	4:	4bit抢占优先级、0bit响应优先级

#### ● 抢占优先级和响应优先级:

- ▶抢占优先级不同,会涉及到中断嵌套,抢占优先级高的会优先抢占优先级低的,优先得到执行。
- ▶抢占优先级相同,不涉及到中断嵌套,响应优先级不同,响应优先级高的先响应(例如:两个中断同时响应,这里就会先执行响应优先级高的那个中断)。
- ▶抢占优先级和响应优先级都相同,则比较它们的硬件中断编号,中断编号就小,优先级越高。

由于我们没有用到中断的嵌套,所以抢占优先级设置为0.

## 8.2 硬件设计

本章需要用到的硬件资源有:

- 1) 极风 STM32 开发板
- 2) STLINK 下载器

下面介绍一下 STM32 开发板和 STLINK 下载器的连接, STLINK 的 3.3V、SWCLK、SWDIO、GND 分别连在 STM32 开发板的 3V3、CLK、DIO、GND 上。总体连接实物图如图 8.2.1 所示:



图 8.2.1 总体连接实物图

## 8.3 软件设计

(1) 程序实现的功能

利用 TIM4 来实现 1s 定时器更新中断实验——在中断完成翻转 LED2。

(2)程序的实现

打开**实验 1 基本定时器\motor.uvprojx**,我们可以看到工程中拥有 5 个源文件,分别是 led.c、led.h、btim.c、btim.h、main.c。led.c 文件存放 led 驱动代码,btim.c 存放 TIM4 的驱动代码,main.c 文件存放应用代码。led 相关文件中都表明了注释,大家可自行查看,这里就不作详细解释。

```
#include "led.h"
#include "btim.h"
/***********
* 函数全称:
* void Basic TIM4 Init(uint16 t arr, uint16 t pre)
* 函数作用:
* 初始化 TIM4
* **************
void Basic TIM4 Init(uint16 t arr, uint16 t pre)
 {
   TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
   NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
    // 使能 APB1 外设时钟寄存器
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
   TIM TimeBaseStructure.TIM Period = arr;
   TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = pre; //CK CNT=CKINT/(pre+1)
   // 时钟分频因子,基本定时器没有,不用管
   // TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision=TIM CKD DIV1;
   // 计数器计数模式,基本定时器只能向上计数
   TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
   // 重复计数器的值,基本定时器没有,不用管
   // TIM TimeBaseStructure.TIM RepetitionCounter=0;
   TIM TimeBaseInit(TIM4, &TIM TimeBaseStructure); // 初始化定时器
   TIM ClearFlag(TIM4,TIM FLAG Update); // 清除定时器的状态标志位
   TIM Cmd(TIM4, ENABLE);
                                        // 打开定时器
   TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); // 开启更新中断(上溢中断)
```

```
NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 0); // 设置中断组
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = TIM4 IRQn; // 选择中断通道
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0; // 设置响应优先级
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE; // 使能中断通道
   NVIC Init(&NVIC InitStructure); // 调用 NVIC 初始化函数
}
* 函数全称:
* void TIM4 IRQHandler(void)
* 函数作用:
* 每次产生一个中断溢出时间就会进入一次中断函数
* *************
void TIM4 IRQHandler(void)
   if (TIM GetITStatus(TIM4, TIM IT Update) == SET) //检测是否溢出中断
     // 清除中断标志位, 否则启动时会进入中断服务函数
      TIM ClearITPendingBit(TIM4, TIM IT Update);
      LED2 Turn();
   }
}
```

下面我们看看头文 btim.h 的代码,代码中包含一些头文件定义,数据类型、函数声明,代码如下:

```
#ifndef_BTIM_H
#define _BTIM_H
#include "stdlib.h"
#include "stm32f10x.h"

void Basic_TIM4_Init(uint16_t arr, uint16_t pre); /* 定时中断初始化函数 */
#endif
```

最后,我们在 main 函数里编写应用代码, main.c 文件如下:

```
#include "stm32f10x.h"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "stdio.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "btim.h"
// 主函数
 int main(void)
                                    /* 初始化 LED */
   LED_Init();
   Basic_TIM4_Init(10000 -1, 7200 -1); /* 10KHZ的计数频率, 计数 10K 次为 1s */
   while(1)
       LED1_Turn(); //作为程序在运行的标志
       delay_ms(200);
   }
```

至此,我们的软件设计部分就结束了。

## 8.4 下载验证

在代码编译成功下载程序完成后,可观察到 LED1 闪烁表示程序正在运行, LED2 会呈现 1s 闪烁,即成功完成实验 1 基本定时器。