
PHASE W
Hall-Effect
Sensor
A
Hall-Effect
Sensor
C
N
S
PHASE U
PHASE V
Hall-Effect
Sensor
C


STEP
1
2
3
4
5
6
PHASE U
Hi-Z
Hi-Z
PHASE V
Hi-Z
Hi-Z
PHASE W
Hi-Z
Hi-Z


U
V
W