
U3
HC-SR04
VCC
TRIG
ECHO
GND
U2
Photoresistor
A0
D0
GND
VCC
LED1
LED-0603_R
R1
100 Om
SCL
SDA
AREF
GND
Pin 13
Pin 12
Pin 11
Pin 10
Pin 9
Pin 8
Pin 7
Pin 6
Pin 5
Pin 4
Pin 3
Pin 2
Pin 1
Pin 0
ARDUINO UNO
M1
SERVO
U1
ARDUINO UNO
GND
V+
SIG
-12DC
+12DC
NC
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND2
GND1
VIN
A0
A1
A2
A3
A4
A5
SW1
SLIDE SWITCH