(VC版)


Rev 2.1

Release Date: Oct 23, 2017

一. 简介:

 ID^2 产线烧录 SDK 是由阿里开发和维护,提供给合作厂商,用于集成到厂商烧录工具,完成 ID^2 在产线的获取和烧录。

ID² Provisioning



请联系合作项目接口同学签署相关 NDA 以获取 SDK。

ID² SDK Release Package:

1. inc: sdk 的库文件。

2. lib: dll 库、许可证文件和日志配置文件。

3. sample: 示例代码

4. genkeypairs.jar: 用于生成厂商产线 rsa1024 公私钥对。

5. ReleaseNotes.txt: 发布说明。

二.许可证申请:

合作厂商需先申请与项目对应的 ID2许可证,才能开始 ID2烧录的测试和生产。

- 1. 在安装有 java 环境的 PC 机上运行 java -jar genkeypairs.jar > keypairs.txt 将生成一对 rsa1024 的公私钥对 , 如图所示 (请妥善保管此文件):
 - 1 Generate key pair:
 - 2 pubKey:
 - 3 MIGFMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCilYqbBd88MHOqFiUzbGHCB
 - 4 privKey:
 - 5 MIICdQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAl8wggJbAgEAAoGBAKKVipsF3zwwc

其中:

pubkey: 申请 ID²许可证的时候,需要提交到 ID²服务端。

privKey: 产线私钥,用于解密 ID^2 服务端下发的 ID^2 密钥。

2. 合作厂商提供以下的信息,发送给阿里负责此项目合作的同事。当前厂商线上申请 ID² 平台尚在搭建中,后续客户将可以直接进行线上申请。

序号	项目	内容
1	芯片名称	
2	公钥	
3	密钥类型(RSA-1024、AES-128、AES-256)	
4	厂商名称	
5	产品名称	$\cdot \wedge$
6	用途 (生成、测试)	
7	配额	Y

注:

后台根据提交信息生成唯一的许可证序列号,其中包括厂商唯一编码和产品唯一编码。

三.接口说明:

1. ds_stat_t ds_init(ds_cfg_t *cfg)

功能:初始化烧录SDK,只需启动时做一次

参数:指定烧录工具支持同时烧录的设备数和许可证文件路径

返回:成功 - DS_STATUS_OK;失败 - 参考错误码

2. ds_stat_t ds_create_dev(ds_dev_t *dev)

功能:创建烧录数据的句柄

参数:数据的句柄

返回:成功 - DS_STATUS_OK; 失败 - 参考错误码

3. ds_stat_t ds_get_rec_num(ds_dev_t dev , uint32_t *num)

功能:获取 record 的数量

参数: dev - 数据的句柄; num – record 数量 返回: 成功 - DS_STATUS_OK; 失败 - 参考错误码

4. ds_stat_t ds_get_rec(ds_dev_t dev, uint32_t rec_idx, void *rec, uint32_t *size)

功能:通过 dev 句柄获取知道 index 对应的 record 数据和 record 的大小

参数:当 rec == NULL 时, size 返回指定 index 的 record 的大小

当 rec!= NULL 时, rec 返回指定 index 的 record 数据

返回:成功 - DS_STATUS_OK; 失败 - 参考错误码

5. ds_stat_t ds_set_dev_prov_stat(ds_dev_t dev, ds_dev_prov_stat_t prov_stat)

功能:烧录工具通过 dev 句柄设置 ID^2 的烧录状态

ne 3 CONFIDENTIAL

参数:烧录状态

返回:成功 - DS_STATUS_OK; 失败 - 参考错误码

6. void ds_destroy_dev(ds_dev_t dev)

功能:注销烧录数据

7. void ds_cleanup(void)

功能:对应 ds_init, 用于 ID²烧录退出时的清理操作

四.使用说明:

ID2 SDK 提供示例代码,可以基于此代码进行调试和测试。

1. 修改示例代码,设置烧录端口数和许可证文件路径:

```
cfg.port_num = threadCont;
strcpy(cfg.lic_path, "licenseConfig.ini");
```

2. 配置许可证文件 (licenseConfig.ini):

```
[config]
#select server type: 0 means for local test, 1 for factory model
serverType = 1

#select id^2 synchronize policy: 0 means fast but some waste of id^2, 1 means a little slow but no waste.
id2SyncPolicy = 1

#The license from id^2 server
license = "aa7249375d352dd0c0c01a4123456789"

#factory prikey, put by factory Line
factPrikey = "Base64 Encode RSA1024 Private Key"
```

其中:

serverType: 固定值 1 - factory mode id2SyncPolicy: 获取 ID² 数据的策略:

0:对应异步(速度较快,但会有一定的浪费)

1:对应同步(按需获取数据,不会产生浪费,使用于网络良好的场景)

license: 申请的许可证序列号

factPriKey: 产线私钥,用于解密服务端下发的ID²密钥,对应的公钥用于许可证申请。

3. 配置日志文件 (log.conf):

path=./ level=ALL

其中:

path: 日志输出路径 level: 日志输出的级别:

■ NONE_O: 不输出日志

■ INFO_O: 输出 INFO 类型的日志


■ DEBUG_O: 输出 DEBUG 类型的日志

■ ERROR_O: 输出 ERROR 类型的日志


■ ALL: 输出所有类型的日志

日志配置文件 (log.conf) 需与 dll 库放置在相同目录,生成的日志以日期命名,如 2017-10-23.log。

五.烧录流程:



ID² 烧录数据包格式:



其中:

magic: 0x764F7250 version: 0x00030000

rsvd[4]: 0x00000000 for each rsvd field

rec_num: record 数量, 调用 ds_get_rec_num 获得

records: record 数据, 调用 ds_get_rec 获得, 按顺序组装生成

六 . Q&A:

1. 如果产线没有网络,如何进行 ID2 的烧录?

针对此种情况, ID2产线烧录可以分为两步:

1) 生成烧录数据包:

开发 VC 工具集成 ID² 烧录 SDK,在连网的环境,生成 ID² 数据包(保存在不同文件中),同时产生ID²烧录回执(set_dev_prov_stat(DEV_PROV_STAT_SUCCESS))。

2) 数据包烧录到设备:

将ID²烧录数据包导入产线数据库,烧录工具从数据库中获得烧录数据,并烧到设备。

2. 烧录工具不是 VC 开发的,如何进行烧录工具和烧录 SDK 的集成?

可以采用问题 1 的解决方案 , 将ID²烧录分为两个独立的流程。

Page 6 CONFIDENTIAL Copyright@2017 Alibaba