Tracé de mesure OTDR Courbe actuelle Courbe de référence Seuil Sensible (0.05 dB) Seuil Normal (0.1 dB) -10Seuil Grossier (0.5 dB) ······ Seuil Rupture (4.0 dB) -20 -30 Amplitude (dB) -50 -60 -70 20 60 80 40

Distance (km)