第7章

中斷系統



CPU與I/O溝通方式

- □ 程式I/O (Programmed I/O)
- □ 中断I/O (Interrupt I/O)
- □ 直接記憶體存取 (Direct Memory Access, DMA)



程式I/O (Programmed I/O)

- □當CPU與I/O要連繫時, CPU詢問或測 試週邊裝置是否備妥(ready),若尚未則 CPU等待(wait)一段時間後,再向週邊裝 置測試是否備妥;若備妥,則CPU執行所要 I/O動作,完畢後再繼續原工作。
- □ 優點:完全軟體方式進行,程式簡單易寫
 - ,不需額外硬體,成本低。
- □缺點:無效率,浪費CPU時間。



中斷定義

□ 中斷是指電腦在執行某一程式的過程中,由 於電腦系統內、外的某種原因,而必須終止 原程式的執行,轉去執行相應的處理程式, 待處理結束之後,再回來繼續執行被終止的 原程式過程。



中断I/O (Interrupt I/O)

- □ CPU 執行原工作,若週邊裝置有需求,則發出中斷信號通知CPU,待CPU知道後,暫停目前工作(依中斷信號種類,CPU可以不理會,請看下節說明),對週邊發出中斷認可(INTA),並依中斷來源種類,跳至中斷服務常式(Interrupt Service Routine, ISR)執行I/O動作,完畢後,CPU再繼續原工作。
- □ 優點: 1.有效率, CPU執行原工作, 只有週邊有需求時, 才對週邊服務。 2.能做即時控制。
- □ 缺點: 1.需額外電路來處理多週邊同時需求。2.程式複雜度與成本較高。



中斷處理流程

Step1: CPU 執行原工作

Step2:若週邊裝置(I/O)有需求,則對CPU

發出中斷信號

Step3:待CPU知道後,暫停目前工作,對週

邊發出中斷認可信號(INTA)

Step4: CPU將目前PC值壓入stack,依中

斷來源種類,跳至適當中斷服務常式

(Interrupt Service Routine,

ISR)

Step5: CPU執行I/O動作

Step6: 完畢後,從stack取出舊的PC值,繼續原來

工作。



中斷處理流程示意圖



直接記憶體存取(Direct Memory Access, DMA)

- □ 第一與第二種方式,須藉助CPU介入彼此間連繫。所謂DMA,即允許週邊與記憶體兩者直接傳送,不必CPU介入,完全交給DMA控制器處理。
- □優點:資料傳送速度快,一般用在大量資料 傳送,如磁碟機與記憶體或記憶體與 記憶體之間。
- □ 缺點: 1.需額外電路、成本高。 2.程式規劃複雜。



中斷種類(依來源分)

- □ 外部中斷(external interrupt)
 - 由外界電路所產生中斷,例如鍵盤、計時器等。
- □ 內部中斷(internal interrupt)
 - 有時也稱程式中斷(program interrupt),又稱陷 (trap)。當程式中的指令或資料不合法或錯誤等產生, 例如除以零、堆疊溢位、保護入等。
- 軟體中斷(software interrupt)
 - 本中斷來自執行程式中的一種特殊呼叫指令,例如當程 式要求系統OS做某些工作,執行某些監督者呼叫 (supervisor call)。如同在個人電腦上呼叫BIOS(基 本輸入輸出系統)或DOS。



中斷與副程式呼叫之不同

- □ 來源不同
- □ 發生時間不同
- □處理事項不同
- □服務位址不同



中斷種類(依CPU是否需處理分)

- □ 不可遮罩中斷(NonMaskable Interrupt, NMI)
 - 不可藉助軟體抑制,強迫CPU一定要理的中 斷。
- □ 可遮罩中斷(Maskable Interrupt Request, INT, IRQ)
 - 可以藉助軟體(例如8088之CLI,STI指令), 控制 CPU是否要處理中斷信號。
 註:在CPU內有一旗號暫存器,其中有一中斷 旗號(Interrupt FLAG,IF),若IF=1,則 當INT 中斷信號觸發,CPU才會處理。CLI 指令即清除IF=0,STI指令即設定IF=1。



中斷服務常式(ISR)位址決定

- □ 非向量式中斷(non vectored interrupt)
 - ISR寫在固定位址,例如Z-80 CPU,模式 1(IM1)中斷,固定跳至0038H位址執行。 8048之外界中斷,固定跳至0003H位址執行。Z-80 CPU之NMI中斷,跳至0066 H。例如8051 CPU,INTO中斷跳至0003H位址
- □ 向量式中斷(vectored interrupt)
 - ISR可寫在任意位址,在中斷過程中,不僅送中斷信號給CPU,並將一組辨識碼(identifier)或中斷向量傳給CPU,而CPU則藉此找到適當的中斷服務程式(ISR)。



微處理機對 1/0介面定址方式

- □ 隔離式I/O(isolated I/O)又稱I/O對映I/O(I/O mapped I/O)。即I/O空間(I/O space)與記憶體空間(memory space)互相獨立。
 - 優點:
 - ◆ 1.I/O不佔用memory空間, memory真正可用空間較大。
 - ◆ 2.有專屬輸出入指令,如IN,OUT指令,程式容易區別I/O動作。
 - ◆ 3.一般 I/O 空間較小,所以 I/O 解碼定址較簡單,快速。
 - 缺點:
 - ◆ 1.一般CPU中必須有一支接腳,以資區別是要存取I/O,或 memory(在8088中即IO/M接腳)。
 - ◆ 2.程式較無效率,在I/O埠上只能做簡單IN,OUT動作,不能 處理,必須將資料讀入後,再做處理(例如,測試某一位元, 與某暫存器相加),再將結果OUT到I/O上。
- □ 記憶體對映I/O(memory mapped I/O)即I/O佔用memory space一部份,利用記憶體來對映I/O埠位址。
 - 優點:
 - ◆ 1.I/O位址即一記憶體位址,凡是在記憶體上可做的運算,在I/O上也可以,所以所寫程式較有效率。
 - ◆ 2.不必M/IO區別接腳。
 - 缺點:
 - ◆ 1.無IN,OUT指令,程式中不易區別何者在執行I/O動作。
 - ◆ 2.解碼較慢
 - ◆ 3.全部可用的記憶空間減少。



SPCEO61A中斷類型

- □ 軟體中斷:軟體中斷是由軟體指令break產生的中斷。軟體中 斷的向量位址為FFF5H
- □ 異常中斷:異常中斷表示為非常重要的事件,一旦發生, CPU必須立即進行處理。目前SPCEO61A定義的異常中斷只 有'重置Reset'一種。通常,SPCEO61A系統重置可以由 以下三種情況引起:上電、看門狗計數器溢位以及系統電源低 於電壓低限。不論什麼情況引起重置,都會使重置腳的電位變 低,進而使程式指標PC指向由一個重置向量(FFF7H)所指 的系統重置程式入口位址。
- □ 事件中斷:事件中斷(可簡稱"中斷",以下提到的"中斷" 均為事件中斷)一般產生於片內部元件或由外部中斷輸入腳引 入的某個事件。這種中斷的開通/禁止,由相應獨立使能和相 應的 | RQ或F | Q總致能控制。



事件中斷

□ SPCEO61A的事件中斷可採用兩種方式: 快速中斷請求即FIQ中斷和中斷請求即IRQ 中斷。這兩種中斷都有對應的致能控制。



SPCEO61中斷來源

- □ 中斷系統有14個中斷源分為
 - 兩個計時器溢出中斷、
 - 兩個外部中斷、
 - 一個串列口中斷、
 - 一個觸鍵喚醒中斷、
 - 7個時基信號中斷、
 - 一個PWM輸出中斷。



中斷控制指令

- ☐ FIQ ON
- ☐ FIQ OFF
- □ IRQ ON (IRQ的總中斷允許開)
- □ IRQ OFF



中斷源表

中斷源	中斷優先順序	中斷向量	保留字	
Fosc/1024 溢出信號 PWM INT	FIQ/IRQ0	FFF6H/ FFF8H	_FIQ/_IRQ0	
TimerA 溢出信號	FIQ /IRQ1	FFF6H/ FFF9H	_FIQ/_IRQ1	
TimerB 溢出信號	FIQ /IRQ2	FFF6H/ FFFAH	_FIQ/_IRQ2	
外部時脈源輸入 信號 EXT2				
外部時脈源輸入 信號 EXT1	IRQ3	FFFBH	_IRQ3	
觸鍵喚醒信號				
4096Hz 時基信號				
2048Hz 時基信號	IRQ4	FFFCH	_IRQ4	
1024Hz 時基信號				
4Hz 時基信號	mos		IDO.	
2Hz 時基信號	IRQ5	FFFDH	_IRQ5	
選頻信號 TMB1	IDO(_IRQ6	
選頻信號 TMB2	IRQ6	FFFEH		
UART 傳輸中斷	IRQ7	FFFFH	_IRQ7	
BREAK	軟體中斷			



中斷優先順序和中斷向量

中斷向量	中斷優先順序別
FFF7H(重置向量)	RESET
FFF6H	FIQ
FFF8H	IRQ0
FFF9H	IRQ1
FFFAH	IRQ2
FFFBH	IRQ3
FFFCH	IRQ4
FFFDH	IRQ5
FFFEH	IRQ6
FFFFH	IRQ7



相關SFR

- □ P_INT_Ctrl暫存器
- □ P_INT_Clear暫存器



P_INT_Ctrl暫存器

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
IRQ3_KEY	IRQ4_4KHz	IRQ4_2KHz	IRQ4_1KHz	IRQ5_4Hz	IRQ5_2Hz	IRQ6_TMB1	IRQ6_TMB2
b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
FIQ_Fosc/ 1024	IRQ0_Fosc/ 1024	FIQ_TMA	IRQ1_TMA	FIQ_TMB	IRQ2_TMB	IRQ3_EXT2	IRQ3_EXT1




P_INT_Clear暫存器

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
IRQ3_KEY	IRQ4_4KHz	IRQ4_2KHz	IRQ4_1KHz	IRQ5_4Hz	IRQ5_2Hz	IRQ6_TMB1	IRQ6_TMB2
b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
FIQ_Fosc/ 1024	IRQ0_Fosc/ 1024	FIQ_TMA	IRQ1_TMA	FIQ_TMB	IRQ2_TMB	IRQ3_EXT2	IRQ3_EXT1



中斷服務副程式流程(ISR寫法)





中斷控制的內建常數

C_IRQ6_TMB2	Timer B IRQ6	(b0)
C_IRQ6_TMB1	Timer A IRQ6	(b1)
C_IRQ5_2Hz	IRQ5 2 Hz	(b2)
C_IRQ5_4Hz	IRQ5 4 Hz	(b3)
C_IRQ4_1KHz	1024Hz IRQ4	(b4)
C_IRQ4_2KHz	2048Hz IRQ4	(b5)
C_IRQ4_4KHz	4096Hz IRQ4	(b6)
C_IRQ3_KEY	Key Change IRQ3	(b7)
C_IRQ3_EXT1	Ext1 IRQ3	(b8)
C_IRQ3_EXT2	Ext2 IRQ3	(b9)
C_IRQ2_TMB	Timer B IRQ2	(b10)
C_FIQ_TMB	Timer B FIQ	(b11)
C_IRQ1_TMA	Timer A IRQ1	(b12)
C_FIQ_TMA	Timer A FIQ	(b13)
C_IRQ0_PWM	PWM IRQ0	(b14)
C_FIQ_PWM	PWM FIQ	(b15)



規劃允許2Hz時基中斷



規劃允許外部中斷1

```
asm("INT OFF"); // 關閉所有中斷
Init_B_Port(); // 規劃B Port bit
2為具上拉電阻的輸入
*P_INT_Ctrl = C_IRQ3_EXT1;
//允許 EXT1 中斷
asm("INT IRQ"); //允許所有IRQ中斷
```



規劃允許外部中斷1與2

```
asm("INT OFF"); // 關閉所有中斷
*P_INT_Ctrl = C_IRQ3_EXT1 | C_IRQ3_EXT2;
//允許 EXT1及EXT2 中斷
asm("INT IRQ"); //允許所有IRQ中斷
```



規劃計時器A定時2秒中斷

```
asm("INT OFF"); // 關閉所有中斷
*P_TimerA_Ctrl = C_SourceA_8192Hz+C_SourceB_1;
```

```
//TimerA:8192Hz
*P_TimerA_Data = 0xffff -0x4000;
```

//2sec時間常數

*P_INT_Ctrl=C_IRQ1_TMA; //允許
TimerA_IRQ1中斷

__asm("INT IRQ"); //允許所有IRQ
中斷



中斷副程式

```
void IRQ5(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ5(void)
   if (*P_INT_Ctrl & 0x0004)
    //IRQ5_2Hz
      *P_IOA_Data = data;
      data ^= Oxffff;
      *P_INT_Clear = 0x0004; // 清除中斷旗號
   else
        //IRQ5_4Hz
      *P_INT_Clear=0x0008; // 清除中斷旗號
```



範例

- □ 7-1 2Hz時基中斷
- □ 7-2 外部1中斷
- □ 7-3 外部1及外部2中斷
- □ 7-4 外部1及外部2中斷與上下數
- □ 7-5 觸鍵喚醒中斷
- □ 7-6 TimerA—IRQ1中断
- □ 7-7 多來源—相同進入點
- □ 7-8 多來源—不同進入點