
Chương 5: Ghép nối với thế giới thực

- 5.1 Giới thiệu
- 5.2 ADC/DAC
- 5.3 Ghép nối với ADC
- 5.4 Ghép nối thiết bị công suất cao
- 5.5 Vào ra hiệu quả với ngắt và với DMA

Giới thiệu

- Hệ nhúng là một thành phần quan trọng của hệ thống đo lường, điều khiển số
 - Đầu vào: các thông tin về đối tượng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ pH, độ mặn,...) tùy thuộc bài toán.
 - Đầu ra: cơ cấu chấp hành tác động đến đối tượng.



©Jonathan Valvano and Ramesh Yerraballi

Giới thiệu

- Ví dụ: máy ấp trứng tự động
- Các tính năng
 - Đo nhiệt độ, độ ẩm
 - Bật/tắt đèn sưởi, quạt, phun sương
 - Tự động duy trì nhiệt độ, độ ẩm
 - Tự đảo trứng
- Nguyên tắc làm việc?





Cảm biến

Là thiết bị phát hiện sự thay đối của đại lượng vật lý, rồi gửi thay đổi đó về máy tính dưới dạng tín hiệu đọc được

Thiết bị biến đổi đại lượng vật lý cần đo thành tín hiệu điện, cho phép máy tính đo lường đại lượng đó





Cơ cấu chấp hành

- Là thiết bị nhận lệnh điều khiển và năng lượng đầu vào để biến thành chuyển động phù hợp của một hệ thống điện-cơ.
- Mở rộng: là các thiết bị nhận điều khiển từ hệ trung tâm để tác động đến môi trường vật lý.
- Thường hoạt động với công suất lớn.
- □ Ví dụ:
 - Động cơ
 - Van
 - l ...

ES, NLT 2024

5


ADC: Analog to Digital Converter

Là thiết bị chuyển đổi đổi tín hiệu tương tự (điện áp) thành chuỗi giá trị số tương ứng theo thời gian (tín hiệu số).

DAC:

Thiết bị chuyển đổi đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự (điện áp).

$$U(t) \leftrightarrow X(k)$$




Công thức chuyển đổi

$$U = U_{ref} * \frac{x_{n-1}x_{n-2} x_{1}x_{0}}{2^{n}}$$

 $oldsymbol{U_{ref}}$: điện áp tham chiếu, là hằng số của mạch ADC/DAC


- □ ADC: có U_{in}, cần tìm X tương ứng.
- $lue{}$ DAC: có X, cần tạo ra điện áp U_{out} tương ứng.

□ R-2R ladder DAC




Find Vout value?


□ Flash ADC



□ ADC xấp xỉ liên tiếp




□ ADC tích phân 2 sườn dốc




Ghép nối ADC với hệ vi xử lý

Sơ đồ khối ghép nối ADC




Ghép nối thiết bị công suất cao

- Nhiễu nguồn từ tải có thể làm MCU treo
- □ Khi có sự cố điện áp cao từ tải có thể "xông" sang mạch điều khiển → nguy hiểm




Ghép nối thiết bị công suất cao

- Cách ly: relay + optocoupler
 - Relay: đóng cắt mạch điện áp cao từ mạch điều khiển điện áp thấp
 - Optocoupler: cách ly quang chống nhiễu cho mạch điều khiển. Có thể dùng cả input và output



Isolating the Microcontroller I/O Port with 4N35




Lập trình ghép nối ADC

```
HAL_ADC_Init()
                              HAL ADC Start()
HAL ADC DeInit()
                              HAL ADC Stop()
HAL ADC RegisterCallback()
                              HAL_ADC_PollForConversion()
HAL_ADC_UnRegisterCallback()
                              HAL ADC PollForEvent()
HAL ADC MspInit()
                              HAL ADC Start IT()
HAL ADC MspDeInit()
                              HAL ADC Stop IT()
                              HAL ADC IRQHandler()
                              HAL_ADC_Start_DMA()
HAL ADC ErrorCallback()
                              HAL_ADC_Stop_DMA()
HAL_ADC_ConfigChannel()
                              HAL_ADC_GetValue()
HAL ADC AnalogWDGConfig()
                              HAL ADC ConvCpltCallback()
HAL ADC GetState()
                              HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback()
HAL ADC GetError()
                              HAL ADC LevelOutOfWindowCallback()
```

□ 2 chân X, Y nối với đầu ra biến trở

□ Vị trí joystick tỷ lệ với điện áp tại X và Y

Dùng 2 chân ghép nối ADC







Lắp mạch theo sơ đồ

Joystick	STM32
VCC	3V
GND	GND
X	PC3 (ADC1 IN13)
Υ	PA5 (ADC2 IN5)


□ Tạo project và cấu hình IOC


System clock 180 MHz

USART1 để kết nối PC

PC3: ADC IN13

PA5: ADC IN5





- Lập trình đọc giá trị từ joystick
- Hoàn thiện đoạn code sau trong hàm main() để gửi dữ liệu về PC.

- □ Kết nối thêm màn hình OLED1106 vào CN2
- Lập trình để dùng joystick điều khiển một quả bóng hình tròn chạy trên màn hình theo 2 trục của joystick.

Vào ra với ngắt và với DMA

- Ö bài tập trên: vào ra bằng polling,
 - Các hàm HAL_ADC_Start(), HAL_ADC_PollForConversion()
 đều là blocking.
 - Tốn tài nguyên của CPU, không hiệu quả khi CPU nhanh.
- □ Vào ra hiệu quả hơn: sử dụng ngắt hoặc DMA.

```
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    HAL ADC Start (&hadcl);
                            //start ADC1 channel 13 (PC3)
    HAL ADC Start (&hadc2); //start ADC2 channel 5 (PA5)
    HAL ADC PollForConversion(&hadcl, 10);
    HAL ADC PollForConversion(&hadc2, 10);
   int JoystickX = HAL ADC GetValue(&hadc1); //wait for conversion
   int JoystickY = HAL ADC GetValue(&hadc2); //wait for conversion
    //to-do: send this to PC or use these values to control another device
    char s[20];
    sprintf(s, "%3d-%3d\n", JoystickX, JoystickY);
    HAL UART Transmit(&huart1, s, strlen(s), 10);
    HAL Delay(50);
  /* USER CODE END WHILE */
```

- □ Cần cho phép ngắt của ADC kích hoạt sau mỗi lần chuyển đổi → có thể implement hàm callback tự động gọi.
- Khởi tạo ADC conversion bằng hàm HAL_ADC_Start_IT().
- Không cần chờ ADC thực hiện conversion.
- Khi ADC thực hiện conversion xong, ngắt và hàm callback sẽ được gọi. Thường chỉ cần implement logic trong hàm callback.
 - Cần tạo buffer chứa dữ liệu, và logic xử lý dữ liệu.

- □ VD: sử dụng ADC1 ở chế độ interrupt
 - Bật interrupt tab NVIC của ADC1 settings.
 - Khai báo biến adc1_buf và adc1_count trong main.c
 - Gọi hàm HAL_ADC_Start_IT() trước main loop.

```
33@ /* Private define -----
34 /* USER CODE BEGIN PD */
35 #define ADC_BUF_LEN 4096
36 /* USER CODE END PD */
37
38@ /* Private macro -----
39 /* USER CODE BEGIN PM */
40
41 /* USER CODE END PM */
42
43 /* Private variables -----
44 ADC HandleTypeDef hadcl;
45 ADC HandleTypeDef hadc2;
46
   UART HandleTypeDef huart1;
48
49 /* USER CODE BEGIN PV */
50 uint8 t adc1 buf[ADC BUF LEN];
51 int adc1 count;
52 /* USER CODE END PV */
```

```
/* Initialize all configured peripherals */
 96
 97
      MX GPIO Init();
      MX ADC1 Init();
 98
      MX ADC2 Init();
 99
      MX USART1 UART_Init();
100
      /* USER CODE BEGIN 2 */
101
102
      adc1 count = 0;
      HAL ADC Start IT (&hadc1);
103
      /* USER CODE END 2 */
104
```

- VD: sử dụng ADC1 ở chế độ interrupt
 - Bật interrupt tab NVIC của ADC1 settings.
 - Khai báo biến adc1_buf và adc1_count trong main.c
 - Gọi hàm HAL_ADC_Start_IT() trước main loop.
 - Khai báo hàm callback HAL_ADC_ConvCpltCallback()

Xử lý dữ liệu trong main loop (tính trung bình 1000 ADC reading

rồi gửi về PC).

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
   if (hadc == &hadc1)
      adc1_buf[adc1_count] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

   adc1_count++;
   if (adc1_count < 1000)
            HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
}
/* USER CODE END 4 */</pre>
```


```
/* USER CODE BEGIN 2 */
//HAL ADC Start DMA(&hadcl, adcl buf, ADC BUF LEN);
adc1 count = 0;
HAL ADC Start IT(&hadc1);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    if (adc1 count >= 1000)
        char s[20];
        int avg = 0;
        while (adc1 count > 0)
            adc1 count --;
            avg += adc1 buf[adc1 count];
        avg /= 1000;
        sprintf(s, "%3d\n", avg);
        HAL UART Transmit (&huart1, s, 4, 10);
        HAL ADC Start_IT(&hadc1);
    HAL Delay(10);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
```

24

- Uu điểm: không mất thời gian chờ, không cần gọi hàm blocking.
- Nhược điểm:
 - Mỗi lần đọc giá trị tương ứng 1 lần gọi ngắt.
 - CPU cần gọi hàm HAL_ADC_GetValue() cho mỗi giá trị.
 - → chi phí xử lý ngắt cao khi lượng dữ liệu vào ra lớn
- Cần có cơ chế vào ra tốt hơn khi truyền nhận dữ liệu khối lượng lớn.
- → Vào ra bằng DMA


Vào ra bằng DMA


- Dữ liệu được truyền trực tiếp giữa ngoại vi và bộ nhớ, không qua CPU.
- □ Điều khiển bởi DMA Controller (DMAC).
 - STM32F429 có 2 DMAC
- Có ngắt khi truyền/nhận xong block dữ liệu.
- □ Hỗ trợ double buffer (ping pong).



Vào ra bằng DMA

- VD: lập trình vào ra bằng DMA cho ADC1
 - Cấu hình Continuos Conversion Mode, DMA Continuous Requests
 - Cấu hình DMA Settings
 - Mode Circular: ring buffer, quay vòng.
 - Fifo, Threshold Half Full: gọi ngắt/call back khi buffer đầy một nửa dung lượng (+ đầy hoàn toàn).





Vào ra bằng DMA

- Gọi hàm HAL_ADC_Start_DMA()
 - Gọi HAL_ADC_Stop_DMA() để ngừng
- Implement 2 hàm callback.
 - Đặt breakpoint ở 2 hàm và chạy debug.

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL ADC Start DMA(&hadcl, adcl buf, ADC BUF LEN);
/* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
// Called when first half of buffer is filled
void HAL ADC ConvHalfCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc) {
  if (hadc == &hadc1)
    HAL GPIO WritePin (GPIOG, GPIO PIN 13, GPIO PIN SET);
  else
    HAL GPIO WritePin(GPIOG, GPIO PIN 14, GPIO PIN SET);
// Called when buffer is completely filled
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc) {
  if (hadc == &hadc1)
    HAL GPIO WritePin (GPIOG, GPIO PIN 13, GPIO PIN RESET);
  else
    HAL GPIO WritePin (GPIOG, GPIO PIN 14, GPIO PIN RESET);
/* USER CODE END 4 */
```

28

Bài tập

- Với ứng dụng ghép nối joystick, chế độ nào là phù hợp:
 - Polling
 - ı Ngắt
 - I DMA?
- Giải thích lý do.

Bài tập

- Lập trình ghép nối với joystick sử dụng ADC ở chế độ vào ra bằng ngắt.
- Đọc giá trị từ joystick và gửi về PC qua USART1 với tần số 20 reading/second.