搞研发・找元件

搜索元件、应用、技术

搜索

登录 | :

推荐

新产品新技术

技术资料

产品选型

技术难题

产品供应

VIP会员

## 【经验】低电流无线收发器实时RSSI值读取该如何操作?

时间:2017-08-20 来源:世强 作者:紫云

使用Silicon Labs无线收发器Si4446x或者Si4438开发产品的时候,应用代码中很多需要使用到信号强度RSSI值(英文全称:Received Sign al Strength Indication)。例如:判定链接质量;通过接收到的信号强弱测定2个信号点之间的距离;通过RSSI值做防碰撞机制等待。RS SI值的用途很多,那么如何准确的读取到Si446x/Si4438的RSSI值呢?

Si446x/Si4438无线收发器提供的RSSI值有两种,一种是实时RSSI值,一种是锁存的RSSI值。读取方式都不一样。下面我们详细讲解如何读取实时RSSI值。

#### 代码实现:

读取实时RSSI值时,需要先切换到Rx状态,并等待至少2ms以后再读取RSSI值(条件允许的话,建议延时长点)。因为从其他状态转换到RX状态有至少540us的转换时间,实时的RSSI值每4bit自动更新一次。延时时间主要是为了让接收链路完成RSSI值的采集。

代码实现如下,定义一个无符号的变量RSSI value保存实时RSSI值:

vRadio\_StartRX (channel); //先进入Rx状态。

Delay (2ms);

si446x get modem status (0xFF);

RSSI value = Si446xCmd.GET MODEM STATUS.CURR RSSI;

一般实时RSSI值会用于评估环境噪声,射频板的自身噪声,或者用于做发送前的防冲突机制实现,空闲信道检测等。如果要做空闲信道检查(CCA),建议采用Si446x的GPIOx来实现。只需要设定好RSSI阀值,并且把GPIOx配置为CCA输出功能,当信道RSSI值超过阀值,GPIO就会输出高电平,反之输出低电平。这种方式快速有效,不需要频繁操作SPI来读取实时RSSI值。

#### 扩展思维:

Si446x的RSSI值是一个从0-255的一个无符号数值。那么这个RSSI值可以转换成dbm为单位的功率值吗?

其实可以按照si446x数据手册中RSSI值描述的章节,找到一个公式来实现转换,详见Si446x数据手册(http://www.sekorm.com/doc/45 405.html ) 第30页 "5.2.5. Received Signal Strength Indicator" :

#### 公式如下:

RF\_Input\_Level\_dBm= ( RSSI\_value/2 ) -MODEM\_RSSI\_COMP-70

其中MODEM\_RSSI\_COMP = 0x40 = 64d是一个经验值,可以使用射频型号进行精确的校准,得到MODEM\_RSSI\_COMP的准确值。因为RSSI值和实际用户的射频PCB layout和射频匹配有关系。

### 本文特别说明:

- 1)不推荐在同步字中断中读取实时RSSI值。如果要用RSSI值评估收到的当前数据帧的信号强度,建议读取锁存的RSSI值来实现。
- 2)如果需要读取锁存RSSI值,请参考:【经验】低电流无线收发器锁存RSSI值读取该如何操作?
- 3)读取实时RSSI值不需要配置锁存那样做WDS配置。如果配置了对读取实时RSSI值没有影响。

#### 相关技术文档:

Silicon Labs Si4463/61/60-C低电流收发器 数据手册 详情>>> Silicon Labs Si4438-C高性能的低电流收发器 数据手册 详情>>>

世强元件电商版权所有,转载请注明来源及链接。

# 世强元件最好的电子研究

领先国内半年新元件 全品类覆盖数百个原 正品低价/供货保障 大量现货,支持快速

我要提问

有问题 百人打 serv

400-887-3266







#### 相关内容推荐

【应用】无线供暖数据采集节点

【经验】 Si446x无线收发器的

【选型】Silicon Labs 32 bit、

【经验】基于EFR32MG系列无

【经验】教你如何手动计算射

我的资料

我的 消息

我的