HHARM2410 套件中 PPPoe 软件包说明

目录结构介绍:

1. build ------PPPoe 脚本和可执行文件的

bin-----PPPoe 拔号的两个可执行文件 pppd 和 pppoe,这两个文件的产生是由下面介绍的目录中的文件编译生成的,具体生成过程请见下面。

etc-----其下面的 ppp 目录是拔号时的需要的脚本文件,拔号脚本文件我们把其放入 ramdisk 中的/etc 目录下面。

2. ppp-2.4.2------其中主要的目录有 pppd, chat 等.


pppd-----pppd 可执行文件生成目录,进入此目录,执行 make,就会生成一个可执行的 pppd 文件,上面 build/bin 目录下的可执行文件 pppd,就是从这里拷贝过去的。

3.rp-pppoe-3.5 此目录是 pppoe 的源代码目录。pppoe 可执行文件是在此目录下面的 src 目录下,通过执行./config.sh 后,执行 make 生成的。另外此目录下有一个可执行的脚本文件 go,它就是生成/etc/ppp 目录下的相关脚本的,当运行./go时,生成相关的脚本在 PC 机的/etc/ppp 目录下,上面的/build/etc/ppp 目录和 PC 机的/etc/ppp 目录下的脚本文件差不多,修改的主要文件有 pppoe.conf、option、pap-secrets、chap-secrets、dsl-provider 文件。具体修改请参也相关目录下的 DOC 目录或 README 目录。


4. zImage 和 ramdisk.image.gz 已经成功实现 PPPoe 拔号的 HHARM2410 内核映像和文件系统。

【说明】

- 1.拔号时,只需要在 shell 的提示符下执行 pppd file /etc/ppp/dsl-provider 就可以拔号了,如果需要调试信息,可以执行 pppd file /etc/ppp/dsl-provider debug nodetach。客户可以自己编写相关脚本文件,或把此句加入文件系统中的启动脚本文件,省去键入以上命令。
- 2.可以通过在 shell 的提示下执行 ifconfig 命令查看是否拔号成功,如果多了一个 ppp0 的设备,则说明已经拔号成功,内核连接调试信息可以使用用命令 cat /var/log/messages 目录查看。
- 3.一开始拔号时可能要重拔几次才能成功,即使掉线以后,开发板会自己重拔。无须用户干预。
- 4.要想实现 PPPoe 拨号,需要对内核相关选项进行配置,在/HHARM2410-R3/kenal/目录下,执行 make menuconfig,然后选择 Network device support --->



进入 Network device support ,选择<*> PPP (point-to-point protocol) support 以及其下的几个选择 ,具体配置请见下图。



重新编译内核,新生成的 linux 内核就支持了 PPPoe。
