Sistemi elettronici tecnologie e misure

Modalità di campionamento
Aliasing
Sonda oscilloscopio




Testo di riferimento:

Fondamenti di misure e strumentazione elettronica Carullo-Pisani-Vallan, CLUT-2006

Online consultate: http://home.deib.polimi.it/svelto/didattica/materiale_didattico.html


L'Oscilloscopio Digitale: schema di massima





L'Oscilloscopio Digitale: schema di massima






Vedere in http://home.dei.polimi.it/svelto/...

L'Oscilloscopio Digitale: schema di massima






(from: P. Horowitz, W. Hill, *The art of electronics*, CUP, 2015)


L'Oscilloscopio Digitale: le modalità di campionamento



- Tipicamente si hanno tre modalità di campionamento:
 - In tempo reale (single shot)
 - Campionamento sequenziale in tempo equivalente
 - Campionamento casuale in tempo equivalente
- La prima modalità è applicabile ad ogni segnale mentre le altre due solo a segnali periodici




 I campioni sono prelevati continuamente fino al completo riempimento della memoria di acquisizione (memoria dati) del DSO



Vedere in http://home.dei.polimi.it/svelto/...




 Esempio: campionamento di una sinusoide (NB: 6 campioni ogni periodo)






 Esempio: campionamento di una sinusoide (NB: 6 campioni ogni periodo)






Risultato visivo:

 In generale risulta più adeguato effettuare un campionamento in modo tale da ottenere almeno 20-25 campioni ogni periodo oppure si utilizzano algoritmi di interpolazione





L'Oscilloscopio Digitale: algoritmi interpolatori



- Negli oscilloscopi digitali esistono algoritmi interpolatori che permettono di avere una rappresentazione migliore del segnale
- Interpolatore lineare: con circa 10 punti la rappresentazione del segnale "è accettabile"
- Alcuni oscilloscopi utilizzano filtri ricostruttori del tipo $\sin(x)/x$ per mezzo dei quali con circa 3 punti si ha già una comprensibile rappresentazione del segnale

L'Oscilloscopio Digitale: campionamento sequenziale in tempo equivalente




Solo per segnali periodici!!!

- Il primo passo consiste nell'individuare un istante di trigger univoco definendo il trigger level e lo slope (come per gli osc. analogici)
- Individuato l'istante di trigger, sincrono con il segnale, si acquisiscono campioni del segnale con un ritardo rispetto all'istante di trigger pari a τ, 2τ, 3τ, 4τ, ...


campionamento sequenziale in tempo equivalente





campionamento sequenziale in tempo equivalente





• L'istante in cui si campiona il segnale avviene in corrispondenza dell'evento di trigger ritardato di un intervallo di tempo τ , 2τ , 3τ , ...

campionamento sequenziale in tempo equivalente



 Sfruttando la periodicità T del segnale i campioni all'istante τ e τ+nT sono uguali

Anziché campionare alla frequenza

$$f_c = \frac{1}{\tau}$$

è possibile campionare alla frequenza

$$f_c = \frac{1}{\tau + nT}$$

campionamento sequenziale in tempo equivalente



- Tanto minore è τ tanto maggiore risulta la frequenza di campionamento equivalente ottenuta
- Il limite inferiore di τ è legato alla risoluzione temporale con cui il DSO può gestire il ritardo fra l'evento di trigger e l'impulso di campionamento (in alcuni DSO di elevata qualità si ottengono anche risoluzioni di alcuni ps)


campionamento casuale in tempo equivalente



- L'acquisizione del campione avviene in un istante assolutamente casuale rispetto l'evento di trigger
- Per ogni campione acquisito si misura
 l'intervallo di tempo ∆t_i fra l'evento di trigger e
 l'istante di acquisizione del campione i-esimo C_i
- La rappresentazione sullo schermo avviene ricostruendo il segnale ordinando i campioni da sx verso dx a seconda del valore di Δt_i

campionamento casuale in tempo equivalente

Campione	∆t _i /ns	Valore /mV
C ₁	0.0	0
C_2	2.4	95
C_3	3.7	50
C_4	6.2	
C ₅	8.0	
C_6	1.0 (dopo 2T)	
C ₇	2.5 (dopo 2T)	
C ₈	3.8 (dopo 2T)	
C_9	7.0 (dopo 2T)	
C ₁₆	2.2 (dopo 4T)	
C ₂₁	2.3 (dopo 5T)	



campionamento casuale in tempo equivalente



 Una unità di elaborazione avrà il compito del riordino temporale e assegnazione della posizione sullo schermo del campione C_i

 La risoluzione del tempo di misura dell'intervallo di tempo ∆t_i è di alcune decine di ps



- Nello scegliere la sensibilità della base tempi la frequenza di campionamento è determinata automaticamente dal microprocessore
- La frequenza di campionamento non sempre è indicata sullo schermo
- Dal manuale è possibile ricavarla conoscendo il numero di punti per divisione rappresentati sullo schermo



- Esempio: oscilloscopio TDS 210
 - 250 punti per divisione
 - Sensibilità orizz. Impostata di 2.5µs/div
 - Frequenza di campionamento corrispondente:

2.5μs/250punti= 10ns/punto


ovvero f_c=100MHz






Supponiamo di campionare a 100MHz
 (2.5μs/div) una sinusoide a 100kHz (periodo
 di 10μs/div): ottengo 1000 punti a periodo
 (segnale ottimamente visualizzato)

- 2V/div→A=5V
- 2.5μs/div
- Trigger Level 2.5V
- Slope +






 Supponiamo ora di avere l'oscilloscopio impostato con una sensibilità orizzontale di 2.5ms/div corrispondente ad una frequenza di campionamento di 100kHz: ottengo 1 punto a periodo, non rispetto il teorema del

campionamento e visualizzo una tensione costante:

 $5*sin(2\pi*100kHz*n*Tc+\pi/6)$ dove $Tc=10\mu s$






 Supponiamo ora di avere l'oscilloscopio impostato con una sensibilità orizzontale di 2.5ms/div corrispondente ad una frequenza di campionamento di 100kHz, supponiamo che il segnale sia di 100.1kHz:

5*sin(2π *(100+0.1)kHz*k*Tc) dove Tc=10µs

si ottiene

....0 + 5*sin(
$$2\pi$$
*0.1kHz*k*Tc)

 $sin(a\pm b)=sin(a)cos(b)\pm cos(a)sin(b)$







 Se non si conosce la frequenza del segnale c'è il rischio che, impostando "a caso" la velocità di scansione orizzontale, si vedano curve a frequenze non corrette


 Per un corretto utilizzo del DSO occorre avere qualche informazione in più sul segnale da misurare

- A volte, per capire se si è in situazione di aliasing, è sufficiente provare due diverse sensibilità della base tempi
- Nell'esempio precedente:
 - Con 2.5ms/div ottengo un alias a 100Hz
 - Con 1ms/div mi ottengo un alias a 40Hz (provare con le formule sin(a+b)=...)
- In tal caso si è in presenza di aliasing e provo con sensibilità della base tempi via via crescente
 - (fino ad arrivare, per esempio, a 100μs/div->Tc=400ns-> fc=2.5MHz)






L'Oscilloscopio Digitale: alias percettivo




 A volte, si può avere un problema di aliasing in corrispondenza di corretta rappresentazione del segnale sullo schermo ma erronea valutazione del segnale da parte dell'operatore: alias percettivo!





L'Oscilloscopio Digitale: alias percettivo





L'Oscilloscopio Digitale: alias percettivo







(from: P. Horowitz, W. Hill, The art of electronics, CUP, 2015)

Canale ingresso






L'Oscilloscopio digitale: la sonda ed il suo utilizzo




 In generale il circuito di ingresso di un oscilloscopio (sia analogico che digitale) presenta una impedenza di ingresso costituita da:

- Una resistenza di 1MΩ
- Una capacità di qualche decina di pF



L' Oscilloscopio digitale: la sonda ed il suo utilizzo



 In generale un qualunque circuito lineare, per quanto complesso esso sia, può essere ricondotto ad un circuito equivalente costituito da un generatore equivalente V_g ed una resistenza equivalente R_α circuito


Rg

Circuito

L'Oscilloscopio digitale: la sonda ed il suo utilizzo



 Supponiamo di collegare il generico circuito all'oscilloscopio per mezzo di un cavo di lunghezza nulla o tale per cui la capacità del cavo sia trascurabile



L' Oscilloscopio digitale: la sonda ed il suo utilizzo



 Frequenza di taglio del filtro passa passo corrispondente:


$$f_p = \frac{1}{2\pi R_p C_i} \quad dove \quad R_p = \frac{R_g \cdot R_i}{R_g + R_i}$$

- Casi particolari (con C_i=20pF)
 - $R_a=50\Omega \rightarrow polo a 160MHz$
 - $R_q = 600\Omega \rightarrow polo a 13MHz$


L'Oscilloscopio digitale: la sonda ed il suo utilizzo



 In realtà il cavo di collegamento è tipicamente un coassiale con capacità, per unità di lunghezza, pari a 80-100pF/m e quindi il circuito equivalente presenterà una frequenza di taglio sarà ancora più bassa a causa di C_c




L'Oscilloscopio digitale: la sonda ed il suo utilizzo




 Il collegamento con uno strumento per mezzo di un cavo limita la banda a causa della capacità stessa del cavo

- La riduzione dovuta al parallelo di Ri e Rg è in realtà dovuta solo ed esclusivamente a Rg
- Per ridurre la capacità totale (somma di Ci e Cc) come possiamo fare?




 Se inserisco un condensatore Cs fra cavo e circuito sotto misura?



 Il circuito equivalente in figura non tiene più conto di Ri in quanto tipicamente Ri>>Rg




Ai capi di "Cc+Ci" e Cs cosa ho?



Esempio:
 Cc+Ci=90pF, se Cs=10pF → Ceq=9pF




 Considerando ora anche Ri il circuito ottenuto è il seguente



 Attenzione!!! La componente continua non è misurabile!!!




In parallelo a Cs inserisco una resistenza Rs






 In parallelo a Cs inserisco una resistenza Rs formando un partitore resistivo-capacitivo



- Polo @ $1/(2\pi(Rs//Ri)(Cs+Ci))$
- Zero @ 1/(2πRsCs)



- Dal momento che ho un polo ed uno zero allora
 - $f_p < f_z$
 - $f_p > f_z$
 - $f_p = f_z$ ovvero RsCs=RiCi






 Esiste un trimmer sulla sonda per effettuare la compensazione











Sottocompensata




Sovracompensata



Compensata correttamente




Definizione di tempo di salita:



L'Oscilloscopio analogico: risposta di un filtro passa basso





L'Oscilloscopio analogico: legame tra banda e tempo di salita




 In un filtro passa basso (tipo RC) esiste una relazione "semplice" fra banda del filtro e tempo di salita (v. dim.):


$$B \cdot t_s = 0.35$$

Inoltre vale la relazione (no dim.):

$$t_{visualizzato}^2 = t_{s_segn}^2 + t_{s_osc}^2$$

Dimostrazione





$$V_{out}(t) = V_M (1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_{out}(t_{10}) = 0.1 V_M = V_M \left(1 - e^{-t_{10}/\tau} \right) \rightarrow e^{-t_{10}/\tau} = 0.9$$

$$V_{out}(t_{90}) = 0.9 V_M = V_M (1 - e^{-t_{90}/\tau}) \rightarrow e^{-t_{90}/\tau} = 0.1$$

$$\frac{t_{10}}{\tau} = \ln(0.9)$$
, $\frac{t_{90}}{\tau} = \ln(0.1)$

tempo di salita (definizione) = $t_{90} - t_{10} = t_s = \tau(\ln(0.1) - \ln(0.9)) = 2.2\tau$

$$t_S = 2.2\tau = 2.2RC = 2.2\frac{1}{2\pi f_T} = \frac{0.35}{B}$$

$$B \cdot t_S = 0.35$$



 Negli oscilloscopi digitali in generale la relazione "banda per tempo di salita" vale

$$B \cdot t_s = 0.35 \div 0.5$$


 Questa relazione varia a seconda dell'oscilloscopio utilizzato (consultare il manuale del DSO utilizzato)



- Il tempo di salita visualizzato, al quadrato, è pari alla somma dei quadrati del tempo di salita del segnale e dell'oscilloscopio
- Esempio (utilizzo $B \cdot t_s = 0.35$)
 - Generatore di segnale con banda 30MHz→t_salita=11.6ns
 - Oscilloscopio analogico di banda 60MHz→t_salita=5.8ns
 - Tempo di salita t_{sv} visualizzato sullo schermo → 13.0ns

$$t_{sv} = ((11.6ns)^2 + (5.8ns)^2)^{1/2} = 13ns$$





From: https://www.tek.com/

Canale di ingresso: approfondimenti



Differenza fra DC ed AC

Definizioni: duty cycle


Valor Medio

$$V_{medio} = \frac{1}{T} \int_{T} V(t) dt$$

Valore efficace


$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{T} [V(t)]^{2} dt$$

Definizione di duty cycle



 Rapporto tra la durata del segnale "alto" ed il periodo totale del segnale

• $D=\tau/T$








 Un segnale a forma quadra (duty cycle del 20%, valore picco-picco 5V, valor medio nullo, frequenza di 1kHz) è collegato al canale di ingresso di un oscilloscopio. Con il valore di 0V posizionato in centro allo schermo, rappresentare il segnale scegliendo opportunamente l'impostazione dell'oscilloscopio. Cosa avviene nel passare da modalità DC ad AC?





Un segnale a forma quadra (duty cycle del 20%, valore picco-picco 5V, valor medio nullo, frequenza di 1kHz) è collegato al canale di ingresso di un oscilloscopio. Con il valore di 0V posizionato in centro allo schermo, rappresentare il segnale scegliendo opportunamente l'impostazione dell'oscilloscopio. Cosa avviene nel passare da modalità DC ad AC?

$$V_{pp}=V_1-V_2=5V \& V_m=0 \rightarrow 1/T(V_1\cdot 0.2T+V_2\cdot 0.8T)=0$$

 $V_1=-4V_2 \rightarrow -4V_2-V_2=5V \rightarrow V_2=-1V \text{ e quindi } V_1=4V$

