

1

Digital Storage Oscilloscope (DSO)



SISTEMI ELETTRONICI, TECNOLOGIE E MISURE Alessio Carullo – 2017/2018

2

Argomenti trattati

Principio di funzionamento

Schema operativo (1)

- · Schema a blocchi
- Campionamento in tempo reale e tempo equivalente
- Gestione del processo di acquisizione e modalità di acquisizione

Schema operativo (2)

- Post-trigger e pre-trigger
- Random sampling





3


DSO – principio di funzionamento


Architettura tipica di uno strumento digitale


- Condizionamento del segnale analogico in misura
- Campionamento del segnale e conversione in forma numerica
- Memorizzazione
- Elaborazione dei campioni acquisiti
- · Visualizzazione nel dominio del tempo









































































29


DSO – schema operativo (1)


Campionamento in tempo equivalente

Lo schema analizzato permette di operare secondo la tecnica del campionamento sequenziale:

- ✓ ogni volta che si verifica l'evento di *trigger*,
 l'acquisizione è avviata dopo un ritardo crescente
 (0, ∆t, 2 ∆t, 3 ∆t, ...)
- ✓ una volta acquisito un numero di campioni corrispondenti al record length, si procede a ordinarli sull'asse dei tempi (è nota la loro posizione rispetto all'evento di trigger)

Questa tecnica garantisce di prelevare campioni diversi ad ogni evento di *trigger*.







32

DSO – schema operativo (1)


Campionamento in tempo equivalente


Operando secondo la tecnica del campionamento sequenziale, si ottiene una frequenza di campionamento equivalente:


$$f_{\text{c eq}} = \frac{1}{\Delta t} > f_{\text{c}}$$


✓ Per questo motivo, la banda B dei circuiti di ingresso è solitamente superiore ad $f_c/2$ (limite imposto dal teorema del campionamento)


L'inconveniente di questa tecnica (adatta solo a segnali ripetitivi) è l'elevata durata del processo di acquisizione




























43

DSO – schema operativo (1)

Modalità di acquisizione

In un DSO è possibile controllare il modo in cui sono creati i punti dell'oscillogramma (waveform points) a partire dai campioni presenti all'uscita dell'ADC (sample points). Modalità più comuni:

- √ Sample mode
- ✓ Average mode
- √ Peak detect mode
- ✓ Envelop mode
- √ High-resolution mode



SISTEMI ELETTRONICI, TECNOLOGIE E MISURE
Alessio Carullo – 2017/2018

44

DSO - schema operativo (1)

Modalità di acquisizione

Sample mode

È la modalità più semplice, che prevede la "costruzione" dei *waveform points* a partire da *sample points* ottenuti con un periodo di campionamento $t_{\rm c}$ pari al periodo dei punti dell'oscillogramma (*waveform interval t*_W)

$$t_{\rm c} = t_{\rm W} = \frac{1}{f_{\rm W}} = \frac{D_{\rm t}}{N_{\rm W}} = \frac{\left({\rm Time/div}\right) \cdot 10}{N_{\rm W}}$$

dove $N_{\rm W}$ è il numero di *waveform points* visualizzati sullo schermo



45

DSO – schema operativo (1)

Modalità di acquisizione

Sample mode

Esempio:

Time/div = 0.1 ms/div \Rightarrow $D_{\rm t}$ = 1 ms $N_{\rm W}$ = 500

$$^{\mbox{$\buildreft}$}$$
 $t_{\mbox{$\buildreft}$}$ $= \frac{1 \mbox{ ms}}{500} = 2 \mbox{ } \mu \, \mbox{s} \Rightarrow f_{\mbox{$\buildreft}$} = 500 \mbox{ kSa/s}$

La frequenza di campionamento dell'ADC sarà quindi impostata a 500 kSa/s



SISTEMI ELETTRONICI, TECNOLOGIE E MISURE
Alessio Carullo – 2017/2018


46


DSO – schema operativo (1)

Modalità di acquisizione

Average mode

- La frequenza di campionamento dell'ADC è fissata come nella modalità sample, quindi t_c = t_w
- L'oscillogramma è costruito mediando i waveform points di acquisizioni successive
 - Riduzione del rumore senza perdita di banda passante
 - 🔖 Applicabile nel caso di segnali ripetitivi







49

DSO – schema operativo (1)

Modalità di acquisizione

Envelop mode

- Modalità simile al peak-detect mode, per cui t_c < t_w
- I minimi ed i massimi waveform points di acquisizioni successive sono utilizzati per costruire un oscillogramma che mostra gli inviluppi minimo e massimo del segnale in misura



SISTEMI ELETTRONICI, TECNOLOGIE E MISURE
Alessio Carullo – 2017/2018


50


DSO – schema operativo (1)


Modalità di acquisizione


High-resolution mode


- Modalità simile al *peak-detect mode*, per cui $t_c < t_w$
- Ciascun waveform point è ottenuto come valor medio dei sample points corrispondenti ad un waveform interval t_w
 - Questa modalità permette di ridurre il rumore e migliorare la risoluzione nel caso di segnali con variazioni lente rispetto alla frequenza di campionamento


























































71

DSO - problemi di configurazione

Frequenza di campionamento impostata indirettamente attraverso la scelta del fattore di taratura orizzontale K_x (s/div)

- \triangleright Durata complessiva asse tempi $D_t = 10 \cdot K_x$ (s)
- ➤ II DSO impiega N_W punti per disegnare l'oscillogramma sullo schermo
 - Frequenza di campionamento impostata al valore $f_c = N_W/D_t$



SISTEMI ELETTRONICI, TECNOLOGIE E MISURE Alessio Carullo – 2017/2018

72

DSO - problemi di configurazione

Esempio

- > Segnale di ingresso con forma d'onda sinusoidale e frequenza $f_0 = 5 \text{ kHz}$
- > Impostazione operatore: $K_x = 10 \text{ ms/div}$ $\Leftrightarrow D_t = 100 \text{ ms}$
- > DSO caratterizzato da $N_{\rm W}$ = 500

$$f_{\rm c} = \frac{N_{\rm W}}{D_{\rm t}} = \frac{500}{0.1 \,\text{s}} = 5 \,\text{kSa/s}$$

teorema del campionamento non rispettato




73

DSO – problemi di configurazione

Problemi di aliasing possono essere evidenziati osservando forme d'onda non congruenti al variare della configurazione della base tempi

Configurazione 1



Configurazione 2

