
## Misure di frequenza

Misura indiretta di frequenza: trigger error


Frequenzimetro reciproco (cenni)
Esempio di frequenzimetri in
commercio




## Misura indiretta di frequenza: schema di massima



# Misura diretta e indiretta di frequenza: differenze di massima




# Frequenzimetro numerico: misura indiretta di frequenza (periodo singolo)



 Si esegue una misura di periodo che permette di determinare indirettamente la frequenza tramite f<sub>x</sub>=1/T<sub>x</sub>


# Frequenzimetro numerico: misura indiretta di frequenza (periodo multiplo)

- Misura di periodo singolo T<sub>x</sub> (M=1) o multiplo (M=10, 100, ...)
- La frequenza f<sub>x</sub> viene divisa per M in modo da espandere per M il tempo di misura



# Frequenzimetro numerico: misura indiretta di frequenza (periodo multiplo)

- $MT_x = nT_c$
- $T_x = n T_c / M$
- Si esegue una misura di periodo ma la durata del tempo di misura è più ampio di un fattore M




## Limitazioni alle basse frequenze

Esempio:

$$f_x = 1 \text{ kHz}$$
  $M = 1000$   $M T_x = 1 \text{ s}$   
 $T_c = 1 \text{ } \mu \text{s}$  (quarzo ad 1 MHz) ottengo **n= 1 000 000**

- Con una durata di misurazione di 1s si ha incertezza di quantizzazione di 10<sup>-6</sup>. Nel caso di misura diretta di frequenza, a parità di inc. di quantizzazione, avrebbe richiesto 1000 s
- Occorre tener conto però anche del rumore presente sul segnale: se al segnale è sovrapposto del rumore gli istanti di apertura e chiusura del gate possono risultare falsati

 Il segnale da misurare viene trasformato in un segnale digitale per mezzo di un circuito di condizionamento a




Segnale rumoroso, trigger pulito

Il superamento della soglia tratteggiata in rosso avviene in istanti di tempo non ben definiti


Incertezza nella definizione dell'istante di inizio (o fine) misura

Dualmente potrebbe succedere di avere un segnale 'pulito' ed un trigger rumoroso



- Se il segnale da misurare è affetto da rumore la porta di durata MT<sub>x</sub> ha gli istanti di start e stop non ben definiti
- Il rumore presente sul segnale da misurare e il rumore della soglia di trigger introducono un termine di incertezza


• Trigger Error  $\delta t_e$ : si supponga di avere del rumore  $V_n$  sovrapposto al segnale. Per semplicità si può ipotizzare un rumore di tipo impulsivo in prossimità dell' attraversamento del livello di trigger (per esempio allo start dell'intervallo di misura)



- Se  $s(t) = V_p \sin(2\pi f_x t)$  è il segnale
- $\delta t_e = \frac{V_n}{\frac{\partial s(t)}{\partial t}} = trig.err.$

• 
$$\delta t_e = \frac{V_n}{2\pi f_x V_p \cos(2\pi f_x t)} = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi f_x \frac{V_{eff}}{V_n} \cos(2\pi f_x t)} = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi f_x \frac{V_{eff}}{V_n} \cos(2\pi f_x t)}$$

• 
$$\delta t_e(min) = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi f_x \frac{S}{N}}$$




- $\delta t_e = \delta t_{e\_start} + \delta t_{e\_stop} = trig.err.totale$
- L'incertezza di start e stop sono identiche

• 
$$\delta t_e = 2\delta t_{e\_start} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi f_x \frac{S}{N}}$$

• Dove si è introdotto  $\frac{S}{N} = \frac{V_{eff}}{V_n}$ 

Esempio: S/N~20dB



• Esempio: siano S/N = 40 dB ( $V_{eff}/V_n$  = 100) e  $f_x \approx 1 kHz$ 

$$\delta t_{\rm e}$$
(totale)= $2\delta t_{\rm e}\approx 2\mu {\rm s}$ 

• Se  $T_m$ =tempo di misura= $mT_X$ =1s (ovvero M=1000) ottengo un contributo di incertezza relativa dovuto al rumore del segnale pari a  $2\times 10^{-6}$ 


# Incertezza misura indiretta di frequenza

 $T_m = tempo \ di \ misura \ totale = MT_x = nT_c \pm \delta t_e$ 


$$\begin{split} MT_{\chi} &= nT_{c} \pm \delta t_{e} \\ T_{\chi} &= \left( n \frac{T_{c}}{M} \pm \frac{\delta t_{e}}{M} \right) \rightarrow \delta T_{\chi} = \frac{1}{M} \left( \delta n \cdot T_{c} \pm n \cdot \delta T_{c} \pm \delta t_{e} \right) \\ \frac{\delta T_{\chi}}{T_{\chi}} &= \frac{\delta f_{\chi}}{f_{\chi}} = \pm \left( \frac{1}{M} \cdot \frac{\delta n \cdot T_{c}}{T_{\chi}} \right) \pm \left( \frac{1}{M} \cdot \frac{n \cdot \delta T_{c}}{T_{\chi}} \right) \pm \left( \frac{\delta t_{e}}{MT_{\chi}} \right) = \end{split}$$

$$= \dots = \pm \left(\frac{1}{n} + \frac{\delta f_c}{f_c} + \frac{\delta t_e}{T_m}\right)$$

# Grafico delle incertezze: misura di periodo singolo (M=1) e multiplo (M=10, 100, ...)




#### **Grafico delle incertezze:**



#### **Contatore reciproco**

- Il contatore reciproco è una nuovo tipo di contatori: questi strumenti effettuano sempre misure di periodo del segnale di ingresso (il valore di frequenza è calcolato per mezzo di una unità logica aritmetica)
- La durata del tempo di misura T<sub>m</sub> è sempre un multiplo intero di periodi del segnale di cui si vuol misurare la frequenza
- T<sub>m</sub> è in generale definito dai costruttori come multiplo o sottomultiplo di 1s
- L'incertezza di quantizzazione, per segnali con trigger error trascurabili, è fissa a parità di T<sub>m</sub>

## Contatore reciproco: schema di massima



# **Esempio: frequenzimetro Hameg**



#### Universal Counter HM 8122

- Frequency Range 0 1.6GHz; 3 Inputs
- 9 Measuring Functions; Ext. Gate and Arming
- Up to 9-digit Resolution at 1s Gate Time
- 100 MHz Time Base with ±0.5ppm Stability
- Optional IEEE-488 Bus or RS-232 Interface

... when precision counts

# Esempio: frequenzimetro Keysight 53131A

- Due canali a 225 MHz, più un terzo canale opzionale che raggiunge 12.4 GHz
- 10 digits al secondo, 500 ps di risoluzione
- Quarzo migliore di 3 10<sup>-7</sup> con possibilità di averlo a 10<sup>-9</sup>
- Tipica risoluzione: 650ps
- T<sub>m</sub> da 1ms a 1000s
- Interfaccia verso il PC standard

# Esempio: frequenzimetro keysight 53131



#### **Esercizio**

 State misurando la frequenza di un segnale periodico a circa 1kHz.
 Quanto vale l'incertezza relativa di quantizzazione di un periodimetro con frequenza di clock di 10MHz?

#### **Esercizio**

State misurando la frequenza di un segnale periodico a circa 1MHz.
 Quanto vale l'incertezza relativa di quantizzazione in un frequenzimetro con tempo di gate di 10ms?

#### **Esercizi**

Un contatore può essere usato come misuratore di frequenza, periodo, o periodo medio, selezionando manualmente la funzione. Nella misura di periodo medio vi è la limitazione di dover considerare un numero di periodi che sia una potenza di dieci.

Con tale contatore, che ha frequenza di clock di 10MHz, si vuole misurare il valore medio di una frequenza in un tempo non superiore a 0.1s.

Con l'obiettivo di rendere minima l'incertezza dovuta alla quantizzazione, con quale delle tre modalità (frequenza, periodo, periodo medio) deve essere usato il contatore? Si discuta il problema in funzione della frequenza incognita di ingresso, per valori fra 100kHz e 100MHz