#### Misure in AC

Voltmetri in alternata tarati in valore efficace Esercizi



## Specifiche di voltmetri analogici



- A volte ci si può imbattere in voltmetri o amperometri basati sul galvanometro
- Il display è costituito da una scala graduata con indicatore a lancetta







# Specifiche di voltmetri analogici



- L'angolo di deflessione della lancetta è proporzionale alla tensione o alla corrente che state misurando
- L'angolo massimo di deflessione corrisponde al valore di fondo scala scelto



## Incertezza nei voltmetri analogici



- L'incertezza strumentale è espressa per mezzo dell'indice di classe C<sub>L</sub> (tipici valori sono C<sub>L</sub> = 0.5÷3) dal quale è possibile ricavare l'incertezza assoluta
- La definizione è la seguente

$$\delta V = \frac{C_L}{100} \cdot V_{FS}$$

 Esempio: voltmetro di classe 2 e fondo scala 10V

$$\delta V = \frac{2}{100} \cdot 10 = 0.2V$$

## Incertezza nei voltmetri analogici



 L'incertezza strumentale non dipende dal valore di lettura ma solo dal fondo scala utilizzato


 All'incertezza strumentale occorre aggiungere l'incertezza di lettura che dipende dall'operatore e dalla scala graduata presente sullo strumento

### Voltmetri numerici per la misura del valore efficace (visti la scorsa settimana)




Misurando la tensione continua ai capi del generatore variabile con un voltmetro numerico per tensioni continue è possibile ottenere direttamente la tensione efficace del segnale v(t), qualunque sia la forma del segnale v(t)

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{R'}{R}} \cdot V_{DC}$$





- A volte la misura del valore efficace di un segnale avviene con altri metodi, tutti utilizzanti:
  - Un circuito non lineare
  - Un voltmetro in DC
  - Una costante di taratura (costante strumentale)






- A seconda del circuito NL utilizzato si hanno principalmente 3 tipi di voltmetri:
  - Con circuito non lineare a doppia semionda
  - Con circuito non lineare a singola semionda
  - Con circuito non lineare a sonda di picco
- Qualunque sia il circuito NL utilizzato la lettura ottenuta sarà, nel caso di segnale sinusoidale, pari al valore efficace del segnale sinusoidale






All'uscita del circuito NL a doppia semionda si ha il modulo di v(t). Nel caso che v(t) sia sinusoidale si ha:



## Voltmetri tarati in valore efficace: doppia semionda





Nel primo segnale il valor medio è nullo, a valle del circuito NL il valor medio è pari a  $2V_p/\pi$ 

## Voltmetri tarati in valore efficace: doppia semionda



II termine 
$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) dt =$$

$$a_0 = \frac{2Vp}{\pi}$$

Che rappresenta il valor medio della funzione  $|V_p \cdot \sin(\omega t)|$ 





Il valor medio del segnale sinusoidale raddrizzato è pari ad  $a_0$ 

$$V_{medio} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t)dt = \dots = \frac{2Vp}{\pi} \neq \frac{V_p}{\sqrt{2}} = Vrms$$

# Voltmetri tarati in valore efficace: doppia semionda




Affinché la lettura sia pari al valore efficace del segnale sinusoidale occorre introdurre una costante strumentale k<sub>s</sub>

$$V_{eff} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = k_s \cdot \frac{2Vp}{\pi} = k_s \cdot \frac{2Vp}{\pi} = 1.11$$

## Voltmetri tarati in valore efficace: singola semionda



All'uscita del circuito NL a singola semionda si ha un comportamento del tipo:



# Voltmetri tarati in valore efficace: singola semionda



Il valor medio del segnale sinusoidale a singola semionda in uscita del circuito NL è pari a

$$V_{medio} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} v(t) dt = \dots = \frac{Vp}{\pi} \neq \frac{V_p}{\sqrt{2}} = Vrms$$

# Voltmetri tarati in valore efficace: singola semionda



Affinché la lettura sia pari al valore efficace del segnale sinusoidale occorre introdurre una costante strumentale k<sub>s</sub>

$$V_{eff} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = ks \cdot \frac{Vp}{\pi} \to k_s = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = 2.22$$

# Voltmetri tarati in valore efficace: voltmetri di picco



All'uscita del circuito NL di picco si ha una tensione pari al massimo di v(t). Nel caso che v(t) sia sinusoidale di ampiezza  $V_p$ , all'uscita del circuito NL si avrà una tensione pari a  $V_p$ 

## Voltmetri tarati in valore efficace: voltmetri di picco




Il valor medio in uscita al circuito NL è dunque pari a

$$V_{medio} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} V_p dt = \dots = Vp \neq \frac{V_p}{\sqrt{2}} = Vrms$$

La costante strumentale sarà quindi pari  $1/\sqrt{2}$ 



Riassumendo:





- Qualunque sia il circuito NL utilizzato la lettura ottenuta è "corretta" solo se il segnale di ingresso è sinusoidale
- Il voltmetro è tarato in modo tale da ottenere la lettura del valore efficace del segnale sinusoidale
- Se il segnale in ingresso non è sinusoidale la lettura e l'incertezza dello strumento non sono valide



- Le cose si complicano quando si hanno segnali non sinusoidali
- La lettura ottenuta non coincide con il valore efficace del segnale misurato
- Dalla forma del segnale da misurare e dalla lettura ottenuta è eventualmente possibile ricavare a posteriori il valore efficace del segnale



- Volete misurare una tensione di circa 4V con il tester analogico in figura. Il manuale indica che tale strumento, per misure di tensioni costanti, è di classe 1 e presenta quattro possibili valori di fondo scala selezionabili dall'utente ( $V_{FS}$ =2V, 10V, 50V, 200V) e una resistenza di ingresso pari a  $40 \text{k}\Omega/V_{FS}$ . Lo strumento presenta un quadrante con scala di ampiezza pari a  $100^{\circ}$  . Si chiede di indicare:
- quale fondo scala scegliete e quanto vale l'incertezza strumentale di misura
- quale posizione assumerà l'indicatore quando effettuate la lettura
- quanto vale la resistenza di ingresso del tester



• Quale fondo scala scegliete


Si hanno i seguenti fondo scala V<sub>ES</sub>=2V, 10V, 50V, 200V

Al fine di minimizzare l'incertezza strumentale sceglierò il fondo scala di 10V Lo strumento è di classe 1 dunque avrò un'incertezza pari all'1% del fondo scala utilizzato:

$$\delta V = 0.01 \cdot 10 = 0.1V$$









• quale posizione assumerà l'indicatore quando effettuate la lettura

Dal momento che ho scelto il fondo scala di 10V e la scala è di ampiezza 100° avrò

$$V_L : V_{FS} = \varphi \colon 100^\circ$$
da cui 
$$\varphi = V_L \colon V_{FS} \cdot 100^\circ = 40^\circ$$

N.B.: al posto di 'scala di ampiezza di 100°' potevate trovare: scala graduata suddivisa in 50 divisioni.... È sufficiente fare l'opportuna proporzione per trovare la posizione finale





• quanto vale la resistenza di ingresso del tester

Poiché si ha una resistenza di ingresso pari a  $40k\Omega/V_{FS}$ . E si è scelto un fondo scala di 10V si avrà:


$$Rin=40k\Omega/V_{FS}\cdot V_{FS} = 400k\Omega$$









- Quanto vale la tensione indicata da un voltmetro a valor efficace basato su un circuito NL a doppia semionda, utilizzato per misurare il segnale periodico rappresentato nella seguente figura? Sapendo che il voltmetro è di classe 1 con fondo scala di 1V, 3V, 5V, 10V
  - 1. Scegliete il fondo scala più opportuno
  - 2. Determinate il valore assoluto dell'incertezza strumentale
  - Quanto vale il valore efficace del segnale di ingresso?






• A valle del circuito NL a doppia semionda si ha:








 Il valor medio del segnale a valle del circuito NL a doppia semionda è pari a:

$$V_m = \frac{1}{T} \left( 0.5T \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} + 0.5T \cdot 5 \right) = 3.75V$$


- La costante strumentale vale 1.11 quindi la lettura attesa è pari a  $V_L = 1.11 \cdot 3.75V = 4.16V$
- Come fondo scala scelgo 5V da cui l'incertezza strumentale è di 0.05V







• Quanto vale il valore efficace del segnale?

• 
$$v_{eff}^2 = \frac{1}{2} \frac{5^2}{3} + \frac{1}{2} 5^2 = 16.66V^2 \rightarrow v_{eff} = 4.08V$$






- Un segnale v(t) a forma d'onda quadra, fra -5V e +1V, ha duty cycle del 40%. Si determini il valore efficace del segnale. Si determinino le letture ottenute con:
  - Voltmetro a singola semionda tarato in valore efficace di classe 1 e fondo scala di 10V
  - Voltmetro a doppia semionda tarato in valore efficace di classe 2 e fondo scala 100V
  - Voltmetro di picco tarato in valore efficace di classe 5 e fondo scala 5V
  - Voltmetro a vero valore efficace con fondo scala 1,3,5,10V ed incertezza espressa come  $\delta V$ =0.1% $V_{letto}$ +0.05% $V_{fs}$





 Un segnale v(t) forma d'onda quadra, fra -5V e +1V, duty cycle del 40%.







- Voltmetro a singola semionda tarato in valore efficace di classe 1 e fondo scala di 10V
- Lettura pari a 2.22 volte il valore medio del segnale a valle del circuito NL
- $V_L$ =2.22 · 0.4=0.888V, essendo il voltmetro di classe 1 e fondo scala 10V ho un'incertezza di 0.1V quindi la misura ottenuta è pari a  $V_L$ =(0.9±0.1)V






- Voltmetro a doppia semionda tarato in valore efficace di classe 2 e fondo scala 100V
- Lettura pari a 1.11 volte il valore medio del segnale a valle del circuito NL
- $V_L$ =1.11 · 3.4=3.774V, essendo il voltmetro di classe 2 e fondo scala 100V ho un'incertezza di 2V quindi la misura ottenuta è pari a  $V_L$ =(4±2)V






- Voltmetro di picco tarato in valore efficace di classe 5 e fondo scala 5V
- Lettura pari a 0.707 volte il valore massimo del segnale di ingresso
- $V_L$ =0.707 · 1=0.707V, essendo il voltmetro di classe 5 e fondo scala 5V ho un'incertezza di 0.25V quindi la misura ottenuta è pari a  $V_L$ =(0.71±0.25)V





- Voltmetro a vero valore efficace con fondo scala 1,3,5,10V ed incertezza espressa come  $\delta V$ =0.1% $V_{letto}$ +0.05% $V_{fs}$
- Il voltmetro a vero valore efficace misura realmente il valore efficace del segnale di ingresso
- $v_{eff}^2 = \frac{1}{T} \cdot [0.4T \cdot 1^2 + 0.6T \cdot (-5^2)] = 15.4V^2 \rightarrow v_{eff} = 3.9242834 \dots V$
- Il fondo scala scelto è pari a 5V
- $\delta V = 0.1\% V_{letto} + 0.05\% V_{fs} = (0.1\% 3.92 + 0.05\% 5) = 3.9 \text{mV} + 2.5 \text{mV} = 6.4 \text{mV}$
- Il risultato finale è  $V_L = (3.9243 \pm 0.0064)V$



## Esercizio (non risolto la scorsa settimana)



• Volete misurare una tensione di circa 20kV con un voltmetro con fondo scala 3.2V, 32V, 320V. Per effettuare la misura montate un attenuatore per 1000 con 10 resistenze da  $100M\Omega$  ed una resistenza da  $1.1M\Omega$ . Tutte le resistenze hanno una tolleranza pari a 0.5%. Il voltmetro (ideale) presenta un'incertezza espressa come

$$\delta V = 0.3\% V_{\text{letta}} + 0.03\% V_{\text{fs}}$$

Determinare l'incertezza di misura della tensione da 20kV

## Esercizio (non risolto la scorsa settimana)

Volete misurare un resistore di circa  $1k\Omega$  con il metodo voltamperometrico avendo a disposizione

- Un voltmetro con resistenza di ingresso di  $1M\Omega$ , fondo scala di 1V e incertezza  $\delta V = (0.01\%V_L + 0.0005V_{FS})$
- Un amperometro con resistenza interna di  $100\Omega$  e  $I_{FS1}=0.1$ mA  $I_{FS2}=1$ mA ed incertezza  $\delta I=1\%I_{FS}$

Nell'effettuare la misura avete deciso di non dissipare più di 0.1mW sul resistore.

- 1. Disegnate i possibili schemi di misura
- 2. Determinate la corrente di misura necessaria per soddisfare la scelta della potenza dissipabile
- 3. Determinate lo schema di misura tale da minimizzare l'errore di consumo
- 4. Determinate l'incertezza di misura del resistore con lo schema che minimizza l'errore di consumo