

DET

**Department of Electronics and Telecommunications** 

Introduzione ai Segnali ed ai Sistemi Elettronici


## Sistemi Elettronici e Tecnologie

- Sistemi Elettrici ed Elettronici utilizzano entrambi fenomeni elettromagnetici a fini applicativi
- Nei sistemi elettrici: l'attenzione è rivolta al contenuto energetico
- Nei sistemi elettronici: l'attenzione è rivolta all'informazione



### Informazione e Sistemi Elettronici

- Significato convenzionale attribuito ad una grandezza fisica variabile nel tempo in base ad una opportuna codifica.
  - Teoria dell'informazione (Shannon, 1930)
  - Segnale: grandezza fisica variabile a cui è associata informazione.
- In Elettronica, si considerano segnali elettrici: v(t), i(t)
- Un Sistema Elettronico è un qualsiasi apparato in grado di eseguire operazioni su segnali (ingressi) fornendo nuovi segnali (uscite).



Segnali in ingresso, Ingressi

Segnali in uscita, Uscite

### Sistemi Elettronici

- Applicazioni
  - Elaborazione delle informazioni e calcolo (scientifico, simulazione, contabilità...)
  - Entertainment (audio, video, multimedia...)
  - Telecomunicazioni (wireless, wired, broadcast (radio/TV), ...)
  - Intelligenza artificiale (riconoscimento di immagini, apprendimento,...)
  - Sistemi di controllo (robotica, automotive, automazione industriale...)
  - Bio-medicali (strumentazione medicale, dispositivi impiantabili...)
  - ... e molte altre dove sistemi elettronici (embedded) sono utilizzati in sistemi di altro tipo per controllarli, monitorarli e migliorarne le prestazioni
- Spesso singoli sistemi/apparati svolgono numerose funzioni (e.g. smartphone, tablet...)
- Diffusione sempre più pervasiva di sistemi micro-nano elettronici a bassissimo costo interconnessi tra loro → Internet of Things (IoT).





### Concetti base 1


- Come associare informazione ad un segnale
  - Segnale Analogico
    - continuo nel tempo e nelle ampiezze
  - Segnale Digitale
    - discreto nel tempo e nelle ampiezze
  - Altre possibilità: segnali campionati, segnali digitali asincroni

# Come associare informazione ad un segnale

- I segnali si differenziano per come l'informazione è ad essi associata in:
  - Segnali Analogici
  - Segnali Digitali (o Numerici)




Segnale Digitale



# Segnale Analogico


- L'informazione è associata al valore  $x(t) \in (x_{\min}, x_{\max}) \subset \mathbb{R}$ , assunto dal segnale ad ogni istante di tempo  $t \in \mathbb{R}$
- Si dice che il segnale è continuo in ampiezza e continuo nel tempo
- Spesso 'copia' (per analogia) l'andamento di una grandezza non elettrica.

### Segnale Analogico



# Segnale Digitale (sincrono)

- L'informazione è associata alla posizione (> o <) del segnale ad *istanti di* tempo discreti nT,  $n \in \mathbb{N}$  rispetto ad una soglia logica  $X_T$  (threshold):
  - $-x(nT) > X_T \rightarrow x[n] = 1$ ', 'VERO', valore logico alto
  - $-x(nT) < X_T \rightarrow x[n] = 0$ , 'FALSO', valore logico basso
- Si dice che è discreto in ampiezza (a due livelli) e discreto nel tempo
- Equivale ad una sequenza di numeri interi binari o simboli (ad es. ASCII)







## Segnali Campionati e Digitali Asincroni

- Oltre ai segnali analogici (continui nel tempo e in ampiezza) e digitali sincroni (discreti nel tempo e in ampiezza) sono d'interesse anche:
- Segnali campionati: discreti nel tempo, continui in ampiezza
- Segnali digitali asincroni: continui nel tempo, discreti in ampiezza

#### **Segnale Campionato**




#### **Segnale Digitale Asincrono**






## Prospetto Riassuntivo


#### **Segnale Analogico**




### **Segnale Campionato**



#### **Segnale Digitale Asincrono**




#### **Segnale Digitale (Sincrono)**





# Conversione Analogico → Digitale (A/D)



#### Da segnale campionato

DISCRETO nel tempo CONTINUO in ampiezza



### QUANTIZZAZIONE

discretizzazione delle ampiezze:

- La dinamica è divisa in 2<sup>N</sup> intervalli
- Ogni campione è associato al valor medio dell'intervallo in cui cade
- Errore di quantizzazione


$$|\varepsilon| < \frac{S}{2^{N+1}} = \frac{1}{2} LSB$$

A segnale digitale a livelli

**DISCRETO** nel tempo

**DISCRETO** in ampiezza (su più livelli)

# Conversione Analogico → Digitale (A/D)



da **segnale a livelli** 

**DISCRETO** nel tempo **DISCRETO** in ampiezza (più livelli)



### **CODIFICA**

- A ciascun intervallo è associato a un numero binario
- Vengono generati segnali digitali a due livelli corrispondenti alle cifre binarie

A segnale(i) digitali binari

DISCRETO in ampiezza (d


**DISCRETO** in ampiezza (due livelli, 0 e 1)



## Segnale Analogico vs. Digitale

## Il segnale analogico

- più vicino al mondo fisico (sensori, trasduttori)
- ha contenuto di informazione teoricamente infinito...
- ...ma il rumore aggiunto ad ogni elaborazione degrada parte dell'informazione in modo irreversibile, fino a corromperla completamente.



segnale analogico 'pulito' elevato rapporto segnale rumore (SNR)




segnale analogico degradato basso rapporto segnale rumore (SNR)



# Segnale Analogico vs. Digitale

## | segnale digitale

- ha contenuto di informazione limitato (n campioni su due livelli  $\rightarrow n$  bit)
- il rumore aggiunto ad ogni elaborazione, se non è tale da invertire lo stato logico, non degrada l'informazione, che può essere recuperata esattamente confrontando il segnale con la soglia (effetto rigenerativo)
- E' più semplice da elaborare (HW riconfigurabile e a basso costo)






### Concetti base 2

- Sistema Elettronico
  - Schemi a blocchi
    - Architettura generale
    - Decomposizione funzionale e livelli di astrazione
  - Blocchi funzionali di base
    - Analogici
    - Digitali
    - Mixed-Signal


### Sistemi Elettronici

- Il corso di Sistemi Elettronici e Tecnologie è dedicato ai sistemi che elaborano segnali analogici (elettronica analogica)
- Si tratta tipicamente dei blocchi funzionali che elaborano (ricevono/trasmettono) segnali che comunicano «con il mondo fisico»



# Segnali: Dinamica


- La dinamica di un segnale elettrico è legata alla potenza elettrica ad esso associata
- Nei sistemi che si interfacciano con l'esterno (attuatori), parte della potenza associata ad un segnale è convertita in forma non-elettrica (meccanica, termica, luminosa...), come nei sistemi elettrici.
- I segnali che pilotano gli attuatori hanno normalmente dinamica molto maggiore rispetto a quella per l'elaborazione dell'informazione pura e sono generati da moduli specifici (driver di potenza).





### Sistemi Elettronici

- Un Sistema Elettronico è un qualsiasi apparato in grado di eseguire operazioni su segnali (ingressi) fornendo nuovi segnali (uscite).
- Può essere descritto in termini funzionali ...
  - Cosa fa? → Funzione
  - Quanta e quale energia richiede? → Alimentazione
  - Come interagisce con gli altri moduli? → Specifiche d'Interfaccia
- senza necessità di conoscere la struttura o il funzionamento interno (che cosa c'è dentro/come funziona) → come una funzione di libreria in un linguaggio di programmazione ad alto livello.






### Sistemi Elettronici: Funzioni elementari

- Ma per comprendere il funzionamento o progettare un sistema elettronico è necessario conoscere la struttura interna
- Le funzioni di un sistema elettronico complesso si possono realizzare partendo da un numero relativamente ridotto di *funzioni elementari* (decomposizione funzionale) così com'è possibile sviluppare SW complesso a partire da poche istruzioni elementari.




In pratica, l'elettronica consiste nel saper progettare i circuiti che realizzano le funzioni elementari. Quali sono queste funzioni?

### Sistemi Elettronici






#### Schema a blocchi funzionale semplificato









**Processore** 

RF

Audio

Sensori


Memoria

Alimentazione

#### Smartphone




#### Schema a blocchi funzionale dettagliato






#### Schema a blocchi architetturale





# Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche


 Se consideriamo un modulo analogico complesso come il front-end RF di uno smartphone, ritroviamo principalmente i blocchi analogici visti...



## Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche senza memoria

- Amplificazione (moltipl. per una costante): y(t) = Ax(t)

Amplificatore



• Somma:  $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$ 

Sommatore


$$x_1(t) \longrightarrow y(t)$$

$$x_2(t)$$

## Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche senza memoria

• Prodotto:  $y(t) = k_p x_1(t) * x_2(t)$ 

Moltiplicatore o mixer



• Altre funzioni senza memoria (esponenziale, logaritmo,....):  $y(t) = k_1 \exp[k_2 x(t)]$ 


Amplificatore non-lineare (esponenziale, logaritmico...)

$$x(t)$$
  $\exp(\cdot)$   $y(t)$ 

## Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche con memoria

• Integrale definito nel tempo:  $y(t) = \int_0^t k_i x(t')dt' + y(0)$ 

Integratore



• Derivata temporale:  $y(t) = k_d \frac{dx}{dt}$ 

Derivatore


$$x(t)$$
  $\frac{d}{dt}$   $y(t)$ 

## Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche con memoria

• Ritardo:  $y(t) = x(t - \tau)$ 

(linea di) ritardo x(t) t y(t)

- Filtraggio: Y(f) = H(f)X(f)
  - La funzione di trasferimento H(f) può essere di tipo passa-basso, passa-banda passa-alto




## Sistemi Elettronici: Funzioni Digitali

Blocchi combinatori (senza memoria) a N ingressi ed M uscite:


$$f: \{0,1\}^N \to \{0,1\}^M$$

**Qualsiasi** funzione combinatoria può essere espressa in termini di un sottoinsieme delle funzioni booleane ({AND, NOT}, {OR, NOT}, solo NAND, solo NOR)

- Funzioni Booleane




Blocchi sequenziali (elementi di memoria): Flip Flop, Latch, Registri....



Le funzioni digitali saranno studiate nel corso successivo di Elettronica Applicata

# Sistemi Elettronici: Funzioni Miste (mixed signal)

- Convertitore analogico-digitale
  - L'uscita è un segnale digitale che rappresenta un valore binario (su N bit) proporzionale al segnale analogico in ingresso.




- Convertitore digitale-analogico
  - L'uscita è un segnale analogico proporzionale al valore binario (su N bit) del segnale digitale in ingresso.




I convertitori A/D e D/A saranno studiati nel corso successivo di Elettronica Applicata

- Ma che cosa c'è dentro/come funziona ciascun blocco elementare?
- Un sistema elettronico è un circuito elettrico, o meglio un N-porte
  - gli ingressi sono *tensioni* (definite rispetto ad un potenziale di riferimento comune detto 0V, GND o anche *massa*) o *correnti*.
  - le uscite si possono vedere come generatori di tensione o corrente non ideali.
  - valgono le leggi di Kirchoff (di V e I) e tutte le regole della <u>Teoria dei Circuiti</u>.






- Un sistema elettronico è un circuito elettrico.
  - Anche se il segnale di interesse ad una porta (ingresso o uscita) è una tensione (una corrente), alla stessa porta è definita anche una corrente (una tensione) che dipende da ciò che è collegato esternamente (condizioni di carico) e può influenzare il comportamento del circuito e/o di quanto è ad esso collegato.



- Un sistema elettronico è un circuito elettrico
  - per il suo funzionamento *richiede energia elettrica*, normalmente sotto forma di tensione continua tra due morsetti (valori tipici: 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1V)





- Pre comprendere il flusso di progetto (dal "sistema" al "circuito") si analizzeranno principalmente i circuiti amplificatori
- I circuiti elettronici utilizzano componenti non ancora noti
  - dispositivi a semiconduttore, principalmente <u>transistori</u>
  - per poter comprendere il funzionamento di un sistema elettronico e le specifiche d'interfaccia, è necessario conoscere e saper analizzare i dispositivi a semiconduttore ed avere idea dei principi fisici su cui si basano

