



G.O.	I. ENERGY	ST	Predittiva ☑ Correttiva ☐									
Dati Strumento												
Impianto	Tag	Servizio	Costi	ruttore	Modello / Tipo			Serial Number				
600	P119I	OLIO LAURG. P. A. BASSO	ROSE	MOUNT	2088 (DP)			9491104				
Ra	nge Taratura	Range a DCS	Sog	lie di Allarm	ne/Blocco (D	DCS)	Blocco	Tipo	logia <sup>(6)</sup>	I.d.L. <sup>(5)</sup>		
	0 ÷15 kg/cm <sup>2</sup>	0 ÷15 kg/cm²		L	<b>H</b>	<b>HH</b>		DP		SP 11/02		
Ran	ge Strumento	Segnale Uscita	Tipo Segnale Uscita Errore				Errore	Max %		I.T. <sup>(1)</sup>		

Range Strumento -1,03÷56,25kg/cm²		Segnale Uscita				Tipo Segr	ale Uscita		Errore Max %		I.T. <sup>(1)</sup>				
			4 ÷ 20	mA	Line	eare 🗸	Quadra	itico 🗌	0,50%						
Calibrazione / Allineamento Loop															
CAMPO / DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. <sup>(2)</sup>	Note			
Input TX	kg/cm²	0,00	3,75	7,50	11,25	15,00	11,25	7,50	3,75	0,00					
Output Atteso TX	mA	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00					
Valore Atteso a DCS	kg/cm²	0,00	3,75	7,50	11,25	15,00	11,25	7,50	3,75	0,00					
Valori PRIMA della Taratura (as found)															
Output Letto TX	mA	3,996	7,994	11,994	15,991	19,992	15,991	11,994	7,994	3,996					
Errore Assoluto Tx <sup>(7)</sup>		-0,004	-0,006	-0,006	-0,009	-0,008	-0,009	-0,006	-0,006	-0,004					
Errore % Tx <sup>(8)</sup>	%	0,03%	0,04%	0,04%	0,06%	0,05%	0,06%	0,04%	0,04%	0,03%					
Valore Letto a DCS	kg/cm²	-0,01	3,69	7,45	11,19	14,96	11,19	7,45	3,69	-0,01					
Errore Assoluto DCS <sup>(9)</sup>		-0,010	-0,060	-0,050	-0,060	-0,040	-0,060	-0,050	-0,060	-0,010					
Errore % DCS <sup>(10)</sup>	%	0,07%	0,40%	0,33%	0,40%	0,27%	0,40%	0,33%	0,40%	0,07%					
				Valor	i <b>DOPO</b> la	Taratura <i>(a</i>	s left)	ı	ı	1	1				
Output Letto TX															
Errore Assoluto Tx <sup>(7)</sup>															
Errore % Tx <sup>(8)</sup>															
Valore Letto a DCS															
Errore Assoluto DCS <sup>(9)</sup>															
Errore % DCS <sup>(10)</sup>															
				(	Controllo /	/ Ripristin	0								
Anomalie Riscontrate:					Targhettatura ☑										
						Pressacavi / Cappucci 🔽									
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:						Guarnizio	ne Coperchio	v							
						Flussaggi 🗌									
Ricambi Utilizzati:					Primari □			П							
						Manifold [									
Dati eventuale strumento so	Coibentazione / Tracciatura			<u> </u>											
						Ooibentazione / Fracciatura									

Dati Apparecchiatura di Prova Range Strumento Modello / Tipo Costruttore Matricola Certificato Taratura Scadenza Certificato Errore max % MANOMETRO DIGITALE **DRUCK** 5651698 0 ÷ 20 Bar 19/05/2026 0,05% 128-25 MULTIMETRO DIGITALE **FLUKE** 62680905WS 0 ÷ 60 mA 0,03% 018-25 04/02/2026 WIKA CALIBRATORE DI LOOF 3053150 4 ÷ 20 mA 0,07% 105-25 30/04/2026

Annotazioni

Etichettatura Controllo eseguito

Note

- 1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore.
- 2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale;
- 3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso
- 5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.
- (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx Output Letto Tx)
- 8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura \* 100
- (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS \*100

Data N. PdL. ODC 06/08/2025 546243/C 5400259464 Assuntore Esecutore Supervisore ISAB LOMBARDO G. CALDARELLA F. COEMI 4600002254 N. Contratto Num.Prot. Firma Firma Scheda