

Num.Prot.

Scheda

Firma



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva		
Correttiva	[7]	

											(Correttiva	V	
Impianto	Ta	n	1	Servizio			rumento	l N	lodello / Tip	10		Serial Nur	mher	
BLENDING	L62	_	LIVEL	LO SIGAF	RO 621	Costruttore Modello / Tipo KROHNE 2200 C						Jenai Nui	ilbei	
	ge Taratura			Range a DC		Soglie di Allarme/Blocco (DCS)			Blocco	Tipologia ⁽⁶⁾ I.d.L. ⁽⁵⁾				
100-4912 mm				0-4912 mm			LL L H		HH ✓	☑ ONDA		GUIDATA	SP 11/04	
Range	e Strumento	0	S	Segnale Uscita			Tipo Segr	nale Uscita	<u> </u>	Errore	Max %		I.T. ⁽¹⁾	
			4 ÷ 20	Ма	Lineare 🗌 Quadra		atico 🗌 0,5		50%					
			1	ı	Calibra	azione / Al	lineament	o Loop	Ī		T	Valore		
CAMPO /	DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Riferim. ⁽²⁾	Note	
	Input TX	mm	100,00	1303,00	2506,00	3709,00	4912,00	3709,00	2506,00	1303,00	100,00			
Output Atteso TX Ma		Ма	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00			
Valore A	Atteso a DCS	mm	100,00	1303,00	2506,00	3709,00	4912,00	3709,00	2506,00	1303,00	100,00			
			1		Valori P	RIMA della	Taratura <i>(a</i>	s found)						
	tput Letto TX	Ма												
Errore A	Assoluto Tx ⁽⁷⁾													
Er	rrore % Tx ⁽⁸⁾	%												
Valore	Letto a DCS	mm												
Errore Ass	soluto DCS ⁽⁹⁾													
Error	e % DCS ⁽¹⁰⁾	%												
0.4	taut Latta TV		<u> </u>	<u> </u>	Valor	i DOPO la	Taratura <i>(a</i> .	s left)						
	tput Letto TX													
	Assoluto Tx ⁽⁷⁾													
	rrore % Tx ⁽⁸⁾													
	Letto a DCS	mm	99,98	1302,95	2505,94	3709,25	4911,95	3709,25	2505,94	1302,95	99,98			
	soluto DCS ⁽⁹⁾		-0,02	-0,05	-0,06	0,25	-0,05	0,25	-0,06	-0,05	-0,02			
Error	e % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%			
Anomalie Riscor	ntrate:					Controllo /	•	o Targhettatura						
						-								
Descrizione Inter	mianti Manut	ianziana Ca	ventti (a.			Pressacavi / Cappucci 🔽								
Descrizione inte	rverili iviariul	enzione Go	melliva.				Guarnizio	ne Coperchio	✓					
								Flussaggi						
Ricambi Utilizzati:					Primari 🗌									
								Manifold						
Dati eventuale strumento sostituito (3):					Coibentazione / Tracciatura i									
						Etioh	ettatura Cont	rollo ocoquito	[7]					
					Dati	Apparecci								
Modello /	Tipo	Costi	uttore	Matr	icola		trumento		max %	Certificate	o Taratura	Scaden	za Certificato	
CALIBRATORE	ORE DI LOOP FLUKE 636703		7032	4 ÷ 2	20 mA 0,0		07% 045		5-25 13		3/02/2026			
MULTIMETRO	DIGITALE	FLI	JKE	62820823WS		0 ÷ 6	0 mA	mA 0,03%		016	5-25	04/0	04/02/2026	
Note (1) Istruzione Teci	nica ISAB che	si aggiunge	all' Istruzione	di lavoro ass	untore.		Annotazion FFFFTT	i UATO SO		VEAMEN	TO CO	s C I		
(2) Valido solo per(3) Da compilare c					to e indicando	il numero di		: HA 3700						
protocollo della sch (5) I.d.L. utilizzata	heda di verific	a dello stess	0					: HHA 380	-					
(6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx)				LOGICA BYPASSATA										
(8) Errore % Tx = (9) Errore Assolute	Errore Assolu	to Tx/ ΔRano	ge di Taratura	* 100										
(10) Errore % DCS				100					lone					
Data PdL. 25/08/2025				539448/C					5400259470					
Assuntore				Esecutore					Supervisore ISAB					
N. Contratto COEMI 4600002254			- BICIPUTO A								MESSINA I.			

Firma