

Scheda



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva	
Correttiva	

Correttiva 🔽 Dati Strumento Modello / Tipo Tag Servizio Costruttore Serial Number Impianto DP ROMPIFIAMMA FILTRO VRU (PTF6) PONT. VRU 801-P02-6DP **EMERSON** 2051 CD 2A I.d.L.⁽⁵⁾ Range Taratura Range a DCS Soglie di Allarme/Blocco (DCS) Tipologia⁽⁶⁾ Blocco 0-20 m/har 0-20 m/har П TX DI PRESSIONE SP 11/02 Range Strumento Segnale Uscita Errore Max % I.T.⁽¹⁾ Tipo Segnale Uscita -1000±5000 m/bar $4 \div 20$ LINEARE 🗸 Quadratico 0.50% Ma Calibrazione / Allineamento Loop Valore CAMPO / DCS U.M. 0% 25% 75% 100% 75% 50% 25% 0% Note Riferim.(2) Input TX 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 m/bar Output Atteso TX Ма 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 Valore Atteso a DCS 15.00 0.00 5.00 10.00 20.00 15.00 10.00 0.00 m/har 5.00 Valori PRIMA della Taratura (as found) Output Letto TX Ma Errore Assoluto Tx(Errore % Tx(8 Valore Letto a DCS m/bar Errore Assoluto DCS(Errore % DCS(10 % Valori **DOPO** la Taratura (as left) Output Letto TX 4.000 11.980 15.980 20,000 Ма 7.990 15.980 11.980 7 990 4.000 Errore Assoluto Tx(0,000 -0,010 -0,020 -0,020 0,000 -0,020 -0,020 -0,010 0,000 Errore % Tx(8 0,00% 0,06% 0,12% 0,12% 0,00% 0,12% 0,12% 0,06% 0,00% Valore Letto a DCS m/bar 0.00 4.98 9.98 14.99 20.00 14.99 9.98 4.98 0.00 Errore Assoluto DCS 0,00 -0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 Errore % DCS(10 0.00% 0.10% 0.10% 0.05% 0.00% 0.05% 0.10% 0.10% 0.00% Controllo / Ripristino Anomalie Riscontrate: Targhettatura 🔽 BY PASS MANIFOLD TROVATO APERTO, SPURGHI MANIFOLD **APERTI** Pressacavi / Cappucci V Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: Guarnizione Coperchio INSERITO CORRETTAMENTE IN PROCESSO Flussaggi Ricambi Utilizzati: Primari Manifold П Dati eventuale strumento sostituito (3): Coibentazione / Tracciatura Etichettatura Controllo eseguito Dati Apparecchiatura di Prova Modello / Tipo Matricola Range Strumento Certificato Taratura Scadenza Certificato Costruttore Errore max % MANOMETRO DIGITALE WIKA 1A00G6KJFIG -1 ÷ 3 Bar 0.05% 110-25 06/05/2026 MULTIMETRO DIGITALE **FLUKE** 32950260 0 ÷ 60 mA 0,03% 106-25 30/04/2026 CALIBRATORE DI LOOF **FLUKE** 4 ÷ 20 mA 044-25 13/02/2026 6283041 0.07% Annotazioni Note 1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. **LOCATO IN PTF6** 2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; 3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso 5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. 6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... 7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) 8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS) 10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100 N. PdL. ODC Data 547341/C 08/08/2025 5400/260175 Assuntore Esecutore Supervisore ISAB COEMI 4600002254 MESSINA I. N. Contratto Num.Prot. Firma Firma