

Num.Prot.

Scheda

Firma



scheda controllo

	ISAE	5	DEMI		S		NTI AN	ALOGI	CI			Predittiva Correttiva	_	
Impianto	Та	Tag		Dati Strumento Servizio Costruttore Modello / Tipo							Serial Number			
200A	L351	RC	SEPARA	SEPARATORE CALDO D301			ROSEMOUNT		2051CD2			437		
Range Taratura -1617 ÷ -315 mmH2O			Range a DCS			J .		ne/Blocco (DCS)		Blocco	Tipologia ⁽⁶⁾		I.d.L. ⁽⁵⁾	
				0 ÷ 100 %			L ✓	H ✓	HH 			OP	SP 11/04	
_				Segnale Uso				nale Uscita			Max %	Max % I.T. ⁽¹⁾		
± 63	350 mmH2	0		4 ÷ 20			eare 🗸	Quadra	atico 🗌	0,5	0%			
САМРО	CAMPO / DCS		0%	25%	50%	75%	llineament 100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note	
	Input TX	mmH2O	-1617,00	-1291,50	-966,00	-640,50	-315,00	-640,50	-966,00	-1291,50	-1617,00			
Ou	Output Atteso TX		4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00			
Valore	Atteso a DCS	%	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	75,00	50,00	25,00	0,00			
				1	Valori P	RIMA della	Taratura <i>(a</i>	as found)						
0	output Letto TX	mA	4,003	8,004	12,006	16,004	20,003	16,004	12,006	8,004	4,003			
Errore	Errore Assoluto Tx ⁽⁷⁾		0,003	0,004	0,006	0,004	0,003	0,004	0,006	0,004	0,003			
	Errore % Tx ⁽⁸⁾		0,02%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	0,02%	0,02%			
Valor	re Letto a DCS		BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD			
Errore A	ssoluto DCS ⁽⁹⁾													
	ore % DCS ⁽¹⁰⁾													
	ole % DC3				Valor	i DOPO la	 Taratura <i>(a</i>	s left)						
0	Output Letto TX	mA	4,003	8,004	12,006	16,004	20,003	16,004	12,006	8,004	4,003			
Errore	Assoluto Tx ⁽⁷⁾		0,003	0,004	0,006	0,004	0,003	0,004	0,006	0,004	0,003			
	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,02%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	0,02%	0,02%			
	re Letto a DCS	%	0,00	25,01	50,00	75,01	100,00	75,01	50,00	25,01	0,00			
		/6												
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00			
Err	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00% / Ripristin	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%			
Anomalie Risco	ontrate:				'		•	Targhettatura	П					
PERDITA BA	TTENTE SU	II PRIMARI												
D							Pressaca	avi / Cappucci	III					
Descrizione Int RIPRISTINAT			rrettiva:				Guarnizio	ne Coperchio	V					
								Flussaggi						
Ricambi Utilizzati:						Primari 🛛 RIEMPIMENTO CON H2O)	
								Manifold	П					
Dati eventuale	strumento so	stituito (3):					Coibentazione							
							Colbentazione	racciatura						
							nettatura Cont	·	V					
Modello	/ Tipo	Costr	uttoro	Mate	<i>Dati i</i> ricola		<i>hiatura di</i> Strumento		max %	Cortificate	o Taratura	Soadona	a Certificato	
MANOMETRO	•		KA	 	6KKH2I		3 Bar)5%	109)5/2026	
MULTIMETRO	O DIGITAL F	FLL	IKF		905WS		60 mA		3%		3-25		02/2026	
	ALIBRATORE DI LOOP		JKE	6283041		4 ÷ 20 mA		0,03%		044-25		13/02/2026		
Note	IL DI LOOI	1 LC		020	3041	4 - 2	Annotazion		77 70	044	-25	13/0	72/2020	
1) Istruzione Te 2) Valido solo pr 3) Da compilare protocollo della s 5) I.d.L. utilizzat 6) Es. DP, Magu 7) Errore Assolu 9) Errore Assolu 10) Errore % DC	er Misuratori di e con i dati dell scheda di verific la dall'assuntore netico, Ultrasuo uto Tx = (Outpu = Errore Assolu uto DCS = (Valo	livello: indica 'eventuale stra dello stesso in riferimento ini, Dislocator t Atteso Tx - tto Tx/ ΔRangore Atteso a D	il valore del li umento sosti o al proprio p re, Barra di T Output Letto e di Taratura OCS - Valore	vello reale; tuito per guas iano di contro orsione, etc Tx) * 100 Letto a DCS	sto e indicando Ilo qualità.	o il numero di	PARAMI SET ALL	E tri ope Arme Al	ERTIVI CF _TA 80% ASSA 25%					
Data		2/07/2025		N. PdL.		5453	327/C		ODC			5400258	881	
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254)2254	Esecutore SPINALLALLEGRETTI Supe					Supervisor	sore ISAB NASELLI F.				

CANTIEBE ISAB SUD

Firma