

SCHEDA MANUTENZIONE

VALVOLE DI REGOLAZIONE



														_	itanaki
IMPIANTO 6000	.A VALVOLA L104BV			MARCA FISHER				MODELLO			CI	COMMITTENTE G.O.I. ENERGY			
MATRICOLA			TIPO C	I VALVOL	A	'					II	TIP	O MAN	UTENZIC	INE
					VALV	OLA P	NEUMATICA	ON-OF	F			FERMATA		✓	CORRETTIVA
DN N° SEDI RATING					SERVIZIO DACQ							0.P.	Nº	CASS. N°	
1	1 1 600				VALVOLA SCARICO DIO					5400257240					
						DATI DI PROCE			JCESS						
FLUIDO DI PROCESSO PRODOTTO PERICO					RICOLOS	LOSO PORTATA MIN			PDR.	ORTATA MAX PRESSIONE				j	EMPERATURA
TIPO	TORE							DATI AT	TUATORE						
✓ PNEUMATICO A MEMBRANA						ETTO		-	MPO MOLL		3÷15	PSI		AZIONE V	
PNEUMATICO A PISTONE SING. EFF.					INVE	INVERSO DIAMETRO [m				<i>n]</i>		ARIA	APRE	<u> </u>	IRIA CHIUDE
						ALTRI DATI CARATTERISTICI:					1				
												<i>[][]:</i>			
								<u>:[[52</u>	<u>suki</u>						
POSIZIONATORE PNEUMATICO					L	TRASDUTTORE					TARATURA:				PSI
POSIZI	POSIZIONATORE ELETTROPNEUMA					✓ .	<i>ELETTROVALVO</i>	ZLA .				BOOSTER			
FINE C	FINE CORSA						LOCK UP			☐ VOLANTINO					
✓ FILTRO	RIDUTTOI	PE	SPEC	IFICARE ALT	<i>'RD:</i>										
							INTER\	/FNTI	FSFGII	ITI					
SM/N/	TAGGIN/R	ΙΜΠΝΤΔ	1GGID IN I	ΜΡΙΔΝΤΠ	Ш		TARATURA ELE			•••					
REVISI				III IAITIB	一片		REVISIONE LOU		TULA						
IARATI					ᆔ	SOSTITUZIONE LOCK UP						450	to di		
											-	-	-		
SABBIATURA E VERNICIATURA SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTUATORE													TE.	-	SECTION AND ADDRESS.
=-			ᆜ┞	TARATURA BOOSTER											
SABBIATURA E VERNICIATURA ATTUATORE							REVISIONE FILTRO RIDUTTORE								
REVISIONE ATTUATORE						SOSTITUZIONE FILTRO RIDUTTORE								DAZIGE	# P
SABBIATURA E VERNIC. POSIZIONATORE					<u> </u>	REVISIONE FINE CORSA								No.	
REVISIONE POSIZIONATORE					<u> </u>	TARATURA FINE CORSA								Prof. or	9
TARATURA POSIZIONATORE						REVISIONE TRASDUTTORE							<u> </u>		17
SOSTITUZIONE POSIZIONATORE						TARATURA TRASDUTTORE							2	200	<i>y</i> _
REVISIONE DEL VOLANTINO MANUALE						SOSTITUZIONE TRASDUTTORE							les.	al section	
SABBIATURA E VERNICIATURA RIDUTTORE						SOSTITUZIONE GUARNIZIONI							de		and in
REVISIONE DEL RIDUTTORE						SOSTITUZIONE BADERNA									
REVISIONE ELETTROVALVOLA					Ti		SOSTITUZIONE	MEMBRA	NA ATTUA	TORE	Ti.				
					TAR	ATU	RE - PROV	E - ST	RUMEI	NTI DI M	ISURA				
CAMPO	TAI	RATUI	RA RICH	IESTA	T		ORI PRE TAR				DOPO TAI	RATURA		PROV	A DI TENUTA
<i>%</i>	INPUT		<i>ИМ</i>		" /	INPUT	LIM	ОИТР	- 11	INPUT	UM	<i>סעדףעד</i>		PARTE	[bar]
0	0		PSI	0									i i		
													i		
100	15		PSI	15									i		
					1/1 DI C	ALIBRA	ZIONE - BANCO	I DI COLL	AUDO				i i	MANOME	TRO UTILIZZATO
BANCO DI CO	LLAUDO N	/º.											FL	NDO SCAL	'A:
SCADENZA TAI	RATURA:												MA	ATRICOLA:	
•					S	ERR/	AGGIO CON	NTROL	LATO E	BULLONE	ERIA				
BOLT SIZE:								CD	IPPIA DI L	SERRAGGI	O APPLICA	TA (CRISS	'-CROS	<i>S)</i>	
BOLT MATERIAL	<u>!</u> :						[N x m]:				[kg x m]			•	
		MA	TERIALI	UTITZOZ	ITI							TE DI LAVO	IRAZIO	NE	
A TIPO						DIM.				CONTROLLO FUNZIONALE					
B TIPO			TIPO	0					2	Z LEGGERA PERDITA SU PREMITRECCIA					
C		1	TIPO .			DIM.			3	SERRATO I	PREMITRECCI	A			
									4						
E	48U 485				TOSS		_		5			100:0	-		of System Co
	MPILAZIONE			OPERA				556 UI)		,		ASSISTEN			WAS AND THE PARTY OF THE PARTY
04/07	7/2025	1		RICIPL	IIŪ A.	_		JE ISA	B SUD			MESSINA	l		DNV·GL