



## scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva	V	
C	_	

STROMENTI ANALOGICI									Correttiva 🗌					
							rumento							
Impianto   Tag   Servizio					E101		ruttore		Modello / Tip ⊏ IV11∩//		Serial Number 27E835600			
	Range a DCS		YOKOGAWA  Soglie di Allarme/Blocco			EJX110/A Blocco		Tipo	∠/ ⊑୦୦୦ logia <sup>(6)</sup>	I.d.L. <sup>(5)</sup>				
Range Taratura 0 ÷ 1250 mmH <sub>2</sub> O				0 ÷ 1693		LL L H		Н	HH			DP	SP 11/01	
Par		_					Tipo Soar	ale Uscita			Max %		I.T. <sup>(1)</sup>	
Range Strumento Segnale Uscita $-10197 \div 10197 \text{ mmH}_2\text{O}$ $4 \div 20 \text{ mA}$						Line	eare 🗸	Quadra		50%				
		20		20			llineament		atico 🗌	-,-				
САМРО	D / DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. <sup>(2)</sup>	Note	
	Input TX	mmH2O	0,00	312,50	625,00	937,50	1250,00	937,50	625,00	312,50	0,00			
Output Atteso TX mA		mA	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00			
Valore	e Atteso a DCS	Nm3/h	0,00	846,50	1197,13	1466,18	1693,00	1466,18	1197,13	846,50	0,00			
							Taratura (a			l				
	Output Letto TX	mA	3,996	7,994	11,994	15,996	19,995	15,996	11,994	7,994	3,996			
Errore	e Assoluto Tx <sup>(7)</sup>		-0,004	-0,006	-0,006	-0,004	-0,005	-0,004	-0,006	-0,006	-0,004			
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>	%	0,03%	0,04%	0,04%	0,02%	0,03%	0,02%	0,04%	0,04%	0,03%			
	ore Letto a DCS	Nm3/h	-0,50	840,00	1191,00	1462,00	1685,00	1462,00	1191,00	840,00	-5,00			
	Assoluto DCS <sup>(9)</sup>		-0,500	-6,500	-6,132	-4,181	-8,000	-4,181	-6,132	-6,500	-5,000			
Err	rore % DCS <sup>(10)</sup>	%	0,03%	0,38%	0,36%	0,25%	0,47%	0,25%	0,36%	0,38%	0,30%			
	Output Letto TX				valor	DOPO la	Taratura <i>(a</i>	s ieπ)						
	e Assoluto Tx <sup>(7)</sup>													
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>													
	ore Letto a DCS													
	Assoluto DCS <sup>(9)</sup>													
	rore % DCS <sup>(10)</sup>													
	Tore % DCS					Controllo	   Ripristine	2						
Anomalie Ris	contrate:						•	Targhettatura	V					
-							Pressacavi / Cappucci							
								ne Coperchio						
							Guarriizio		<u> </u>					
Ricambi Utilizz	ti-							Flussaggi						
Alcambi Utilizz	zaii.							Primari	V					
								Manifold	V					
Dati eventuale	e strumento sos	stituito <sup>(3)</sup> :					Coibentazione	/ Tracciatura						
						Etichettatura Controllo eseguito								
					Dati A	l Apparecci	hiatura di l	Prova						
Modello	•	Costri			ricola	Range S	trumento	Errore	max %		o Taratura		za Certificato	
MANOMETR	O DIGITALE	WI			6KLT2V		3 Bar		)5%	111		06/05/2026		
	RE DI LOOP	FLU					4 ÷ 20 mA				5-25		/02/2026	
	O DIGITALE	FLU	KE 62680905WS		0 ÷ 6	60 mA	-,		018-25		04/02/2026			
Note  1) Istruzione Te	ecnica ISAB che	si aggiunge	all' Istruzione	di lavoro ass	suntore.		Annotazio		adratura vi	iene fatto	a DCS			
	oer Misuratori di I e con i dati dell'				sto e indicando	il numero di		dona que	io. ato. a ·	one rane	4200			
protocollo della	scheda di verifica ta dall'assuntore	a dello stesso	)											
6) Es. DP, Mag	netico, Ultrasuoi luto Tx = (Output	ni, Dislocator	re, Barra di T	orsione, etc										
8) Errore % Tx	= Errore Assolut	to Tx/ ∆Rang	e di Taratura	* 100										
10) Errore % D	luto DCS = (Valo CS =Errore Asso			100	)									
Data 20/08/2025 N. PdL.					545834/C					5400259464				
Assuntore Esecutore					=			Supervisore ISAB						
N. Contratto COEMI 4600002254			)2254	SPINALLD / MANSERVIGI M.							PI	REZZAVE	NIO M.	
Num.Prot. Scheda				Firma	8	ANTIEBE	ISAB SUD	)	Firma					
Julieua				1					1					