



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva		
Correttiva	V	

Dati Strumento

Impianto	Та	na	Servizio			Costruttore Me		Modello / Tipo		Serial Number				
1100	TRC	•				Costration			J		Jenai Humber			
				Range a DC		Continui Allerma (Please (I				Tipologia ⁽⁶⁾		(5)		
				•		LL Sog	Soglie di Allarme/Blocco (DCS) LL L H HH		HH	Blocco	_	-	I.d.L. ⁽⁵⁾	
0 ÷ 100 °C				0 ÷ 100	°C		. ✓	√			TERMO	COPPIA	SP 11/03	
Rang	ge Strument	0	S	egnale Usc	ita		Tipo Segn	ale Uscita		Errore	Max %		I.T. ⁽¹⁾	
				0 ÷ 100	°C	are 🗌	Quadra	itico 🗌	0,5	0%				
Calibrazione / Allineamento Loop														
CAMPO / DCS U.M.		0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note		
Input TX °C		0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	75,00	50,00	25,00	0,00	1111011111			
Output Atteso TX		°C	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	75,00	50,00	25,00	0,00			
Valore	25,00	50,00	75,00	100,00	75,00	50,00	25,00	0,00						
Valori PRIMA della Taratura (as found)														
Oı	utput Letto TX	°C	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD			
Errore Assoluto Tx ⁽⁷⁾														
Errore % Tx ⁽⁸⁾ %		%												
Valore	e Letto a DCS	°C	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD			
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾													
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%												
Valori DOPO la Taratura (as left)														
Oı	utput Letto TX	°C	0,000	25,000	50,000	75,000	100,000	75,000	50,000	25,000	0,000			
Errore	Assoluto Tx ⁽⁷⁾		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
E	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Valore	e Letto a DCS	°C	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	75,00	50,00	25,00	0,00			
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Anomalie Risco	antrato:					TRO								
TROVATO IN						Targhettatura ☑								
THOVATO IN BAD						Pressacavi / Cappucci ☑								
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: RIPRISTINATO LATO INVERTITO IN BARRIERA					Guarnizione Coperchio ☑									
RIPRISTINAT	OLATOIN	VERIIIO	IN BARKIE	KA		Flussaggi 🔲								
Ricambi Utilizza	ati:					Primari 🔲								
						Manifold								
Dati eventuale :	strumento so	stituito (3):				Coibentazione / Tracciatura								
							Etichettatura Controllo eseguito							
									<u>V</u>					
Madall -	/ Tin a	0	utto	84-1-		Apparecch			may 9/	Contificati	Toret	Conde	o Cortificata	
Modello / Tipo Costruttore FERMOCOPPIA CAMPIONE CTC TERMOFAS			Matricola J-CTC-TERMOFAS		Range Strumento		Errore max %		Certificato Taratu					
								0,50%		133-25 107-25		20/05/2026 30/04/2026		
	JLTIMETRO DIGITALE FLUKE LIBR. TEMPERATURA RS Pro		32960081 20200041									/05/2026		
Note				Annotazioni 0,02 /8				100		20/				
(1) Istruzione Te	cnica ISAB ch	e si aggiunge	all' Istruzione	di lavoro ass	untore.		Amotaziom	•						
(2) Valido solo pe						. ::								
(3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso														
(5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.														
(6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc														
(7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100														
(9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS)														
(10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100 Data N. PdL.								ODC						
06/08/2025				UL.		544377/C				5400259461				
Assuntore Esecutore TAPA					TARA	SCIO P	Supervisore ISAB			e ISAB	CALDARELLA F.			
0 22.22 ,000 0 22.0					IADA	SCIO B./ PARTESANO V.								
Num.Prot. Firma Scheda							SAB SUD)	Firma					
Scrieda														