ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

5η Εργαστηριακή Άσκηση

Ονοματεπώνυμα: Μπέτζελος Χρήστος, Γιαννιός Γεώργιος-Ταξιάρχης

A.M.: 031 16 067, 031 16 156

<u>Ομάδα</u> : Α 16 <u>Εξάμηνο</u>: 7°

Ζήτημα 5.1

(α) Γράψαμε πρόγραμμα σε assembly για τον ATmega16 στο σύστημα EasyAvr6 το οποίο έστελνε στην UART ένα string (σύνολο χαρακτήρων που τερματίζεται με τον χαρακτήρα '\0') το οποίο αποθηκεύτηκε στην RAM στην αρχή του προγράμματος σας.

```
#include "m16def.inc"
start:
;Αρχικοποίηση δείκτη στοίβας
Idi r24 , low(RAMEND)
out SPL, r24
ldi r24 , high(RAMEND)
out SPH, r24
;Φόρτωση του μηνύματος στη μνήμη από τη διεύθυνση 0600
clr r27
ldi r26, 0x60
ldi r24, 'm'
st X+, r24
ldi r24, 'i'
st X+, r24
ldi r24, 'c'
st X+, r24
ldi r24, 'r'
```

```
st X+, r24
ldi r24, 'o'
st X+, r24
ldi r24, '\n'
st X+, r24
ldi r24, '\0'
st X+, r24
rcall usart_init
clr r27
ldi r26, 0x60
;Εμφάνιση string
looop:
        Id r24, X+
        cpi r24,'\0'
        breq exit
        rcall usart_transmit
        rjmp looop
usart_init:
clr r24; initialize UCSRA to zero
out UCSRA, r24
ldi r24 ,(1<<RXEN) | (1<<TXEN) ; activate transmitter/receiver
out UCSRB ,r24
Idi r24,0; baud rate = 9600
out UBRRH ,r24
51, Idi r24
out UBRRL,r24
ldi r24,(1 << URSEL) | (3 << UCSZ0); 8-bit character size,
```

```
out UCSRC ,r24 ; 1 stop bit

ret

usart_transmit:

sbis UCSRA ,UDRE ; check if usart is ready to transmit

rjmp usart_transmit ; if no check again, else transmit

out UDR ,r24 ; content of r24

ret

usart_receive:

sbis UCSRA ,RXC ; check if usart received byte

rjmp usart_receive ; if no check again, else read

in r24 ,UDR ; receive byte and place it in

ret ; r24

exit:

;rjmp exit
```

(β) Γράψαμε σε C πρόγραμμα για τον ATmega16 στο σύστημα EasyAvr6 το οποίο διαβαζε έναν αριθμό από 0 έως 8 από την UART και άναβε το αντίστοιχο αριθμό LED της PORTB, αρχίζοντας από το LSB. Θεωρήσαμε ότι το 0 σβήνει όλα τα LED. Το πρόγραμμα μας απαντάει κάθε φορά που διαβάζει έναν αριθμό με μήνυμα της μορφής "Read X", όπου X ο αριθμός που στάλθηκε. Σε περίπτωση ανάγνωσης μη έγκυρου αριθμού εκτυπώνεται μήνυμα "Invalid Number"

```
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

//Συναρτήσεις για ασύρματη επικοινωνία

void usart_init(void);
void usart_transmit(char);
char usart_receive(void);
void usart_transmit_string (char *);

void main(void)
```

```
{
      SP = RAMEND;
     char c;
      char *read="Read ";
      char *invalid="Invalid Number\n";
      DDRB=0xFF; // Αρχικοποίηση PORT Β σαν έξοδος
     usart_init();
      while(1){
           c=usart_receive();
            delay ms(100);
           if(c>='0' && c<='8'){
                 usart transmit string(read);
                 usart transmit(c);
           usart transmit('\n');
                 if(c=='0') PORTB=0\times00;
                  else {
                        c = c - 0x30;
                        c = c - 1;
                       PORTB=0x01<<c;
                  delay_ms(100);
            else if(c!='\n') {
                 usart_transmit_string(invalid);
                  _delay_ms(100);
            }
      }
}
void usart init(void){
UBRRH=0 \times 00;
 UBRRL=51;
UCSRA=0 \times 00;
UCSRB=(1<<RXEN) | (1<<TXEN);
UCSRC=(1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);</pre>
}
void usart transmit(char x){
while ((UCSRA \& 0x20) == 0);
UDR=x;
char usart receive(void){
while ((UCSRA & 0x80) == 0);
return UDR;
}
void usart transmit string (char *message) {
```

```
int i=0;
while (message[i]!='\0'){
    usart_transmit(message[i]);
    i++;
}
```

Ζήτημα 5.2

Στο πλαίσιο της άσκησης μελετήσαμε δύο τρόπους χειρισμού του ADC. Ο πρώτος τρόπος ήταν με την χρήση της διακοπής ολοκλήρωσης της μετατροπής του ADC. Η διακοπή αυτή (ADC) μετέφερε τον έλεγχο στην διεύθυνση 0x1C, αν είναι ενεργοποιημένη η αντίστοιχη διακοπή (από το bit ADIE του ADCSRA) καθώς και οι γενικές διακοπές. Για να ξεκινήσει μια μετατροπή αρκεί να γραφεί 1 στο bit ADSC του καταχωρητή ADCSRA. Ο δεύτερος τρόπος είναι το πρόγραμμα να αναμένει να ολοκληρωθεί η μετατροπή. Η αναμονή αυτή γίνεται μέσω προγράμματος, ελέγχοντας το bit ADSC του ADCSRA το οποίο γίνεται 0 μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή (polling).

(α) Γράψαμε πρόγραμμα σε assembly για τον ATmega16 στο σύστημα EasyAvr6 το οποίο θα ξεκινάει μια μετατροπή του ADC και θα αυξάνει έναν μετρητή ο οποίος θα εμφανίζεται στα LED της PORTB κάθε 200ms. Η ανάγνωση των δεδομένων του ADC έγινε μέσα στην ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής ολοκλήρωσης μετατροπής του ADC και τα δεδομένα αυτά μετατράπηκαν σε τάση και να εκτυπώθηκαν στην UART με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (δεν χρειάζεται στρογγυλοποίηση). Η τάση δίνεται από τον τύπο:

$$V_{IN} = \frac{ADC}{1024}V_{REF}$$
 όπου

όπου VIN η τάση στο pin A0,ADC η τιμή που διαβάζεται από τον ADC (αριθμός 10bit από 0-1023) VREF η τάση αναφοράς που με την δεδομένη ρουτίνα αρχικοποίησης έχει οριστεί σαν Vcc=5V.

Περιγραφή κώδικα : Στην άσκηση αυτή, μιας και το αποτέλεσμα μας (Vin) έπρεπε να έχει δύο δεκαδικά ψηφία έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε με το 100 και στην συνέχεια με το Vref που ήταν 5.

Ο πολλαπλασιασμός έγινε προσθέτοντας τον ίδιο αριθμό 500 φορές σε μια loop.Επείδη το 500 δεν χωρούσε σε έναν καταχωρητή, (8 bit -> 255),γράψαμε 2 loops που εκαναν πρόσθεση 250 φορές του low καταχωρητη.

Το τελικό αποτέλεσμα αποθηκεύτηκε σε τρεις καταχωητες(high-medianlow),οπου οι δύο πρώτοι γράφοταν μόνο όταν προέκυπτε κρατούμενο στον προηγούμενο τους. Τρεις καταχωρητές χρειάστηκαν γιατι το μέγιστο αποτέλεσμα 1024*500 απαιτούσε το πολύ 8+8+3 bits.Στη συνέχεια κάναμε την διαίρεση με 1024 ώς εξής α)Αγνοήσαμε τον low καταχωρητη (== 8 bits δεξιά== διαίρεση με 256) και

B)Κάναμε με τη χρήση των εντολων (ror,lsr) shift τα δυο LSB του high στον median(==διαίρεση με 4)

Πλέον το αποτέλεσμα μας (9 bits) είναι στα 8 του median και στο LSB του high.

Με το διάγραμμα ροής της 3^{nc} Εργαστηριακής βρήκαμε τις μονάδες,τις εκατοντάδες και τις δεκάδες .Στη περίπτωση που το LSB του high ήταν 1, έπρεπε να προσθέσουμε το το 256 ξεκινώντας από μονάδες και προσθέτοντας (αν χρειαστεί) κρατούμενο

```
.include "m16def.inc"
.def zero = r16
.def count = r27
.def temp = r24
.def flag = r19
.def low_ = r21
.def median_ = r22
.def high_ = r23
.def ekat = r29
.def dek = r28
.org 0x00
jmp reset
.org 0x1c
jmp ADC_interrupt
reti
reset:
ldi r26, low(RAMEND)
```

```
out SPL, r26
ldi r26,high(RAMEND)
out SPH, r26
ser temp
out DDRB,temp
ldi count,0x00
sei
rcall usart_init
rcall adc_init
start:
out PORTB, count
ldi r24 ,low(300)
ldi r25 ,high(300)
rcall wait_msec
sbi ADCSRA, ADSC
rjmp start
ADC_interrupt:
set
clr low_
clr median_
clr high_
clr ekat
clr dek
clr zero
```

loop:

```
sbrc r24, ADSC
rjmp loop
in r24,ADCL
in r25,ADCH
clr flag
convert1:
add low_, r24
adc median_, r25
adc high_, zero
inc flag
cpi flag,250
brlo convert1
clr flag
convert2:
add low_, r24
adc median_, r25
adc high_, zero
inc flag
cpi flag,250
brlo convert2
clr low_
Isr high_
ror median_
Isr high_
ror median_
```

in r24, ADCSRA

```
ekato:
cpi median_,100
brlo decc
inc ekat
subi median_, 100
rjmp ekato
decc:
cpi median_,10
brlo mon
inc dek
subi median_, 10
rjmp decc
;ekat=r29, dek=r28, mon=median_=r22
mon:
sbrs high_, 0
rjmp screen
check_mon:
subi median_, -6
cpi median_, 10
brsh mon_big_than_10
rjmp check_dec
mon_big_than_10:
subi median_, 10
inc dek
```

```
check_dec:
subi dek, -5
cpi dek, 10
brsh dec_big_than_10
rjmp check_ekat
dec_big_than_10:
subi dek, 10
inc ekat
check_ekat:
subi ekat, -2
screen:
subi median_,-0x30
subi dek,-0x30
subi ekat,-0x30
mov temp,ekat
rcall\ usart\_transmit
ldi r24,'.'
rcall usart_transmit
mov temp,dek
rcall usart_transmit
mov temp, median_
rcall usart_transmit
```

ldi temp,'\n'

```
rcall usart_transmit
inc count
reti
usart_init:
clr r24; initialize UCSRA to zero
out UCSRA, r24
ldi r24,(1<<RXEN) | (1<<TXEN); activate transmitter/receiver
out UCSRB ,r24
Idi r24,0; baud rate = 9600
out UBRRH, r24
1di r24 ,51
out UBRRL ,r24
ldi r24,(1 << URSEL) | (3 << UCSZ0); 8-bit character size,
out UCSRC ,r24; 1 stop bit
ret
usart_transmit:
sbis UCSRA, UDRE; check if usart is ready to transmit
rjmp usart_transmit; if no check again, else transmit
out UDR ,r24; content of r24
ret
usart_receive:
sbis UCSRA ,RXC; check if usart received byte
rjmp usart_receive; if no check again, else read
in r24 ,UDR; receive byte and place it in
```

ret; r24

```
ADC_init:
ldi r24,(1<<REFS0) ; Vref: Vcc
out ADMUX,r24 ;MUX4:0 = 00000 for A0.
;ADC is Enabled (ADEN=1)
;ADC Interrupts are Enabled (ADIE=1)
;Set Prescaler CK/128 = 62.5Khz (ADPS2:0=111)
ldi r24,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
out ADCSRA,r24
ret
wait_msec:
push r24
push r25
ldi r24, low(998)
ldi r25, high(998)
rcall wait_usec
pop r25
pop r24
sbiw r24, 1
brne wait_msec
ret
wait_usec:
1, sbiw r24
nop
nop
nop
nop
```

ret

(β) Γράψαμε σε C πρόγραμμα για τον ATmega16 στο σύστημα EasyAvr6 το οποίο θα ξεκινάει μια μετατροπή, θα περιμένει να ολοκληρωθεί η μετατροπή και θα εκτυπώνει την τάση στην UART με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

```
#define F CPU 800000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void usart_init(void);
void usart transmit(char);
void ADC init(void);
void main(void)
     SP = RAMEND;
     unsigned long long int x, y;
     ADC init();
     usart_init();
     while(1){
           ADCSRA = ADCSRA | (1 << ADSC);
           while (ADCSRA & (1<<ADSC));
           x = ADCL & 0xFF;
        y = ADCH \& 0x03;
        x = x + (y * 256);
        x = 100* x * 5 /1024;
        y = x / 100 ;
        usart transmit(y + 0x30);
        usart transmit(',');
        y = x - 100*y;
           y = y / 10;
        usart transmit(y + 0x30);
           y = x % 10;
           usart_transmit(y + 0x30);
        usart transmit('\n');
      }
}
void usart_init(void){
     UBRRH=0x00;
```

```
UBRRL=51;
UCSRA=0x00;
UCSRB=(1<<RXEN) | (1<<TXEN);
UCSRC=(1 << URSEL) | (3 << UCSZO);

}

void usart_transmit(char x) {
   while ((UCSRA & 0x20)==0);
   UDR=x;
}

void ADC_init(void) {
   ADMUX = (1<<REFS0);
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
}</pre>
```