

Manual de Armado TE80

PASOS DE ARMADO

- 1 Se arman los laterales junto con el piso.
- 2 Se ubica el fondo de 3mm en la ranura del mueble.
- 3 Se colocan los refuerzos superiores del mueble.
- 4 Una vez armado el cajón del mueble se procede a instalar los niveladores del piso.
- 5 Se coloca el techo del mueble perforando desde la parte interna del mueble los refuerzos superiores.
- 6 Colocar las bisagras de cazoletas a las puertas.
- 7 Colocar tiradores a las puertas.
- 8 Colocar a presión soporte de botellas para entrepaño interno.

INSUMOS

- 4- Tornillos 7x50 cabeza plana.
- 8- Tornilos de 8x2 DRYWALL.
- 4- Tornillos de 8x1/4 cabeza pan.
- 8- Tornillos de 8x5/8 cabeza plana.
- 4- Niveladores.
- 4- Placas de niveladores.
- 4- Soporte de botella.
- 4- Bisagras de cazoleta.
- 2- Tiradores.

