External Source



Mit diesem Modul können sie eine externe Quelle in ihre Präsentation übertragen..

• External Source - Über das Dropdownmenü können verfügbare Quellen ausgewählt werden.

Informationen wie das Modul verwendet wird, finden Sie im Kapitel Showroom im Abschnitt Agenda/External Source.