
WFI 계통 운전 메모 (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. WFI는 생산 후 저장 탱크에서 80 °C로 순환하며, 사용처로 분배된 뒤 탱크로 돌아온다. 운전원은 교대마다 압력을 기록한다.



압력이 2 bar 아래로 떨어지면 FV-102를 닫고 QA에 보고한다. 순환이 멈추면 사용처 밸브를 모두 잠근다.

사용처 사용량

사용처	위치	등급
POU-1	R-205	C
POU-2	R-210	C
POU-3	R-220	A/B
POU-4	R-230	D




그림 2. 사용처별 WFI 사용량 (L/h, 가상)