

Computer di bordo – Renault Symbioz: messaggi di errore

Il computer di bordo gestisce tre livelli di segnalazione, ciascuno associato a una spia diversa.

Spia arancione © — Messaggi di anomalia di funzionamento

Vengono visualizzati con la spia arancione per avvisare di raggiungere un rappresentante del marchio il più presto possibile guidando con molta cautela. Vengono cancellati premendo il tasto di selezione della visualizzazione oppure automaticamente dopo pochi secondi, e vengono memorizzati nel giornale di bordo. La spia resta accesa.

Messaggio	Significato
"Veicolo da controllare"	Anomalia su un sensore dei pedali, nel sistema di gestione della batteria o in un sensore livello olio
"Airbag da controllare"	Anomalia nei sistemi di ritegno complementari alle cinture — in caso di incidente potrebbero non azionarsi
"Controllare antinquinamento"	Anomalia nel sistema antinquinamento / filtro antiparticolato
"Impianto elettrico da controllare"	Anomalia nel sistema di trazione

Spia rossa ® — Messaggi di allarme (arresto immediato)

Vengono visualizzati con la spia rossa e impongono un arresto immediato, per la sicurezza, compatibilmente con le condizioni del traffico. Spegnete il motore e non riavviate. Rivolgetevi alla Rete del marchio.

Messaggio	Significato
"Rischio di anomalia motore"	Guasto iniezione, surriscaldamento motore o problema grave al motore
"Guasto all'impianto freni"	Problema nel sistema frenante
"Foratura"	Almeno una ruota forata o molto sgonfia
"Anomalia sterzo"	Problema con lo sterzo
"Guasto elettrico"	Anomalia nel circuito di carica batteria (alternatore ecc.) o nell'impianto elettrico
"Anomalia motore elettrico"	Calo di potenza del veicolo (specifico E-Tech hybrid)

Messaggi specifici E-Tech hybrid (spie quadro strumentazione)

Ulteriori messaggi critici legati al sistema ibrido:

Messaggio / Spia	Significato
Temperatura liquido raffreddamento rossa	Fermarsi, lasciare girare al minimo 1–2 min. Se non scende → spegnere e contattare la concessionaria
Guasto batteria di trazione	Anomalia nel funzionamento della batteria di trazione → recarsi rapidamente dalla Rete
Guasto elettrotecnico motore elettrico	Guasto al sistema collegato al motore elettrico
Guasto elettrotecnico gruppo elettrico	Guasto all'insieme batteria di trazione + motore elettrico
"USCIRE DAL VEICOLO IN SICUREZZA"	Disinserire il contatto, non riavviare, scendere dal veicolo e rivolgersi al rappresentante del marchio
ABS	Anomalia ABS — freni normali ma senza ABS → concessionaria subito
Pressione pneumatici (TPMS)	Anomalia o pressione insufficiente
Avvisatore vigilanza conducente	Segnala un'anomalia con l'avvertenza di vigilanza del conducente
"Scheda non rilevata"	Card non presente nella zona di rilevamento mentre il motore è acceso

Note operative

I messaggi di anomalia scompaiono premendo il tasto di selezione della visualizzazione oppure dopo alcuni secondi; rimangono memorizzati nel giornale di bordo del computer. I messaggi di allarme (spia rossa) impongono invece l'arresto immediato: spegnere il motore e non riavviarlo.