<u>הבקשה להיתר הקמה והפעלה – כיצד?</u> מאמר מקורי: אהוד זגר 4Z4UR

עריכה ותוספות: צחי לינדנבאום 4Z4TL

רקע

תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ז-2007, שתוקנו בידי השר להגנת הסביבה בהסכמת שר התקשורת, אושרו בועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ומחייבות גם את חובבי הרדיו בישראל. כחובבים קיבלנו הקלות משמעותיות שהעיקרית בהן היא היעדר הצורך בביצוע בדיקות קרינה יקרות ע"י בודק מוסמך, וכך החובב יבצע בעצמו חישובי הערכת סיכונים שמקורם בחשיפה שלו, משפחתו, שכניו והדיירים הסמוכים לתחנתו, כחלק מהגשת הבקשה.

לקבלת ההיתרים יש צורך לשלוח בקשה למשרד להגנת הסביבה ((ראה בסיכום) ובתוכה תוצאות חישובי הערכת סיכונים המראים שאין סיכון ע״פ <u>נתוני התחנה האמיתיים</u>. עלות התהליך נכון להיום הינה 100₪ עבור היתר הקמה ועוד מ100 ₪ עבור היתר הפעלה ל-5 שנים (סכום זעום בהשוואה לאלפי השקלים הנדרשים מתחנות המסחריות).יש לחדש את היתר ההפעלה כל 5 שנים.

מטרת מאמר זה (המתבסס על חומרים של של אהוד UR ודני SK) היא <u>להדגים ולהסביר את אופן החישוב ומשלוח</u> הבקשה להיתר הקמה והפעלה.

שלב א: חישוב החשיפה מהתחנה: (יבוצע בגליון האקסל הרלוונטי לחישובים שנמצא באתר האגודה וניתן להורדה)

נתוני התחנה הנדרשים לצורך ביצוע החישובים:

- בר האנטנה (dBi) : מנתוני היצרן, או הערכה ע״פ התאוריה.
- מתג בורר ב DB: של קו-זן ואביזרים טוריים בין המקמ"ש לאנטנה (מחברים, מד הספק/יג"ע, מתג בורר Low Pass). אנטנות, מכוון אנטנה, מסנן

הערה: מטעמים מעשיים חושבו קבועי ניחות מייצגים ל ת"ג , תג"ם נמוך, תג"ם ותא"ג , וניתן להשתמש בהם מבלי לחשב מחדש.

4. גובה הבניין, התרנים וכל אנטנה, ובפרט מרחק האנטנה מעל אנשים בדירות במבנה עליו מותקנת האנטנה. אנשים בדירות במבנים סמוכים, ואנשים במפלס הקרקע בסמוך למבנה עליו מותקנת האנטנה. יש לדעת את גובה בסיס-התורן (בדר"כ שיא הגג שלך) ממנו מחושב גובה נקודת ההזנה ו\או גובה אמצע האנטנה.

ב. טווח הבטיחות האופקי הנדרש בתקנות ניתן בנוסחא (1):

: כאשר

- הוא טווח בטיחות אופקית (מטר). זהו מרחק אופקי מנק' הזינהבאלומה הראשית שפחות ממנו לא בטוח.
 - .(Watts) הוא ביממה השידור הממוצע ביממה P
 - . אנטנה, שבח לכיוון לכיוון (gain) אנטנה G
 - W/m^2 בפיפות הספק מרבית לחשיפה מותרת, ב-S

$$R = \sqrt{\frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * S}}$$

 $H = R * tg(\alpha + T) + 2$

ג. טווח <u>הבטיחות האנכי</u> הנדרש בתקנות ניתן בנוסחא (2)

: כאשר

- H הוא טווח בטיחות אנכית (מטר). זהו למעשה הגובה המינימאלי להתקנת בסיס האנטנה.
 - .(°) הוא מחצית זווית הפתיחה האנכית של האנטנה-lpha
 - אופקית (מטר). הוא מגבלת טווח בטיחות אופקית (מטר).
- . דווית ההטיה האנכית של אלומת השידור מהאנטנה במעלות (°), ביחס לכיוון האופקי- T

מילוי הטבלה וחישוב טווחי בטיחות על פי התוספת השלישית לתקנות:

לצורך דוגמת מילוי וחישוב בגליון, נשתמש בנתוני תחנה ממוצעת לשלושה תחומים שבשימוש אצל מרבית החובבים, ונניח גם שהיא בבית פרטי חד-קומתי שגגו נמצא 3 מטר מהקרקע, על תורן עליו מותקנת אנטנת ת״ג בגובה 11 מטר, אנטנה ל- 6 מטר בגובה 12 מ׳, ואנטנת תא״ג בגובה 13 מטר

ו. מ"ג (HF) בהספק שידור במוצא HF):

- א. אנטנה רב גלית 14-28 מה"ץ עם הגבר של dBi בגובה 11מ' (אם מדובר ב BEAM, אזי 11 מ' הוא גם גובה מרכז האנטנה. אם זו אנכית, הגובה נמדד לבסיס האנטנה.
 - ב. ניחות קו זן מסוג RG213 באורך 30מ׳+ אביזרים: RG213.

: 25 Watts תג"ם נמוך: (6 מטר) בהספק שידור במוצא ...

- א. אנטנה כיוונית בעלת הגבר של dBi בגובה 12 מ' (למשל BEAM קצרה תוצרת בית).
 - ב. ניחות קו זן מסוג RG213 באורך 30מ'+ אביזרים: RG213

- א. ניחות קו זן מסוג RG213 באורך 30מ'+ אביזרים 5dB (חמישה).
- ב. אנטנה כלל כיוונית בעלת הגבר 4 dBi בגובה 13מ' (למשל אנכית טובה כלשהיא).

לפני רישום הערכים, זכור:

השדות לידם יש √ מסמנים שדה להזנה. הסימון * אומר שיש הצעה לברירת מחדל בגליון. ניתן להשתמש בברירות המחדל שבגליון אם סוגי האנטנות מתאימים.

אין להזין דבר בשדות האחרים (שלא לפגוע בנוסחאות). גם אם אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה. SSB לגבי "תקופת השידור ביממה" זה ה"נטו" המשוער של שידורך. לדוגמא באם התיישבת ב 16:00 ועבדת 5 BB שעות במצוד DX –ים, **אולי** הנטו של השידור בפועל יהיה שעה. (1 שעה בכל תחום, ביממה, אומר שאתה פעיל ביותר....)

	תג"ם/תא"ג	תג״ם נמוך	ת״ג	<u>חישוב טווחי בטיחות</u>
	50	25	100	הספק שידור מירבי [Watt PEP]
	0.4	0.4	0.4	מקדם המרה (Duty Factor)
*√	1.0	1.0	1.0	תקופת שידור ביממה [שעות]
*√	5	2.5	1.5	ניחות קו זן והפסדי תאום [dB]
	0.3	0.2	1.2	P - הספק שידור ממוצע ליממה במבוא לאנטנה [Watt]
	אנכי	אופקי	אופקי	קיטוב האנטנה
*√	4	6	6	[dBi] שבח אנטנה - G
	0.6	0.6	0.6	$[\mathrm{W/m^2}]$ צפיפות הספק, רמת מרבית לחשיפה מותרת - S
	0.30	0.35	0.79	R - מרחק בטיחות אופקי מול מרכז אלומת האנטנה [מטר],
*√	45	45	45	$[^\circ]$ מחצית זווית הפתיחה האנכית של האנטנה - $lpha$
				$[^{\circ}]$ זווית הטיה האנכית של האלומה ביחס לכיוון האופקי - T
	2.30	2.35	2.79	H - מרחק הבטיחות האנכי [ממרכז אלומת האנטנה [מטר],

שימו לב לתוצאות: טווח הבטיחות האופקי הוא בין 0.3 - 0.79 מטר בלבד, וטווח הבטיחות האנכי הוא בין 2.30 - 2.30 מטר בלבד (באנטנה אנכית, טווחי הבטיחות ימדדו מנקודת החזנה של האנטנה ולא ממרכזה).

:הערות

- באנטנה אנכית לת"ג, זווית הטיה אנכית של האנטנה היא בדרך כלל 6- (מינוס 6) מעלות.
- מדוגמה זו ניתן להבין למשל שלא כדאי לחשוב על התקנת אנטנות UHF או UHF בגג, על צינור נמוך מ 2.7 מטר. ככלל, זה גם יהיה נכון להתקין אנטנה כל שהיא לפחות בגובה שכזה כדי להמנע מבעיות בטיחות פיזיות לא רק קרינתיות למי מהשכנים שיעלה לגג לסידורים שונים וכד׳.

חישוב עוצמות שדה מירביות בנקודות סמוכות לאנטנה:

בטבלה זאת אנו מחשבים את עוצמת השדה החשמלי אצלנו, אצל השכנים ממול, ובחצר \ **חנייה \ מדרכה:**

<u>נקודה א'</u> - דירה מתחת לגג עליו מותקנת האנטנה.

(כאן יש גם התחשבות בהנחתת חומר הגג: בטון, גבס,רעף עץ וכד'. ערכי ברירת המחדל מתיחסים לגג סטנדרטי בבנית בלוקים \ בטון וכד').

*\ *\	90 -20	90 -15	90 -15	מרחק ממרכז האנטנה [מטר] (כאן זה הגובה הספציפי) זוית הרכנה מהאלומה הראשית [°] (לכיוון מטה). שבח אנטנה ממרכז האנטנה לכיוון הנקודה - הערכה [dB]
V	0.037	0.068	0.167	ער אינסנון אני איני פון איני איני פון איני איני פון איני פון איני פון די פון ד

תג"ם/תא"ג

נקודה ב׳ - דירה סמוכה בבניין שכן.

(זוֹהי הנקודה הבנויה הקרובה ביותר לאנטנה. במקרה מ"ג תג"ם נמוך תג"ם/תא"ג שלנו דירה במרחק 15 מטר מול מרכז האנטנה שלנו. הניחות יכלול את ניחות הקיר – ראה הערה).

$^*\sqrt$ 4 6 0 $_{[dB]}$ שבח אנטנה ממרכז האנטנה לכיוון הנקודה - הערכה
$^*\sqrt{0000}$ מול האנטנה) $^\circ$ (מול האנטנה) מהאלומה הראשית $^\circ$

<u>נקודה ג׳</u> - פני הקרקע סמוך לבנין

בקרינובר בי ייד, ין כי כייד, יובר בי ייד, יובר בי יובר בי ייד, יובר בי ייד, יובר בי ייד, יובר בי יובר בי ייד, יובר בי יובר בי ייד, יובר בי יובר בי ייד, יובר בי

(,2 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
מרחק ממרכז האנטנה [מטר]	15	15	15	
$[^\circ]$ זוית הרכנה מהאלומה הראשית	60	60	60	*√
שבח אנטנה ממרכז האנטנה לכיוון הנקודה - הערכה [dB]	0	0	0	*√
$[\mathrm{V/m}]$ - שרה חשמלי מירכי מחושב בנקודה ג׳ - E	0.687	0.306	0.325	
תדר [מה״ץ]	28.00	50.2	440	
E - שדה חשמלי מירבי מותר לפי התוספת השניה לתקנות				
[V/m]	15.33	15.33	15.80	

שימו לב לתוצאות (הדיון יהיה רק לגבי ה HF).

.15.33 V/m מאד. וולט למטר (V/m) בהשוואה לשדה החשמלי נמוך מאד. וולט למטר (U/m) אצלנו: שדה החשמלי נמוך מאד.

מולנו: גם שדה החשמלי נמוך מאד. וולט למטר (V/m) בהשוואה ל 15.33 V/m מולנו: גם שדה החשמלי נמוך מאד.

בחצר: גם שדה החשמלי נמוך מאד (V/m) בהשוואה למותר (V/m) (V/m) בחצר: גם שדה החשמלי נמוך מאד (V/m) בהשוואה למותר (V/m) אבל זה גובה המבנה (V/m) עליו מותקן התורן. בחישוב מדוייק של המרחק היינו מקבלים קצת יותר מ15 מטר (פיתגורס) אבל זה לא כ"כ משמעותי פה. השבח כאן (V/m) כי האלומה פשוט לא קיימת ב V/m0 למטה.

<u>: הערות</u>

- מאחר וההבדלים בהגבר ובניחות קטנים מאד בתחום הת"ג, ניתן לבצע את החישוב בתחום חובבים יחיד מייצג - למשל 28 מה"ץ.
- בחישוב לשכננו ממול, שמנו "0" שבח בגלל שמעט מאד מהשבח הכללי מרוכז בזוית האופק (0°) לאנטנה כזו שאינה בחלל החופשי, וגם התחשבנו (קצת קצת) בניחות הקיר של שכננו (הוא בנה ממ"ד מבוטן כנראה...). אבל אפילו אם היינו שמים את מלוא שבח האנטנה שלנו (6) עדיין הערך המתקבל היה רק פי שניים מהתוצאה הראשונית 1.371 (V/m), שזה עדיין נמוך מאד.

כאן מסתיימת מלאכת החישוב. יש להעתיק את הטבלאות עם התוצאות לתוך טופס הבקשה (ראה בסעיף הבא).

שלב ב: מילוי טופס הבקשה (בדוגמה זו רק הסעיפים המיוחדים הומחשו)

<u>כללי:</u>

חלקו הראשון של טופס הבקשה מכיל פרטים אישיים על החובב, מיקום התחנה ונתונים טכניים של הקורנים. בהמשכו ההצהרה על נכונות הדברים והפנייה לנספח. **חלקו השני** של טופס הבקשה הוא הנספח, שיכיל תאור מילולי קצר של סביבת התחנה והבניין, את תוצאות חישוב טווחי בטיחות והערכת הסיכון לחשיפה מקרינה בלתי מייננת, ואת המסקנה המתקבלת מהתהליך.

. **חלק ראשון** מכיל 4 סעיפים

:(מדבר בעד עצמו) ו

פרטי מבקש/ת ההיתר:

פרטים אישיים	שם (פרטי + משפחה)
	מס׳ תעודת זהות
דרכי קשר	מס׳ טלפון
	דוא״ל
פרטי רשיון	מס׳ רשיון משרד התקשורת
חובבי הרדיו	אות קשר
מטעם משרד	דרגת הרשיון
התקשורת	'

: 2 סעיף

הנושא היחידי ה"בעייתי" בחלק זה של הטופס הינו **נ.צ התחנה בקואורדינטות ישראל החדשה**. למי שאין מפה או מכשיר GPS מתאים ניתן להיעזר באתר הבא: http://amudanan.co.il שבתוכו מפה טופוגרפית עם מישק נוח מכשיר GPS מתאים ניתן להיעזר באתר הבא: QTH וקיראו את הקואורדינטות מהחלונית הקטנה. מי שיודע את UON & LAT שלונית, יכול לרשום כבדוגמה הזו: http://amudanan.co.il/?lon=34.8447&lat=32.1543 ומחשבו יתייצב שם. (זה למשל שלי).

. מיקום המיתקן (תחנת האלחוט):

<u>רחוב רחוב</u>	<u>מס׳ בית</u>	נ.צ. לפי רשת קואורדינטות ישראל חדשה		
		צפון	<u>מזרח</u>	
		674748	184879	

: 3 סעיף

כאן ש למלא נתונים טכניים על תחנת האלחוט והאנטנה. הם יהיו בדיוק כפי שהוכנס לגליון האקסל, כי הבקשה הרי מחושבת באקסל לפי נתונים אילו. בדוגמה זו שיניתי מעט לשם ערך לימודי נוסף.

נתונים טכניים על תחנת האלחוט והאנטנה:

				אנטנה		
<u>גובה</u>	<u>גובה</u>	ניחות קו	שבח	<u>סרג</u>	<u>הספק שידור</u>	<u>תחום תדר</u>
מרכז	בסים	η	[dBi]		<u>מירבי</u>	
<u>האנטנה</u>	<u>התורן</u>	והפסדי			[ווט, הספק	
<u>מעל בסיס</u>	מעל פני	<u>תאום</u>			מעטפה שיאי	
<u>התורן</u>	<u>הקרקע</u>	[ב״ב]			<u>Peak</u>	
[מטר]	[מטר]				<u>Envelope</u>	
					[Power	
8.5	15	3	8.0	אל' 3 BEAM	250	(1.8 עד 30 מה"ץ)
3	15	5	8	אנכית כפולה	100	146 עד 144 מתג"ם 2
						מה"ץ)
3	15	6	11	אנכית מחומשת	100	220 תא"ג (430 עד

F:						
						מה"ץ)
						המלצה: בשלב החישוביו
הי	אח״כ, אם תה	יא המותרים. :	נתוני השי			המקצה: בשקב החישובינ בעית מרחקי בטיחות או ש
				• 16	ווונוווקים- במבנ	בעיונ כוו זוקי בטיווונ או ש הערות:
		'רה	ו ט"י הטר	צרז של האומוות או	י לצטט ממפרט הי	<u>ווצרוונ:</u> • בתיאור האנטנות רצו
ו בגליוז	גנ. DBI 2.	יש להוסיף 1	DBD =	ולכל ציטוט יצרז ולכל היטוט יצרז	ם מדובר על DBi	• לשים לב –בחישוביו
1						האקסל יש מספר סוגי
						• בדוגמה לפניכם (השו
						(X300), הופרד החיש
						היא חמש פעמים 8\5
לרשום	י שיותר נכון - שת ייירם	אבל נראה ל לכיות בעומוו	44 מה״ץ, ״בתייחת	בחישוב רק 7 – 10 כר במנום "כפולב"	' אחת, ולהתייחס בומי לסלככת כט	לרשום אותה כאנטנה כך). בגליון המקור ש
(צלע)						כן). בגליון וומקוד ש נתוני הניחות מחושבי
						מי שחפץ לענות את י
						סוג הכבל, מספר המח
	,	בהחלט.	ו סבירים ו	נן הקבועים שהוצעו	משמעותי כ״כ ולו	ה"אוניברסיטאי" אינו
-מהרת						זמלצה: התייחסו למלאי ז
	, ומחדש!	' אישור חדש,	פת מצרין	ח״כ. כל שינוי ותוס	'CASE וצמצמו א	ון". הכניסו נתוני WORST
		קרינה הבלתי	פי חוק ה	וונה או מפקח על	זר כניסתם של מנ	אני מצהיר/ה בזאת הנני מתחייב לאפש לצורך ביקורת על א האלחוט.
 המבקש	 חתימת					 (תאריך)
-,			מייננת	שיפה מקרינה בלתי	הערכת הסיכון לחי	ט: חישוב טווחי בטיחות וז
			טופס הבי	י חלקו הראשון של	סוף	
	: ות ניסוח	:ה. להלן דוגכ	ה והסביב:	אחת לתיאור התחנ	ז. בתחילה הקדישו	ן שני: גם כא <u>ן יש</u> 4 סעיפינ
					: 1	תאור הסביבה והאנטנוח
						הסביבה: בית משותף בי
ז מרוחקים X	ז מסביב לביו	הבתינ	זגישה	2. מ' מעליו, אליו ז		גישה קבועה
						Y מטר ויותר ממרכזי הַז Y
						האנטנות: מותקנות על ז
	۲۳).	(כגובה העמו	3.5 מ׳	BI 2 אלמנטים,	אופקית מסוג EAM	a: אנטנת ת"ג

שנטנת תג"ם נמוך: אופקית מסוג BEAM 2 אלמנטים, מותקנת גובה אמצעb .b אנטנת תא"ג 1: אנכית מסוג BEAM 9 אלמנטים, ...גובה בסיס האנטנה 4.5

: הפסקה הבאה נשארת כלשונה

- ב. טווחי הבטיחות מחושבים על פי הנחיות התוספת השלישית לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז 2007. הנחות החישוב הם אלה:
- ו) הספק מעטפה שיאי מומר להספק שידור ממוצע ליממה על פי מקדם המרה של 0.4 (המייצג שידור מורס או שידור דיבור עם התקני הדגשת אותות, או שידור את״ד).
 - .(2 מערכה לשידור נטו של שעה ביממה. (אם שיניתם בגליון לשנות גם כאן).

: הפסקה הבאה נשארת כלשונה

ג. תוצאות החישוב הם כדלקמן: (ולפה יועתקו הטבלאות על תוצאותיהן).

: הפסקה הבאה מסכמת את הבקשה

ד. מסקנות: מיתקן זה עומד בדרישות הבטיחות לקרינה בלתי מייננת, על פי החוק והתקנות, גם בהערכה מחמירה.

-----סוף חלקו השני של טופס הבקשה-------שלוח חלקו השני של טופס הבקשה--------שלוח שלב ג: משלוח

אנו ממליצים ומבקשים כי לפני המשלוח כאמור, תעבירו את הבקשות ל REVIEW לחנן 4Z1DZ או לאהוד 4Z4UR לשם הצצה אחרונה שאין סתירות ו \ או חלילה "שטויות"....

את הבקשה יש לשלוח לפי המידע הבא לרכזת במשרד הגנת הסביבה:

גב׳ דגן מורן, רכזת היתרי קרינה בלתי מייננת (אנטנות, מתקני חשמל וכו׳) מלפון רכזת היתרי פקס 6495870 - 02, דואל: morand@sviva.gov.il

סיכום

מילוי טופס הבקשה איננו מסובך, וניתן במרבית המקרים להשתמש בכל הנתונים המובאים בגליון האקסל עבור הנתונים של תחנתכם.

למרות האמור, יש מצבים ו\או מידע שאינם מתועדים בגליון . ניתן לפנות לחברים הרשומים לעיל וכמובן גם לח״מ להבהרות וסיוע במילוי הטופס.

הרשו לי המלצה אחרונה: למרות שאיננו נדרשים לשלוח תרשים סכימטי של מיקום האנטנה בבניין ומרחקים משכנינו וכד׳, הרי שתרשים כזה טוב שיהיה מתחת ליד, בין אם נידרש לשולחו (בעבר כמדומני שרצו בו) ובין אם לאו – זה תיעוד ומה שנרשם לא נשכח. תרשים שנראה בו-זמנית אמין וסכימטי מספיק עם מיפוי הסביבה, חיצי מרחקים וטווחים לכל מיני בנינים סמוכים, יכול לעורר מידה נוספת של אמון במקצועיותנו מול שכננו כשנבוא לשכנעם. נסיוני מול שכני שלי הראה שהביטוי הידוע מפירסום "שפט" - "ערך פירסומי כפול לשקופית מלווה קריינות" אינה סיסמה חלולה. זה עובד.

תודתי לאהוד 4Z4UR, דני 4X1SK וחנן 4Z1DZ על שאיפשרו תהליך חשוב שכזה עבורנו, ועל החומרים שהכינו. בהצלחה לכולם

צחי, 4Z4TL