

CI 3 – CIN : ÉTUDE DU COMPORTEMENT CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES

Chapitre 7 –

Savoirs:

 Mod-C12 - S2: Identifier, dans le cas du contact ponctuel, le vecteur vitesse de glissement ainsi que les vecteurs rotation de roulement et de pivotement.

1	Défii	Définitions		
	1.1	Torseurs	. 1	
	1.2	Expression en un point	. 2	
	1.3	Notation des torseurs	. 2	
	1.4	Invariants	. 3	
	1.5	Axe central	. 3	
	1.6	Moment central	. 3	
	1.7	Représentation spatiale d'un torseur	. 4	
	1.8	Équiprojectivité du champ de vecteurs d'un torseur	. 4	
2	Torseurs particuliers			
	2.1	Couple	. 5	
	2.2	Glisseur	. 5	
	2.3	Torseur nul	. 6	
3		rations sur les torseurs		
	3.1	Égalité	. 6	
	3.2	Addition	. 6	
	3.3	Multiplication par un scalaire	. 6	
	3.4	Comoment de deux torseurs	. 6	

Ce document est en évolution permanente. Merci de signaler toutes erreurs ou coquilles.

1 Définitions

1.1 Torseurs

Un torseur est constitué:

- d'un vecteur résultant \overrightarrow{R} ;
- d'un champ de vecteur \mathcal{M} tel que pour tout couples de points (A, B) on a :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_B} = \overrightarrow{\mathcal{M}_A} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R}$$

Jéfinition



Cette relation est appelée relation caractéristique des torseurs ou relation de Varignon.

Réciproquement, tout champ de vecteurs qui vérifie la relation de Varignon pour tout couple de points A et B, le vecteur \overrightarrow{R} étant indépendant du bipoint (A, B), est le champ de vecteurs d'un torseur.

1.2 Expression en un point


Si le champ de vecteurs est connu en un point, on peut le connaître en tout autre point en utilisant la relation de Varignon. Le torseur sera donc noté :


$$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_A} \end{array} \right\} \quad \text{au point } A, \quad \{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_B} \end{array} \right\} \quad \text{au point } B \text{ avec}$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_B} = \overrightarrow{\mathcal{M}_A} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R}$$

On appelle:

- $-\overrightarrow{R}$ la résultante du torseur;
- $-\overrightarrow{M}_A$ le moment au point A du torseur. Ce nom est donné par analogie avec la définition du moment en un point d'un pointeur;
- \overrightarrow{R} et \overrightarrow{M}_A sont les éléments de réduction du torseur. Ce sont deux vecteurs dont on peut faire une représentation graphique au point A:





1.3 Notation des torseurs

Les torseurs sont utilisés en cinématique, statique, dynamique, métrologie, *etc.* Le torseur est exprimé en général par une lettre majuscule significative de ce que l'on étudie. Cette lettre est encadrée d'accolades :

$$\{\mathcal{T}\}, \{\mathcal{V}(2/1)\}, \{\mathcal{F}(1 \to 2)\}, \{\mathcal{U}(1/2)\}, \{\mathcal{C}(1/2)\}, \{\mathcal{D}(1/2)\}$$

- $\{\mathcal{T}\}$: torseur général;
- $\{\mathcal{V}(2/1)\}$: torseur cinématique;
- $\{\mathscr{F}(1\rightarrow 2)\}$: torseur statique;
- $\{\mathcal{U}(1/2)\}$: torseur des petits déplacements;
- $\{\mathscr{C}(1/2)\}$: torseur cinétique;
- $\{\mathcal{D}(1/2)\}$: torseur dynamique.

Pour travailler sur ces torseurs, il est plus commode de le faire avec ses éléments de réduction. Le moment dépend du point d'expression. Il faut donc que la notation précise bien ce point :

$$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}}_A \end{array} \right\} \quad \text{ou} \quad \{\mathcal{T}\} = \left\{ \overrightarrow{R}, \overrightarrow{\mathcal{M}}_A \right\}$$

$$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ 3\overrightarrow{x} + 2\overrightarrow{y} \end{array} \right\}_{A} \quad \text{ou} \quad \{\mathcal{T}\} = \left\{ \overrightarrow{R}, 3\overrightarrow{x} + 2\overrightarrow{y} \right\}_{A}$$

CI 3 : CIN – Cours



Le point A apparaît à l'intérieur ou à l'extérieur des accolades (par exemple, en indice à gauche ou à droite des accolades).

On peut aussi exprimer des éléments de réduction en projection sur une même base $\mathcal B$ et les écrire en colonne en précisant bien la base de projection :

$$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{rr} -6 & 3\\ a & 2\\ 1 & 0 \end{array} \right\}_{A,\mathcal{B}}$$

Les six composantes des éléments de réduction sont appelées les coordonnées pluckériennes du torseur.

1.4 Invariants

On appelle invariants d'un torseur, des quantités qui restent constantes quel que soit le point de calcul.

1.4.1 Invariant vectoriel

C'est la résultante du torseur.

1.4.2 Invariant scalaire

$$I = \overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}}_{A}$$

Exprimons $\overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_B}$, en utilisant le moment au point A pour prouver que I est bien invariant.

Démonstration

$$\overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}}_{B} = \overrightarrow{R} \cdot \left[\overrightarrow{\mathcal{M}}_{A} + \overrightarrow{B} \overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{R} \right] = \overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}}_{A} + \underbrace{\overrightarrow{R} \cdot \left(\overrightarrow{B} \overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{R} \right)}_{\overrightarrow{0}}$$

$$= \overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}}_{A} = I$$

1.5 Axe central

Un point K de l'espace est central pour le torseur $\{T\}$ si la résultante est colinéaire au moment en ce point :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_K} = k \overrightarrow{R}$$

avec k est appelé pas du torseur.

On démontre que l'ensemble des points centraux pour le torseur considéré est une droite appelée axe central.

L'axe central est parallèle à \overrightarrow{R} .

1.6 Moment central

CI 3: CIN – Cours


Définition

Propriétés

Le moment central $\overrightarrow{\mathcal{M}_K}$ est la valeur du moment d'un torseur en un point central K.

- 1. Le moment central est invariant pour deux points de l'axe central.
- 2. La norme du moment central est la norme minimale des moments.

1.7 Représentation spatiale d'un torseur



1.8 Équiprojectivité du champ de vecteurs d'un torseur

Pour un torseur on a $\overrightarrow{\mathcal{M}_B} = \overrightarrow{\mathcal{M}_A} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R}$. Multiplions cette expression par le vecteur \overrightarrow{AB} .

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{B} \cdot \overrightarrow{AB} = \left(\overrightarrow{\mathcal{M}}_{A} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R} \right) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_{A} \cdot \overrightarrow{AB} + \underbrace{\left(\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R} \right) \cdot \overrightarrow{AB}}_{\overrightarrow{0}}$$

$$= \overrightarrow{\mathcal{M}}_{A} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Ceci est la relation donnée lors du cours sur le calcul vectoriel pour un champ équiprojectif.

Torseurs particuliers

2.1 Couple

Torseur couple

Un torseur possédant une résultante nulle est appelé couple.

$$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_A} \end{array} \right\}_A$$

En appliquant la relation caractéristique des torseurs on trouve :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_B = \overrightarrow{\mathcal{M}}_A + \overrightarrow{B}\overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{R} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_A + \overrightarrow{0} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_A$$

Le moment est inchangé lorsqu'on l'exprime en un autre point. On peut donc le noter plus simplement : $\{\mathcal{T}\}$ = est un torseur couple. Dans ce cas, la notation du point n'est pas indispensable.

2.2 Glisseur

Propriété

Définition

Démonstration

Glisseur

Un glisseur est un torseur qui a sa résultante non nulle et son invariant scalaire nul.

L'invariant scalaire nul entraı̂ne : $I = \overrightarrow{\mathcal{M}_K} \cdot \overrightarrow{R} = 0$.

Montrons que le moment central est nul:

Si K est un point central $\overrightarrow{\mathcal{M}_K} = k \overrightarrow{R}$. En conséquence, $I = k \overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{R} = 0$ et donc k = 0. $\overrightarrow{\mathcal{M}_K}$ est donc égal au vecteur nul.

En un point central, un glisseur peut donc se mettre sous la forme :

$$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_{K}$$

On trouve donc un point central d'un glisseur en cherchant un point où le moment est nul.

En d'autres points que les points centraux le glisseur prend une forme normale.



$$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_B} \end{array} \right\}_{R}$$

Pour un torseur écrit sous cette forme, seul le calcul de l'invariant scalaire permet de savoir s'il s'agit d'un glisseur ou non.

2.3 Torseur nul

Les éléments de réduction d'un torseur nul sont nuls en tout point :

$$\{0\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$

Opérations sur les torseurs

3.1 Égalité

Deux torseurs $\{\mathcal{T}_1\}$ et $\{\mathcal{T}_2\}$ sont égaux si :

- leurs résultantes sont égales;
- il existe un point A tel que les moments en ce point soient égaux. En conséquence, les moments sont égaux en tout autre point de l'espace.

On note:

$$\{\mathcal{T}_1\} = \{\mathcal{T}_2\}$$

3.2 Addition

Considérons deux torseurs définis au même point $A: \{\mathcal{T}_1\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{R_1} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_{1,A}} \end{array}\right\}_A$ et $\{\mathcal{T}_2\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{R_2} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_{2,A}} \end{array}\right\}_A$.

La somme de ces deux torseurs notée $\{\mathcal{T}\}=\{\mathcal{T}_1\}+\{\mathcal{T}_2\}$ est telle que :

- $-\overrightarrow{R} = \overrightarrow{R_1} + \overrightarrow{R_2};$ $-\overrightarrow{\mathcal{M}_A} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{1,A}} + \overrightarrow{\mathcal{M}_{2,A}}.$

3.3 Multiplication par un scalaire

On définit le produit d'un scalaire k par un torseur $\{\mathcal{T}\}$ comme suit :

$$\{\mathcal{T}_1\} = k \{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{c} k \overrightarrow{R} \\ k \overrightarrow{\mathcal{M}} \end{array} \right\}$$

3.4 Comoment de deux torseurs



Considérons deux torseurs définis au même point *A* :

$$\{\mathcal{T}_1\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R_1} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_{1,A}} \end{array} \right\}_A \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_2\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R_2} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_{2,A}} \end{array} \right\}_A$$

Le comoment de ces deux torseurs est noté $c = \{\mathcal{T}_1\} \cdot \{\mathcal{T}_2\}$.

$$c = \{\mathscr{T}_1\} \cdot \{\mathscr{T}_2\} = \overrightarrow{R_1} \cdot \overrightarrow{\mathscr{M}_{2,A}} + \overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{\mathscr{M}_{1,A}}$$

Le comoment de deux torseurs est un scalaire.

Le comoment ne dépend pas du point de calcul.

Calculons le comoment de ce même torseur en utilisant les éléments de réduction en un autre point B et introduisons ensuite le point A dans son expression.

$$c = \{\mathcal{T}_1\} \cdot \{\mathcal{T}_2\} = \overrightarrow{R_1} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{2,A}} + \overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{1,A}}$$

$$= \overrightarrow{R_1} \cdot \left(\overrightarrow{\mathcal{M}_{2,B}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_2}\right) + \overrightarrow{R_2} \cdot \left(\overrightarrow{\mathcal{M}_{1,B}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_1}\right)$$

$$= \overrightarrow{R_1} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{2,B}} + \overrightarrow{R_1} \cdot \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_2}\right) + \overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{1,B}} + \overrightarrow{R_2} \cdot \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_1}\right)$$

$$= \overrightarrow{R_1} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{2,B}} + \overrightarrow{R_1} \cdot \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_2}\right) + \overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{1,B}} - \overrightarrow{R_1} \cdot \left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_2}\right)$$

$$= \overrightarrow{R_1} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{2,B}} + \overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_{1,B}}$$

Références

[1] Jean-Pierre Pupier, Les Torseurs, Cours de mécanique, lycée Rouvière.