

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC SOBRAL INTERNET DAS COISAS - 2020.1 - PROF. WENDLEY S. SILVA

AULA PRÁTICA 01 THINGSPEAK: ARMAZENANDO NA INTERNET OS DADOS COLETADOS

Para mais informações sobre o NodeMCU ESP-12E e a instalação do módulo, reveja o material da aula prática zero.

INTRODUÇÃO

Este material orienta para a prática de como registrar na nuvem os dados coletados pelos sensores. Mais especificamente, será utilizado o serviço do site ThingSpeak.com como provedor de serviços de nuvem e o sensor de temperatura e umidade DHT11/DHT22 será usado para medir dados de temperatura e umidade. Caso não tenha esse sensor, pode adaptar o código para outro tipo de sensor.

INSTALANDO A BIBLIOTECA DO DHT11/DHT22

Inicialmente, vá no Gerenciador de Bibliotecas da Arduino IDE e instale os módulos para DHT e Adafruit Unified Sensor.

MONTAGEM DO CIRCUITO (SUGESTÃO)




Figura 1 – Sugestão de montagem do circuito do hardware. Também pode ligar VCC do DHT em 3V3 do NodeMCU

ACESSO AO THINGSPEAK

Inicialmente, para ter uma ideia do que você fará, acesse o canal demonstrativo do professor, relativo a essa prática: https://thingspeak.com/channels/489814

Em seguida, crie a sua conta (caso não possua) no site www.thingspeak.com. Crie um novo canal (Channel) e preencha com os dados relativos à prática. Vá para a aba API Keys e anote/copie as chaves, você precisará delas.

CÓDIGO INICIAL

Uma vez que o circuito está corretamente montado, é necessário programar o NodeMCU. A seguir está o código básico para executar este circuito conforme a descrição da prática, com algumas lacunas para vocês preencherem. No site da disciplina também tem o código em arquivo .ino para baixar.

```
#include <DHT.h> // Including library for dht
#include <ESP8266WiFi.h>
String apiKey = "Your API of thingsspeak"; //  seu Write API key do site ThingSpeak
const char *ssid = "Your wifi Network name"; //  substitua com o ssid e senha da rede Wifi
const char *pass = "Network password";
const char* server = "api.thingspeak.com";
                     //← pin onde o dht11 está conectado
#define DHTPIN 0
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
WiFiClient client;
void setup()
   Serial.begin(115200);
   delay(10);
   dht.begin();
   Serial.println("Connecting to ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.begin(ssid, pass);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      delay(500);
      Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
void loop()
   float h = dht.readHumidity();
```

```
float t = dht.readTemperature();
      if (isnan(h) || isnan(t))
          Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
           return;
        }
            if (client.connect(server,80)) // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com
               String postStr = apiKey;
               postStr +="&field1="; // ← atenção, esse é o campo 1 que você escolheu no canal do ThingSpeak
               postStr += String(t);
               postStr +="&field2=";
               postStr += String(h);
               client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
               client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
               client.print("Connection: close\n");
               client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
               client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
               client.print("Content-Length: ");
               client.print(postStr.length());
               client.print("\n\n");
               client.print(postStr);
               Serial.print("Temperature: ");
               Serial.print(t);
               Serial.print(" degrees Celcius, Humidity: ");
               Serial.print(h);
               Serial.println("%. Send to Thingspeak.");
    client.stop();
    Serial.println("Waiting...");
// thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates, i've set it to 20 seconds
delay(20000);
```

Nesse ponto, é importante lembrar que os pinos do NodeMCU e Arduino possuem o seguinte mapeamento:

```
D0 = 16; D6 = 12; D7 = 13; D2 = 4; D8 = 15; D9 = 3; D4 = 2; D10 = 1; D5 = 14;
```

EXECUÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO

Execute e acompanhe a saída no monitor serial e no site do seu canal no ThingSpeak. Os gráficos online são atualizados com poucos segundos (~3 seg.) de atraso depois da leitura realizada pelo sensor. Deixe o seu projeto em execução de 5 a 8 minutos.

Em seguida, utilize o recurso do site chamado Matlab Analysis e calcule a <u>média</u> dos valores de temperatura e da umidade. Também exporte os dados em formato .CSV para o seu computador.

Por fim, adicione um botão, ou chave seletora, na montagem do seu hardware, e exiba os seus valores (pressionado/solto) no seu canal do ThingSpeak.

O QUE ENVIAR PELO SOLAR?

- Enviar um arquivo .ZIP, no ambiente SOLAR (seção PORTFOLIO), contendo:
 - o Código-fonte (geralmente um ou vários arquivos .ino)
 - Link para um vídeo de <u>até 3 minutos</u> mostrando o funcionamento da prática (hospedar em um serviço da nuvem, enviar apenas o link)
 - Relatório em PDF de <u>até 3 pág.</u> contendo os nomes dos membros da equipe, o que cada um fez, como a prática foi desenvolvida (equipamentos, versão do software, sistema operacional utilizado), resultados gerais, observações e link para o vídeo.

LITERATURA CONSULTADA

- NodeMCU Temperature, Humidity data upload on Thingspeak on Arduino IDE | Robo Indi . Disponível em: < https://roboindia.com/tutorials/nodeMCU-dht11-thingspeak-data-upload > . Acesso em: 03 mai. 2018.
- Integrando o sensor DHT11 no ThingSpeak. Disponível em: < http://pedrominatel.com.br/pt/arduino/integrando-o-sensor-dht11-no-thingspeak-com-o-esp8266/ >. Acesso em: 03 mai. 2018.
- THOMSEN, Adilson. **Como programar o módulo ESP8266 NodeMCU**. Disponível em: https://www.filipeflop.com/blog/esp8266-nodemcu-como-programar/>. Acesso em: 18 abr. 2018.