Функциональные блоки для LTspice

Bалентин Bолодин valvolodin@narod.ru; valvol@valvol.xyz

Аннотация

SPICE симуляторы (в том числе и LTspice) на удивление универсальные программы, о чем многие пользователи даже не догадываются. Например, в LTspice запросто можно имитировать не только электрические и магнитные процессы, но практически все, что можно описать математически. Если, например, нужно промоделировать процесс распределения тепла в печатной плате с несколькими источниками тепла и охладителями, нет проблем. По крайней мере мне не раз удавалось это сделать, избегая необходимости покупки и освоения специализированных программ. И результаты моделирования хорошо совпадали с реальной картиной. Я об этом говорю для того, чтобы пользователи этой прекрасной программы более творчески подходили к её способностям и не упускали возможности использования её в каждом удобно для этого случае.

1. Возможности функционального моделирования

В последнее время профессионалы и любители силовой электроники всё чаще используют в своих проектах различные цифровые и аналогово-цифровые контроллеры. В этом случае возникает необходимость имитации совместной работы программируемых и аналоговых узлов. Многие в этом месте снисходительно ухмыльнуться, подумав, что автор видимо не в курсе о специализированных программах, позволяющих производить подобное моделирование. Тот же Proteus, например. Нет, про существование подобных программ я в курсе и некоторые из них даже использую в своей профессиональной практике. Но, к сожалению, не все могут позволить себе такой софт для личного пользования. К тому же не всегда требуется детальное моделирование на уровне реального программного кода. Зачастую достаточно функционального моделирования, учитывающего работу реальной микросхемы контроллера. Более того, по мере работы в определенном направлении, пользователь накапливает отлаженные программные блоки (модули), из которых очень просто можно компоновать управляющее программное обеспечение для разнообразных нужд. Также производители контроллеров зачастую предлагают пользователям готовые программные модули. В этом случае логично имитировать такие программные модули соответствующими функциональными блоками. Это ускорит процесс моделирования и сделает его более наглядным. А после удачного завершения моделирования, нужно лишь скомпоновать программу в соответствии с полученной функциональной схемой. Получается что-то типа личного функционально-блокового языка высокого уровня. В общем польза от использования функциональных блоков может быть большой. Во многих компьютерных программах, таких как Matlab-Simulink, PowerSim и т. д., функциональные блоки используются достаточно активно. Но ещё за долго до массового использования персональных компьютеров, функциональные блоки прочно обосновались на страницах различной технической литературы, посвящённой автоматическому управлению, электротехнике, радиотехнике и т.п.

Размышляя таким образом, я решил создать специальную библиотеку функциональных блоков для симулятора LTspice.

В данный момент набор функциональных блоков ограничен теми задачами, которые решались с его помощью. Но полагаю, что, по мере использования, этот набор будет только увеличиваться.

Все функциональные блоки созданы в соответствии с определенными правилами. Их не много и вот основные из них:

- 1. Отсутствие земли (узел 0 или GND) в явном виде. В самом деле, где на функциональных схемах вы видели символ земли? Правильно, нигде. Однако, это правило не сильно жесткое. Многие функциональные блоки (модели микросхем, например) могут оказаться достаточно универсальными для того, чтобы их можно было использовать для стандартного SPICE моделирования. К тому же подразумевается, что все сигналы, обрабатываемые и генерируемые функциональными блоками, все равно прикладываются относительно земли. Поэтому, наличие или отсутствие явной земли у функционального блока определяется лишь удобством и наглядностью.
- 2. Цифровые сигналы, генерируемые функциональными блоками, имеют уровни 0 и 1 вольт, соответствующие логически нулю и единице. Это достаточно просто осуществить, т. к. логические элементы LTspice имеют такие уровни по умолчанию.

2. Перечень функциональных блоков

Архив библиотеки функциональных блоков можно скачать по ссылке [1]. Архив необходимо разархивировать в каталог . . \sym\ValVol\fblocks, который расположен в общем каталоге библиотек установленной программы LTspiceXVII. Полный путь к этому каталогу обычно выглядит следующим образом: C:\Users\Username\Documents\LTspiceXVII\lib

На момент создания описания, библиотека содержит 41 функциональный блок.

2.1. Блок abc-αβ0




Рис. 1. Компонент abc-alpha_betao

Функциональный блок **abc-** α **β0** представлен схемным компонентом **abc-alpha_betao**, изображение которого приведено на рис. 1.

Блок **abc-** α **β0** выполняет преобразование 3-х фазной системы координат **ABC** в 2-х фазную α **β**. В литературе подобное преобразование часто называют преобразованием Кларка (на англ. Clarke Transform), в честь Эдит Кларк.

Блок имеет флаг инвариантности трансформации **IT**, который может иметь два значения **IT=0** и **IT=1**.

Если используется флаг **IT=0**, то производится амплитудно-инвариантное преобразование (сохраняется амплитудное значение):

$$\begin{bmatrix} v_{a} \\ v_{\beta} \\ v_{0} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{a} \\ v_{b} \\ v_{c} \end{bmatrix}, (1a)$$

Если используется флаг **IT=1**, то преобразование производится инвариантно мощности (сохраняется значение мощности):

$$\begin{bmatrix} v_{\alpha} \\ v_{\beta} \\ v_{0} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{a} \\ v_{b} \\ v_{c} \end{bmatrix}, (16)$$

2.2. Блок abc-dq0




Рис. 2. Компонент abc-dqo

Функциональный блок **abc-dq0** представлен схемным компонентом **abc-dqo**, изображение которого приведено на рис. 2.

Блок **abc-dqo** выполняет преобразование между 3-х фазной системой координат **ABC** и вращающейся 2-х фазной системой **DQ0**. Для задания вращения служит вход **Theta** (θ), а угол вращения задается в радианах.

В литературе подобное преобразование часто называют преобразованием Парка (на англ. Park Transform).

Блок имеет флаг трансформации **TF**, который может иметь два значения **TF=0** (ось **q** опережает ось **d**) и **TF=1** (ось **Q** отстает от оси **D**). В зависимости от флага преобразования меняются уравнения преобразования.

Если используется флаг TF=0:

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_o \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ -\sin\theta & -\sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & -\sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}, (2a)$$

Если используется флаг **TF=1**:

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_o \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \sin\theta & \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\theta & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}, (26)$$

При этом, в любом случае производится амплитудно-инвариантное преобразование. То есть, амплитуда вектора в 2-х фазной системе **DQ0** равна амплитуде вектора в 3-х фазной системы **ABC**.

2.3. Блок abc-svpwm




Рис. 3. Компонент abc-svpwm

Функциональный блок **abc-svpwm** представлен схемным компонентом **abc-svpwm**, изображение которого приведено на рис. 3.

Блок **abc-svpwm** используется для формирования сигнала пространственно-векторной модуляции из 3-х фазного сигнала **ABC**.

Для 100% модуляции, напряжение на входе Vdc должно в √3 раза превышать амплитуду сигнала на входах A, B, C. В этом случае амплитуда сигнала на выходах vA, vB, vC равна 1 В. Амплитуда пространственно-векторного сигнала обратно пропорциональная напряжению на входе Vdc. Это позволяет использовать вход Vdc для автоматической компенсации влияния напряжения шины постоянного тока 3-х фазного инвертора на его выходное напряжение.

2.4. Блок αβ-dq




Рис. 4. Компонент alpha_beta-dq

Функциональный блок $\alpha\beta$ -dq представлен схемным компонентом alpha_beta-dq, изображение которого приведено на рис. 4.

Блок $\alpha \beta$ -dq выполняет преобразование между 2-х фазной системой координат $\alpha \beta$ и вращающейся 2-х фазной системой DQ. Для задания вращения служит вход Theta (θ), а угол вращения задается в радианах.

В литературе подобное преобразование часто называют преобразованием системы координат Кларка в систему координат Парка (на англ. Clarke to Park Angle Transform). Блок имеет флаг трансформации **TF**, который может иметь два значения **TF=0** (ось **Q**

опережает ось **D**) и **TF=1** (ось **Q** отстает от оси **D**). В зависимости от флага преобразования меняются уравнения преобразования.

Если используется флаг TF=0.

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix}, (3a)$$

Если используется флаг **TF=1**.

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix}, (36)$$

При этом, в любом случае производится амплитудно-инвариантное преобразование. То есть, амплитуда вектора в 2-х фазной системе **DQ** равна амплитуде вектора в 2-х фазной системе **Q**β.

2.5. **Блок** αβ-svpwm




Рис. 5. Компонент alpha_beta-svpwm

Функциональный блок αβ-svpwm представлен схемным компонентом alpha_beta-svpwm, изображение которого приведено на рис. 5.

Блок **alpha_beta-svpwm** используется для формирования сигнала пространственновекторной модуляции из 2-х фазного сигнала **αβ**.

Для 100% модуляции, напряжение на входе Vdc должно в √3 раза превышать амплитуду сигнала на входах Alpha и Beta. В этом случае амплитуда сигнала на выходах vA, vB, vC равна 1 В. Амплитуда пространственно-векторного сигнала обратно пропорциональная напряжению на входе Vdc. Это позволяет использовать вход Vdc для автоматической компенсации влияния напряжения шины постоянного тока 3-х фазного инвертора на его выходное напряжение.

2.6. Блок αβ0-аbc




Рис. 6. Компонент alpha_betao-abc

Функциональный блок *α***β0-аbc** представлен схемным компонентом **alpha_betao-abc**, изображение которого приведено на рис. 6.

Блок **alpha_betao-abc** выполняет преобразование 2-х фазной системы координат **αβ0** в 3-х фазную **ABC**. В литературе подобное преобразование часто называют обратным преобразованием Кларка.

Блок имеет флаг инвариантности трансформации **IT**, который может иметь два значения **IT=0** и **IT=1**.

Если используется флаг **IT=0**, то производится амплитудно-инвариантное преобразование (сохраняется амплитудное значение):

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_a \\ v_\beta \\ v_0 \end{bmatrix}, (4a)$$

Если используется флаг **IT=1**, то преобразование производится инвариантно мощности (сохраняется значение мощности).

$$\begin{bmatrix} v_{a} \\ v_{b} \\ v_{c} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{a} \\ v_{\beta} \\ v_{0} \end{bmatrix}, (46)$$

2.7. Блок atan2g




Рис. 7. Компонент atan2g

Функциональный блок **atan2g** представлен схемным компонентом **atan2g**, изображение которого приведено на рис. 7.

Блок atan2g является вычислителем четырехквадрантного арктангенса отношения у/х.

Выходной угловой сигнал блока выводится в градусах.

2.8. Блок atan2r




Рис. 8. Компонент atan2r

Функциональный блок **atan2r** представлен схемным компонентом **atan2r**, изображение которого приведено на рис. 8.

Блок atan2r является вычислителем четырехквадрантного арктангенса отношения y/x.

Выходной угловой сигнал блока выводится в радианах.

2.9. Блок соѕ




Рис. 9. Компонент соѕ

Функциональный блок **cos** представлен схемным компонентом **cos**, изображение которого приведено на рис. 9.

Блок соѕ является вычислителем косинуса. Входной угловой сигнал блока вводится в градусах.

2.10. Блок cosr




Рис. 10. Компонент cosr

Функциональный блок **cosr** представлен схемным компонентом **cosr**, изображение которого приведено на рис. 10.

Блок **cosr** является вычислителем косинуса. Входной угловой сигнал блока вводится в радианах.

2.11. Блок ∆/Ү




Рис. 11. Компонент delta-line

Функциональный блок Δ /**Y** представлен схемным компонентом **delta-line**, изображение которого приведено на рис. 11.

Блок Δ/Y является преобразователь "треугольник-звезда". Этот блок позволяет преобразовать 3-х фазную сеть без нейтрали в эквивалентную ей 3-х фазную сеть с нейтральным проводом.

2.12. Блок div

Рис. 12. Компонент div



Функциональный блок **div** представлен схемным компонентом **div**, изображение которого приведено на рис. 12.

Выход блока **div** является результатом деления значения, приведенного к левому входу (делимое), на значение, приведенное к нижнему входу (делитель).

2.13. Блок dq-αβ




Рис. 13. Компонент dq-alpha_beta

Функциональный блок **dq-** α β представлен схемным компонентом **dq-alpha_beta**, изображение которого приведено на рис. 13.

Блок \mathbf{dq} - $\alpha\beta$ выполняет преобразование между вращающейся 2-х фазной системой координат \mathbf{DQ} и 3-х фазной системой \mathbf{ABC} . Для задания вращения служит вход \mathbf{Theta} (θ), а угол вращения задается в радианах.

Блок имеет флаг трансформации **TF**, который может иметь два значения **TF=0** (ось **Q** опережает ось **D**) и **TF=1** (ось **Q** отстает от оси **D**). Соответственно, в зависимости от флага преобразования, меняются уравнения преобразования.

Если используется флаг **TF=0**.

$$\begin{bmatrix} v_{\alpha} \\ v_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ -\cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{d} \\ v_{q} \end{bmatrix}, (5a)$$

Если используется флаг **TF=1**.

$$\begin{bmatrix} v_{\alpha} \\ v_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{d} \\ v_{q} \end{bmatrix}, (56)$$

2.14. Блок dq0-abc




Рис. 14. Компонент dqo-abc

Функциональный блок **dq0-abc** представлен схемным компонентом **dqo-abc**, изображение которого приведено на рис. 14.

Блок **dq0-abc** выполняет преобразование между вращающейся 2-х фазной системой координат **DQ0** и 3-х фазной системой **ABC**. Для задания вращения служит вход **Theta** (θ) , а угол вращения задается в радианах.

В литературе подобное преобразование часто называют обратным преобразованием Парка.

Блок имеет флаг трансформации **TF**, который может иметь два значения **TF=0** (ось **Q** опережает ось **D**) и **TF=1** (ось **Q** отстает от оси **D**). Соответственно, в зависимости от флага преобразования, меняются уравнения преобразования. Если используется флаг **TF=0**:

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 1 \\ \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & -\sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \\ \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & -\sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_o \end{bmatrix}, (6a)$$

Если используется флаг **TF=1**.

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta & 1 \\ \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \\ \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_o \end{bmatrix}, (66)$$

2.15. Блок fourier




Рис. 15. Компонент fourier

Функциональный блок **fourier** представлен схемным компонентом **fourier**, изображение которого приведено на рис. 15.

Блок **fourier** выполняет классическое преобразование Фурье.

Параметры настройки компонента **fourier** перечислены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры настройки компонента **fourier**

таблица т. параметры наотройки компонента точног	
Параметр	Описание
F	Основная частота, Гц

Амплитуда синусной составляющей основной частоты находится по формуле:

$$A_{\sin} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \sin(2\pi \cdot F \cdot t) dt, (7a)$$

Где:

 $T = \frac{1}{F}$ - период интегрирования, равный длительности периода основной частоты;

f(t) - сигнал, подаваемый на вход блока fourier.

Амплитуда косинусной составляющей основной частоты находится по формуле:

$$A_{\cos} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t) dt, (76)$$

Амплитуда основной частоты выводится на выход А и находится по формуле:

$$A = \sqrt{A_{\rm sin}^2 + A_{\rm cos}^2} , (7B)$$

Величина фазового сдвига основной частоты, в радианах, выводится на выход Р и находится по формуле:

$$\varphi = arctg \frac{A_{\cos}}{A_{\sin}}$$
, (7 Γ)

2.16. Блок fourier_pd




Рис. 16. Компонент fourier_pd

Функциональный блок **fourier_pd** представлен схемным компонентом **fourier_pd**, изображение которого приведено на рис. 16.

Блок **fourier_pd**, в отличие от блока **fourier**, выполняет преобразование Фурье на скользящем интервале. Благодаря этому, блок **fourier_pd** может осуществлять скользящее синхронное детектирование с частотой синхронного детектора (гетеродина) F. Параметры настройки компонента **fourier_pd** перечислены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры настройки компонента fourier_pd

Параметр		Описание
N	Число пер	оиодов усреднения
F	Основная	частота, Гц

Амплитуда синусной составляющей основной частоты выводится на выход sin и находится по формуле:

$$A_{\sin} = \frac{2}{T} \int_{t-T}^{t} f(t) \cdot \sin(2\pi \cdot F \cdot t) dt, (8a)$$

Где:

$$T = \frac{N}{F}$$
 - интервал усреднения, равный целому числу N периодов основной частоты;

f(t) - сигнал, подаваемый на вход блока fourier_pd.

Амплитуда косинусной составляющей основной частоты выводится на выход сов и находится по формуле:

$$A_{\cos} = \frac{2}{T} \int_{t-T}^{t} f(t) \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t) dt, (86)$$

Амплитуда основной частоты выводится на выход ${f A}$ и находится по формуле:

$$A = \sqrt{A_{\rm sin}^2 + A_{\rm cos}^2}$$
, (8B)

Фазовый сдвиг основной частоты выводится в радианах на выход **Phi** и находится по формуле:

$$\varphi = arctg \, \frac{A_{\cos}}{A_{\sin}} \,, (8r)$$

✓ Функциональный блок **fourier pd** создал и прислал *Кубов Владимир*.

2.17. Блок idt_ir



Рис. 17. Компонент idt_ir

TI= IV=

Функциональный блок **idt_ir** представлен схемным компонентом **idt_ir**, изображение которого приведено на рис. 17.

Параметры настройки компонента **idt_ir** перечислены в таблице 3.

Таблица 3. Параметры настройки компонента idt_ir

таслица с. параметры настройки компонента тас_п		
Параметр	Описание	
TI	Постоянная времени интегратора, сек.	
IV	Начальное состояние интегратора, В	
LL	Нижний предельный уровень, В	
UL	Верхний предельный уровень, В	

Блок **idt_ir** представляет собой интегратор с внутренним сбросом. Т.е. интегратор сбрасывается в начальное состояние, если уровень на его выходе достигает верхнего **UL** или нижнего **LL** порогового уровня. Передаточная функция интегратора описывается следующим операторным уравнением:

$$W(s) = \frac{1}{s \cdot T_I} \,, (7)$$

2.18. Блок idt_r




Рис. 18. Компонент idt_r

Функциональный блок idt_r представлен схемным компонентом idt_r , изображение которого приведено на рис. 18.

Параметры настройки компонента idt_r перечислены в таблице 4.

Таблица 4. Параметры настройки компонента idt r

Taomique 4: Flapamerpolitar politici Rominerie III a lat_1		
Параметр	Описание	
TI	Постоянная времени интегратора, сек.	
IV	Начальное состояние интегратора, В	

Блок idt_r представляет собой интегратор без внутреннего сброса. Передаточная функция интегратора описывается уравнением (7).

2.19. Блок igbt




Рис. 19. Компонент igbt

Функциональный блок **igbt** представлен схемным компонентом **igbt**, изображение которого приведено на рис. 19.

Этот блок представляет собой идеальный **igbt** с антипараллельным диодом.

Транзистор открыт, если на его затвор подан уровень 1 вольт и закрыт, если на затвор подан ноль. Параметры настройки компонента **igbt** перечислены в таблице 5.

Таблица 5. Параметры настройки компонента igbt

Taomaa ar hapamorpa haorpama kommonoma igat		
Параметр	Описание	
VS	Напряжение насыщения открытого транзистора, В	
TR	Сопротивление открытого транзистора, Ом	
DV	Падение напряжение на антипараллельном диоде, В	
DR	Сопротивление антипараллельного диода, В	

Примечание: Управляющие уровни прикладываются относительно земли, а не относительно эмиттера транзистора.

2.20. Блок isent



Рис. 20. Компонент isen

K=1 Функциональный блок **isen** представлен схемным компонентом **isen**, изображение которого приведено на рис. 20.

Блок **isen** представляет собой изолированный датчик тока. Единственный параметр \mathbf{K} этого блока определяет его коэффициент передачи. На выходе блока присутствует положительный уровень, если ток втекает в вывод, отмеченный точкой.

2.21. Блок limiter




Рис. 21. Компонент limiter

Функциональный блок **limiter** представлен схемным компонентом **limiter**, изображение которого приведено на рис. 21.

Параметры настройки компонента **limiter** перечислены в таблице 6.

Таблица 6. Параметры настройки компонента limiter

Taominga of Hapamerpai haorponiki komilonema ililile		
Параметр	Описание	
LL	Нижний уровень ограничения, В	
UL	Верхний уровень ограничения, В	

Блок **limiter** имеет единичный коэффициент передачи, но фиксирует выходной сигнал на нижнем **LL** или верхнем **UL** уровне ограничения, если входной сигнал ниже или выше этих уровней.

2.22. Блок lpf1




Рис. 22. Компонент Ipf1

Функциональный блок **lpf1** представлен схемным компонентом **lpf1**, изображение которого приведено на рис. 22.

Параметры настройки компонента **lpf1** перечислены в таблице 7.

Таблица 7. Параметры настройки компонента lpf1

Taoninga 7. Hapamerpa haciponkii komionema ipi i		
Параметр	Описание	
KF	Коэффициент передачи	
FC	Частота среза фильтра, Гц	

Блок lpf1 представляет из себя фильтр нижних частот первого порядка с передаточной функцией:

$$W(s) = K_F \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$
, (8)

где $\omega_c = 2 \cdot \pi \cdot F_C$ - круговая частота среза.

2.23. Блок lpf2




Рис. 23. Компонент lpf2

Функциональный блок **lpf2** представлен схемным компонентом **lpf2**, изображение которого приведено на рис. 23.

Параметры настройки компонента **lpf2** перечислены в таблице 8.


Таблица 8. Параметры настройки компонента lpf2

Параметр	Описание
KF	Коэффициент передачи
FC	Частота среза фильтра, Гц
DR	Коэффициенты демпфирования

Блок **lpf2** представляет из себя фильтр нижних частот второго порядка с передаточной функцией:

$$G(s) = K_F \frac{\omega_c^2}{s^2 + s \cdot 2 \cdot Dr \cdot \omega_c + \omega_c^2}$$
, (9)

где $\omega_c = 2 \cdot \pi \cdot F_C$ - круговая частота среза.



2.24. Блок mono2

Рис. 24. Компонент mono2

Функциональный блок **mono2** представлен схемным компонентом **mono2**, изображение которого приведено на рис. 24.

Блок **mono2** представляет из себя одновибратор с настраиваемой шириной генерируемого импульса.

Ширина импульса равна напряжению внешнего сигнала, подаваемого на нижний вход блока. В зависимости от задействованных входов одновибратора, его запуск может производится по фронту и/или срезу входного сигнала.

2.25. Блок mosfet




Рис. 25. Компонент mosfet

Функциональный блок **mosfet** представлен схемным компонентом **mosfet**, изображение которого приведено на рис. 25.

Этот блок представляет собой идеальный mosfet с антипараллельным диодом.

Транзистор открыт, если на его затвор подан уровень 1 вольт и закрыт, если на затвор подан ноль.

Параметры настройки компонента **mosfet** перечислены в таблице 9.

Таблица 9. Параметры настройки компонента mosfet

Параметр	Описание
RN	Сопротивление открытого транзистора, Ом
RF	Сопротивление закрытого транзистора, Ом
DV	Падение напряжение на антипараллельном диоде, В
DR	Сопротивление антипараллельного диода, В

Примечание: Управляющие уровни прикладываются относительно земли, а не относительно истока транзистора.

2.26. Блок mult




Рис. 26. Компонент mult

Функциональный блок **mult** представлен схемным компонентом **mult**, изображение которого приведено на рис. 26.

Выход блока **mult** является результатом умножения значения, приведенного к левому входу, на значение, приведенное к нижнему входу.

2.27. Блок рс




Рис. 27. Компонент рс

Функциональный блок **pc** представлен схемным компонентом **pc**, изображение которого приведено на puc. 27.

Блок рс позволяет умножать входное значение на некий фиксированный коэффициент КР.

Этот блок может использоваться в качестве пропорционального регулятора.

Пропорциональный регулятор имеет следующую передаточную функцию:

$$W(s) = K_P , (10)$$

2.28. Блок рі




Рис. 28. Компонент рі

Функциональный блок **pi** представлен схемным компонентом **pi**, изображение которого приведено на рис. 28.

L=-1k UL=1k Параметры настройки компонента рі перечислены в таблице 10.

Таблица 10. Параметры настройки компонента рі

Параметр	Описание
KP	Коэффициент передачи
TI	Постоянная интегрирования, с
LL	Нижний уровень ограничения, В
UL	Верхний уровень ограничения, В

Блок **pi** представляет из себя пропорционально-интегральный регулятор. Выход регулятора можно ограничить снизу и сверху при помощи параметров **LL** и **UL**. Пропорционально-интегральный регулятор имеет следующую передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{K_P \cdot (1 + s \cdot T_I)}{s \cdot T_I}, (11)$$

2.29. Блок sin



Рис. 29. Компонент sin

Функциональный блок **sin** представлен схемным компонентом **sin**, изображение которого приведено на рис. 29.

Блок **sin** является вычислителем синуса. Входной угловой сигнал блока вводится в градусах.

2.30. Блок sinr



Рис. 30. Компонент sinr

Функциональный блок sinr представлен схемным компонентом sinr, изображение которого приведено на рис.

Блок **sinr** является вычислителем синуса. Входной угловой сигнал блока вводится в радианах.

2.31. Блок sqrt



Рис. 31. Компонент sqrt

Функциональный блок \mathbf{sqrt} представлен схемным компонентом \mathbf{sqrt} , изображение которого приведено на рис. 31.

Блок **sqrt** является вычислителем квадратного корня.

2.32. **Блок sum**

K1=1 K2=1 Рис. 32. Компонент sum



Функциональный блок sum представлен схемным компонентом sum, изображение которого приведено на рис. 32.

Параметры настройки компонента sum перечислены в таблице 11. Выходной сигнал блока sum является суммой сигналов входа1 и входа2.

Таблица 11. Параметры настройки компонента sum

Параметр	Описание	По умолчанию
K1	Коэффициент передачи по входу 1	1
K2	Коэффициент передачи по входу 2	1

2.33. Блок tab6x5




Рис. 33. Компонент tab6x5

Функциональный блок tab6x5 представлен схемным компонентом tab6x5, изображение которого приведено на рис. 33.

Блок tab6x5 представляет собой таблицу значений, упакованных в матрицу 6x5 (6 строк и 5 столбцов). Выбор табличного значения осуществляется подачей соответствующих напряжений на входы в (строки) и с (колонки). Например, для выборки значения, расположенного на пересечении 3-й строки и 4-й колонки (S34), необходимо на вход $\mathbf s$ подать 3 вольта, а на вход $\mathbf c$ 4 вольта. Эти напряжения должны быть установлены с точностью не хуже ± 0.1 вольт.

Примечание: Если напряжение на входах **s** или **c** выходит из допустимого диапазона, на выходе таблицы продолжает оставаться последнее корректно выбранное значение.

2.34. Блок tab6x7




Рис. 34. Компонент tab6x7

Функциональный блок tab6x7 представлен схемным компонентом tab6x7, изображение которого приведено на рис. 34.

Блок tab6x7 представляет собой таблицу значений, упакованных в матрицу 6x7 (6 строк и 7 столбцов). Выбор табличного значения осуществляется подачей соответствующих напряжений на входы s (строки) и с (колонки). Например, для выборки значения, расположенного на пересечении 3-й строки и 4-й колонки (S34), необходимо на вход \mathbf{s} подать 3 вольта, а на вход \mathbf{c} 4 вольта. Эти напряжения должны быть установлены с точностью не хуже ± 0.1 вольт.

Примечание: Если напряжение на входах **s** или **c** выходит из допустимого диапазона, на выходе таблицы продолжает оставаться последнее корректно выбранное значение.

2.35. Блок tdel




Рис. 35. Компонент tdel

Функциональный блок tdel представлен схемным компонентом tdel, изображение которого приведено на рис. 35.

Блок **tdel** передает входной сигнал на выход без изменения, но с задержкой времени. Величина задержки времени определяется при помощи параметра **TD**.

2.36. Блок tfcn



Рис. 36. Компонент tfcn

Функциональный блок **tfcn** представлен схемным компонентом **tfcn**, изображение которого приведено на рис. 36.

Параметры настройки компонента **tfcn** перечислены в таблице 12.

Таблица 12. Параметры настройки компонента tfcn

таслица те. параметры настройки компонента исп		
Параметр	Описание	
K	Общий коэффициент передачи	
B0B4	Коэффициенты полинома числителя	
A0A4	Коэффициенты полинома знаменателя	

Блок **tfcn** позволяет создать произвольную дробно-рациональную передаточную функцию 4-го порядка (или ниже). Результирующая передаточная функция будет иметь следующий вид:

$$W(s) = K \cdot \frac{B_0 + B_1 s + B_2 s^2 + B_3 s^3 + B_4 s^4}{A_0 + A_1 s + A_2 s^2 + A_3 s^3 + A_4 s^4}, (12)$$

Если требуется передаточная функция более низкого порядка, то лишние коэффициенты приравниваются к нулю.

2.37. Блок v3f


Рис. 37. Компонент v3f

Функциональный блок v3f представлен схемным компонентом v3f, изображение которого приведено на рис. 37.

Параметры настройки компонента **v3f** перечислены в таблице 13.

Таблица 13. Параметры настройки компонента v3f

Параметр	Описание	По умолчанию
VL	Действующее линейное напряжение, В	-
F	Частота, Гц	-
PH	Общий фазовый сдвиг, градусы	0
RS	Сопротивление фазы, Ом	1 мкОм
LS	Индуктивность фазы, Гн	1 мкГн



Блок v3f представляет из себя источник трехфазного напряжения с нейтральным проводом.

2.38. Блок vsen




Рис. 38. Компонент vsen

Функциональный блок **vsen** представлен схемным компонентом **vsen**, изображение которого приведено на рис. 38.

Блок **vsen** представляет собой изолированный датчик напряжения. Единственный параметр **K** этого блока определяет его коэффициент передачи. На выходе блока присутствует положительный уровень, если входное напряжение приложена в соответствии с полярностью

измерительных входов.

2.39. Блок vst




Рис. 39. Компонент vst

Функциональный блок **vst** представлен схемным компонентом **vst**, изображение которого приведено на рис. 39.

Параметры настройки компонента **vst** перечислены в таблице 14.

Таблица 14. Параметры настройки компонента vst

Параметр	Описание	По умолчанию
VS	Высота скачка напряжения, В	-
TS	Время начала скачка, сек	-
TT	Длительность фронта скачка, сек	-

Блок **vst** представляет из себя генератор скачка (ступени) напряжения.

2.40. Блок vtm



Рис. 40. Компонент vtm

Функциональный блок **vtm** представлен схемным компонентом **vtm**, изображение которого приведено на рис. 40.

Параметры настройки компонента **vtm** перечислены в таблице 15.

Таблица 15. Параметры настройки компонента vtm

Параметр	Описание	По умолчанию
ST	Момент старта, сек	0

Блок **vtm** представляет из себя генератор напряжения пропорционального времени.

2.41. Блок vtr




Рис. 41. Компонент vtr

Функциональный блок **vtr** представлен схемным компонентом **vtr**, изображение которого приведено на рис. 41.

Параметры настройки компонента **vtr** перечислены в таблице 16.

Таблица 16. Параметры настройки компонента vtr

Параметр	Описание	По умолчанию
Vpp	Размах треугольного напряжения (от пика до пика), В.	-
F	Частота, Гц	-
D	Относительная длительность нарастающей части.	-
DCoff	Смещение нижнего края треугольного напряжения, В.	0
Tst	Время запуска, сек.	0

Блок **vtr** представляет из себя генератор треугольного или пилообразного напряжения.



2.42. Блок zoh

Рис. 42. Компонент zoh

TD=0 KP=1 FS=

Функциональный блок **zoh** представлен схемным компонентом **zoh**, изображение которого приведено на рис. 42.

Параметры настройки компонента **zoh** перечислены в таблице 17.

Таблица 17. Параметры настройки компонента zoh

	Параметр	Описание	По умолчанию
	TD	Время начала первой выборки, сек.	0
	KP	Коэффициенты передачи блока.	1
	FS	Частота следования выборок.	-

Блок **zoh** представляет из себя фиксатор нулевого порядка (zero-order hold) или, по-простому, схему выборкихранения. Этот блок можно использовать для имитации узла АЦП цифрового контроллера.

3. Примеры

В архиве библиотеки функциональных блоков, в папке Examples, есть несколько файлов демонстрационных моделей:

- 3-phase grid-link inverter with solar panel.asc трехфазный инвертор ведомый сетью;
- Phase Lock Loop in ABC-DQO.asc система фазовой автоподстройки частоты для 3-х фазной сети;
- Phase-Lock Loop.asc система фазовой автоподстройки частоты для однофазной сети;
- space_vector_pwm.asc система пространственно-векторной модуляции.

Информационные источники: 1. http://valvol.xyz/soft/fblocks.zip