






PlayStation®Portable

**Cradle / Base / Ladestation / Houder / Descanso /
Креди-подставка**Instruction Manual / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung /
Manual de instrucciones / Manuale di istruzioni / Gebruiksaanwijzing /
Manual de Instruções / Руководство по эксплуатации

PSP-N340 E

4-155-688-11(1)

**GB****WARNING****Regulatory information**

- This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC Directive using a connection cable shorter than 3 metres.



Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product, please dispose of it in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

Precautions**Before using**

- Refer also to the instructions for use of the PSP™ (PlayStation®Portable) go system.
 - The cradle is compatible for use with the PSP™ go system (PSP-N1000 series) only. It cannot be used with the PSP-1000/2000/3000 series.
 - To clean this product, use a soft, dry cloth. Do not use solvents or other chemicals.
- Safety**
Observe all warnings, precautions and instructions.
- Do not allow metal objects to come into contact with the cradle's charging terminals.
 - Keep the cradle out of the reach of small children.
 - Do not use a power source other than the supplied (or approved replacement) AC adaptor and AC power cord.
 - Do not connect the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Connecting the AC power cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in an automobile may cause heat to build up in the AC adaptor and may cause burns or a malfunction.
 - Do not touch the cradle with wet hands.
 - If the product does not function properly, disconnect it from the electrical outlet immediately, and contact the appropriate PSP™ customer service helpline. Details are found within the contact information section at <http://eu.playstation.com/help-support/>.

Attaching the PSP™ go system (figure A)

The PSP™ go system can be attached to or removed from the cradle regardless of whether the power is off or on.

- 1 Check that the PSP™ logo on the system and the indentation on the cradle front (*) are lined up.
- 2 Line up the connector on the system with the connector on the cradle, and then press firmly.

Removing the PSP™ go system (figure B)

Tilt the PSP™ go system to the front until it is standing straight, and then pull it up from the cradle.

When detaching the PSP™ go system from the cradle, firmly hold the cradle with one hand.

Charging the PSP™ go system battery (figure C)

To charge the PSP™ go system using the cradle, you must have either of the following:

- AC adaptor, AC power cord and USB cable that are supplied with the PSP™ go system
- AC adaptor and AC power cord that are supplied with the PSP-1000/2000/3000 series system

When the PSP™ go system is being charged, the POWER indicator on the PSP™ go system will light up orange. The POWER indicator turns off when the battery is fully charged.

For information about estimated battery charging time, refer to the instruction manual for the PSP™ go system.

Charging with the AC adaptor (supplied with the PSP™ go system)

Connect the USB cable to the multi-use (USB/VIDEO OUT) connector on the cradle and to the AC adaptor.

Charging with the AC adaptor (supplied with the PSP-1000/2000/3000 series system)

Connect the AC adaptor to the DC IN 5V connector on the cradle.

Charging with a USB device (using the PSP™ go system as a USB mass storage device)

When the cradle is connected to a USB device such as a PC, the PSP™ go system is recognised as a USB mass storage device. When connected to a USB port on a PC, the PSP™ go system can be charged while sending and receiving data to and from the PC.

1 Connect the USB cable to the multi-use (USB/VIDEO OUT) connector on the cradle and to a USB connector on a USB device.**2 With the PSP™ go system turned on, attach the system to the cradle.**

The PSP™ go system automatically changes to USB mode. [USB Mode] is displayed on the screen and charging begins.

Hints

- Do not disconnect the USB cable or AC adaptor while transferring data, as doing so may cause data corruption.
- If the PSP™ go system does not switch to USB mode automatically, set to USB mode manually by selecting .
- You cannot charge the PSP™ go system using a USB device while playing a game or performing other operations. Use the AC adaptor to charge the battery in such situations.

Outputting video to a TV

You can use a video output cable (sold separately) to output video from the PSP™ go system to a TV. For details, refer to the online user's guide for the PSP™ go system (eu.playstation.com/manuals).

1 Connect the cradle and the TV using a video output cable (sold separately).

The video output cable is connected to the multi-use (USB/VIDEO OUT) connector on the cradle.

2 With the PSP™ go system turned on, attach the system to the cradle.

Press the display button on the system for at least five seconds to switch the video output.

4 Select the video input on the TV to match the connector in use.**Canceling video output to the TV**

Press the display button on the PSP™ go system.

Specifications

Electric current consumption Approx. 3.5 mA
(when using the multi-use (USB/VIDEO OUT) connector and the DC IN 5V connector)
Approx. 0.8 mA
(when using the multi-use (USB/VIDEO OUT) connector)
Dimensions (w h d) Approx. 102 x 32.5 x 90.5 mm
Weight Approx. 150 g
Operating temperature 5°C - 35°C

Design and specifications are subject to change without notice.

GUARANTEE

For manufacturer's warranty details, please refer to the PSP™ go system instructions manual.

The manufacturer of this product is Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21

Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.

The Authorised Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Distributed by Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,

London, W1F 7LP.

FR**AVERTISSEMENT****Informations réglementaires**

- Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans la Directive EMC en cas d'utilisation d'un câble de raccordement de moins de 3 mètres.



Quand vous voyez ce symbole sur l'un de vos produits électriques ou sur l'emballage, ceci veut dire que le produit électrique en question ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires en Europe. Pour garantir le traitement correct du produit en tant que déchet, veuillez vous en défaire conformément à la législation locale applicable ou aux prescriptions relatives à l'élimination des équipements électriques.

De cette façon, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et vous améliorerez les normes de protection de l'environnement en matière de traitement et d'élimination des déchets électriques.

Précautions**Avant l'utilisation**

- Référez-vous également aux instructions relatives à votre système PSP™ (PlayStation®Portable) go.
- La base est compatible uniquement avec le système PSP™ go (série PSP-N1000). Elle n'est pas compatible avec les systèmes de série PSP-1000/2000/3000.
- Pour nettoyer ce produit, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez ni solvant ni autres produits chimiques.

Sécurité

Observez tous les avertissements, précautions et instructions.

- Evitez de faire entrer les terminaux de chargement de la base en contact avec des objets métalliques.
- Gardez la base hors de portée des jeunes enfants.
- N'utilisez que l'adaptateur AC et le cordon d'alimentation fournis (ou recommandés).
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur un transformateur de tension ou un convertisseur. Le raccordement du cordon d'alimentation à un transformateur utilisé pour les voyages ou à un convertisseur pour véhicule peut provoquer une accumulation de chaleur dans l'adaptateur AC et entraîner des brûlures ou des pannes.
- Ne touchez pas la base avec les mains humides.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement et contactez la ligne d'assistance technique PSP™ appropriée. Vous trouverez les coordonnées dans la section Contactez-nous à l'adresse suivante : <http://eu.playstation.com/help-support/>.

Fixer le système PSP™ go (schéma A)

Le système PSP™ go peut être fixé sur ou détaché de la base avant ou après la mise sous tension.

- 1 Assurez-vous que le logo PSP™ du système et les encoches à l'avant de la base (*) sont alignés.
- 2 Alignez le connecteur du système avec le connecteur de la base, puis appuyez fermement.

Détacher le système PSP™ go (schéma B)

Inclinez le système PSP™ go vers l'avant pour le redresser, puis soulevez-le. Lorsque vous détachez le système PSP™ go de la base, maintenez fermement celle-ci avec votre main.

Recharger la batterie du système PSP™ go (schéma C)

Pour recharger le système PSP™ go sur la base, il faut un des éléments suivants :

- adaptateur AC, cordon d'alimentation et câble USB fournis avec le système PSP™ go
- adaptateur AC et cordon d'alimentation fournis avec les systèmes des séries PSP-1000/2000/3000

Lorsque le système PSP™ go est en charge, l'indicateur POWER (alimentation) sur le système PSP™ go s'allume en orange. L'indicateur POWER (alimentation) s'éteint quand la batterie est complètement chargée.

Pour de plus amples informations sur le temps de charge de la batterie, référez-vous au mode d'emploi du système PSP™ go.

Recharger avec l'adaptateur AC (fourni avec le système PSP™ go)

Connectez le câble USB au connecteur multiple (USB/VIDEO OUT) sur la base et à l'adaptateur AC.

Recharger avec l'adaptateur AC (fourni avec les systèmes de série PSP-1000/2000/3000)

Connectez l'adaptateur AC au connecteur DC IN 5V sur la base.

Recharger avec un périphérique USB (utilisant le système PSP™ go comme un périphérique de stockage de masse USB)

Quand la base est raccordée à un périphérique USB, comme un ordinateur, le système PSP™ go est reconnu en tant que périphérique de stockage de masse USB. Quand le système PSP™ go est connecté à un port USB sur un PC, il peut être chargé et envoyé ou recevoir des données depuis le PC.

1 Raccordez le câble USB au connecteur multiple (USB/VIDEO OUT) sur la base et à un connecteur USB sur un périphérique USB.**2 Quand le système PSP™ go est sous tension, fixez le système sur la base.**

Le système PSP™ go passe automatiquement en mode USB. [Mode USB] s'affiche sur l'écran et le recharge commence.

Conseils

- Ne débranchez pas le câble USB ou l'adaptateur AC pendant le transfert de données car cela pourrait entraîner l'altération de données.
- Si le système PSP™ go ne passe pas automatiquement en mode USB, réglez manuellement le mode USB en sélectionnant .
- Vous ne pouvez pas recharger le système PSP™ go avec un périphérique USB pendant la lecture d'un jeu ou d'autres opérations. Utilisez l'adaptateur AC pour recharger la batterie dans ces situations.

Regarder des vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez utiliser un câble de sortie vidéo (vendu séparément) pour regarder vos vidéos système PSP™ go sur un téléviseur. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation du système PSP™ go en ligne (eu.playstation.com/manuals).

1 Raccordez la base et le téléviseur avec un câble de sortie vidéo (vendu séparément).**2 Une fois le système PSP™ go mis sous tension, fixez le système sur la base.****3 Appuyez sur la touche du système pendant au moins cinq secondes pour changer de sortie vidéo.****4 Sélectionnez la sortie vidéo sur le téléviseur pour correspondre au connecteur utilisé.****Annuler la sortie vidéo vers le téléviseur**

Appuyez sur la touche écran du système.

Spécifications

Consommation électrique Environ 3.5 mA
(en utilisant le connecteur multiple (USB/VIDEO OUT) et le connecteur DC IN 5V)
Environ 0.8 mA
(en utilisant le connecteur multiple (USB/VIDEO OUT))

Dimensions (l h p) environ 102 x 32.5 x 90.5 mm
Poids environ 150 g

Température de fonctionnement 5°C - 35°C

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

GARANTIE

Pour plus de détails sur la garantie constructeur, référez-vous au mode d'emploi du système PSP™ go.

Ce produit est fabriqué par Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama,

Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japon.

Le représentant autorisé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.

Distribué par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,




London, W1F 7LP. Royaume-Uni.

DE**WARNUNG****Gesetzliche Vorschriften**

- Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die EMC-Richtlinie, sofern ein Verbindungsleitung von unter 3 m Länge verwendet wird.



Dieses Symbol auf unseren Elektroprodukten oder deren Verpackung weist darauf hin, dass das entsprechende Produkt in Europa nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehand



IT

AVVERTENZA

Informazioni sulle normative

Il presente apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti imposti dalla Direttiva EMC se utilizzato con un cavo di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.



Laddove vediate questo simbolo su qualunque dei nostri prodotti elettrici o confezioni, esso sta ad indicare che il relativo prodotto elettronico non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico sul territorio Europeo. Per assicurare lo smaltimento indicato per il prodotto, Vi invitiamo a smalitirlo in conformità con qualsiasi legge applicabile o requisito richiesto per lo smaltimento di apparecchiatura elettronica. Agendo in tal modo, concorrere alla conservazione delle risorse naturali ed al miglioramento degli standard per la tutela dell'ambiente riguardo al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti elettronici.

Precauzioni

Prima dell'uso

- Consultare inoltre le istruzioni per l'uso del sistema PSP® (PlayStation®Portable) go.
- La base è compatibile solo con il sistema PSP®go (serie PSP-N1000). Non può essere utilizzata con le serie PSP-1000/2000/3000.
- Per pulire questo prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o altre sostanze chimiche.

Sicurezza

Oscurate tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.

- Evitare di toccare le prese per la ricarica con oggetti metallici.
- Tenere la base fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare fonti di alimentazione diverse dall'adattatore AC fornito (o da un analogo approvato) e dal cavo di alimentazione AC.
- Non collegare il cavo di alimentazione AC a un trasformatore di voltaggio o a un invertitore di corrente. Collegare il cavo di alimentazione AC a un trasformatore di voltaggio per i viaggi oltre oceano o a un invertitore per l'uso in automobile può causare il surriscaldamento dell'adattatore AC con rischi di ustioni e malfunzionamento.
- Non toccare la base con le mani bagnate.
- Se il prodotto non funziona correttamente, scollarlo immediatamente dalla sorgente elettrica e contattare la linea di assistenza alla clientela di PSP®. Per maggiori dettagli consultare la sezione con le informazioni relative ai contatti sul sito <http://eu.playstation.com/help-support/>.

Collegamento del sistema PSP™go (figura A)

Il sistema PSP™go può essere collegato o rimosso dalla base sia da acceso che da spento.

1 Verificare che il logo PSP™go sul sistema e la traccia di riferimento sul lato anteriore (*) della base siano allineati.

2 Allineare il connettore sul sistema con il connettore sulla base, quindi premere con decisione.

Rimozione del sistema PSP™go (figura B)

Inclinare il sistema PSP™go frontalmente fino a posizionarlo in piedi, quindi procedere all'estrazione dalla base.

Durante la rimozione del sistema PSP™go dalla base, tenere saldamente la base con una mano.

Ricarica del sistema PSP™go (figura C)

Per ricaricare il sistema PSP™go utilizzando la base, sono necessari in alternativa:

- Adattatore AC, cavo di alimentazione AC e cavo USB forniti con il sistema PSP™go.
- Adattatore AC e cavo di alimentazione AC forniti con i sistemi serie PSP-1000/2000/3000.

Quando il sistema PSP™go è in carica, la spia POWER (accensione) sul sistema PSP™go diventa arancione. La spia POWER (accensione) si spegne quando la batteria è completamente ricaricata.

Per una stima del tempo di ricarica della batteria, consultare il manuale di istruzioni del sistema PSP™go.

Ricarica con l'adattatore AC (fornito con il sistema PSP™go)

Collegare il cavo USB al connettore multiuso (USB/VIDEO OUT) sulla base e all'adattatore AC.

Ricarica con l'adattatore AC (fornito con i sistemi serie PSP-1000/2000/3000)

Collegare l'adattatore AC al connettore DC IN 5V sulla base.

Ricarica con un dispositivo USB (utilizzando il sistema PSP™go come dispositivo di archiviazione di massa USB)

Quando la base è collegata a un dispositivo USB come un PC, il sistema PSP™go viene rilevato come dispositivo di archiviazione di massa. Una volta collegato a una porta USB di un PC, il sistema PSP™go può essere caricato durante l'invio e la ricezione di dati dal PC.

1 Collegare il cavo USB al connettore multiuso (USB/VIDEO OUT) sulla base e al connettore USB sul dispositivo USB.

2 Con il sistema PSP™go acceso, collegare il sistema alla base.

Il sistema PSP™go si ricarica automaticamente in modalità USB. A schermo compare la scritta [Modalità USB] e il caricamento ha inizio.

Suggerimenti

- Non scollegare il cavo USB o l'adattatore AC durante il trasferimento di dati, in quanto potrebbe causare il danneggiamento dei dati.
- Se il sistema PSP™go non passa automaticamente in modalità USB, impostare la modalità USB manualmente selezionando (Impostazioni) (Connessione USB).
- Non è possibile ricaricare il sistema PSP™go durante l'esecuzione di un gioco o di altre operazioni. Utilizzare l'adattatore AC per ricaricare la batteria in queste situazioni.

Collegare il video a una TV

È possibile utilizzare un cavo di uscita video (venduto separatamente) per collegare il segnale video del sistema PSP™go a una TV. Per i dettagli, consultare la guida per l'utente online del sistema PSP™go (eu.playstation.com/manuals).

1 Collegare la base e la TV utilizzando un cavo di uscita video (venduto separatamente).

2 Con il sistema PSP™go acceso, collegare il sistema alla base.

3 Premere il tasto display (□) sul sistema per almeno cinque secondi per passare all'uscita video.

4 Selezionare l'uscita video sulla TV corrispondente al connettore in uso.

Annullare l'uscita video sulla TV

Premere il tasto display sul sistema PSP™go.

Specifiche

Consumo elettrico 3,5 mA circa
(se si utilizza il connettore multiuso (USB/VIDEO OUT) e il connettore DC IN 5V)
0,8 mA circa

(se si utilizza il connettore multiuso (USB/VIDEO OUT))
102 x 32,5 x 90,5 mm circa

Peso 150 g circa

Temperatura operativa 5°C - 35°C

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia del produttore, consultare il manuale di istruzioni del sistema PSP™go.

Questo prodotto è realizzato da Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Giappone.

Il rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

Distribuito da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP.

NL

WAARSCHUWING

Wettelijke voorschriften

- Dit apparaat is getest en het voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de EMC-richtlijn door een aansluitkabel te gebruiken die korter is dan 3 meter.



Wanneer u dit symbool op een van uw elektrische producten of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende elektrische product in Europa niet als gewoon huishoudelijk afval kan worden. Om ervoor te zorgen dat dit product nadat u het verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u dit te verwijderen in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten of eisen voor het verwijderen van elektrische apparatuur. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren dat betrekking heeft verwerken en verwijderen van elektrisch afval.

Voorzorgsmaatregelen

Voor gebruik

- Lees ook de gebruiksaanwijzing van het PSP® (PlayStation®Portable) go-systeem.
- De houder is alleen geschikt voor gebruik met het PSP®go-systeem (PSP-N1000-serie) en kan niet worden gebruikt met de PSP-1000/2000/3000-serie.
- Reinig dit product met een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaillen.

Veiligheid

Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies nauwgezet.

- Voorkom dat de oplaadpunten van het onderstel in aanraking komen met metalen voorwerpen.
- Zorg dat kleine kinderen de houder niet in handen krijgen.
- Gebruik geen andere stroombron en de meegeleverde AC-adapter en het netsnoer (of een goedkeurde vervanger hiervoor).
- Sluit het netsnoer niet aan op een transformator voor gebruik onderweg of op een spanningsomvormer. Als u het netsnoer aansluit op een transformator voor gebruik onderweg of op een spanningsomvormer voor gebruik in de auto, kan hierdoor de warmte in de AC-adapter zodanig oplopen dat deze doorbrandt of niet meer goed functioneert.
- Rook de houder niet aan met handen.
- Als het product niet meer goed functioneert, trekt u meteen de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de PSP®-klantendienstondernemingsdienst. Details hiervoor vindt u in de sectie met contactgegevens op <http://eu.playstation.com/help-support/>.

Het PSP™go-systeem aansluiten (afbeelding A)

U kunt het PSP™go-systeem aansluiten op verwijderen uit de houder, ongeacht of het systeem is ingeschakeld of niet.

1 Controleer of het PSP™-logo op het systeem en de opening aan de voorwand van de houder (*) zijn uitgelijnd.

2 Lijn de aansluiting van het systeem uit met de aansluiting op de houder en druk deze stevig aan.

Het PSP™go-systeem verwijderen (afbeelding B)

Draai het PSP™go-systeem naar voren totdat het rechtop staat, en trek het vervolgens uit de houder. Houd tijdens het loskoppelen van het PSP™go-systeem de houder met één hand stevig vast.

De accu van het PSP™go-systeem opladen (afbeelding C)

Als u de accu van het PSP™go-systeem wilt opladen via de houder, moet u beschikken over:

- AC-adapter, netsnoer en USB-kabel die bij het PSP™go-systeem zijn geleverd, of
- AC-adapter en netsnoer die bij het PSP-1000/2000/3000-systeem zijn geleverd.

Wanneer het PSP™go-systeem wordt opladen, brandt de POWER-indicator op het PSP™go-systeem oranje. De POWER-indicator dooft als de accu volledig is opladen.

Raadpleeg de instructiehandleiding voor het PSP™go-systeem voor meer informatie over de geschatte oplaadtijd voor de accu.

Opladen via de AC-adapter (meegeleverd met het PSP™go-systeem)

Sluit de USB-kabel aan op de multigebruik (USB/VIDEO OUT)-aansluiting op de houder en op de houder.

Opladen via de AC-adapter (meegeleverd met het PSP-1000/2000/3000-systeem)

Sluit de AC-adapter aan op de DC IN 5V-aansluiting op de houder.

Opladen via een USB-apparaat (met het PSP™go-systeem als USB-apparaat voor massastorage)

Wanneer de houder is aangesloten op een USB-apparaat zoals een computer, wordt het PSP™go-systeem herkend als een USB-apparaat voor massastorage. Wanneer de houder is aangesloten op een USB-poort van een computer, kan het PSP™go-systeem worden opladen tijdens het verzenden en ontvangen van gegevens van en naar de computer.

1 Sluit de USB-kabel aan op de multigebruik (USB/VIDEO OUT)-aansluiting op de houder en op een USB-aansluiting van een USB-apparaat.

2 Plaats het systeem in de houder terwijl het PSP™go-systeem is ingeschakeld.

Het PSP™go-systeem wordt automatisch omgeschakeld in de USB-modus. [USB-modus] wordt weergegeven op het scherm en het opladen wordt gestart.

Hints

- Maak de USB-kabel van AC-adapter niet los tijdens de overdracht van gegevens, omdat hierdoor gegevens beschadigd kunnen raken.
- Als het PSP™go-systeem niet automatisch omgeschakelt naar de USB-modus, stelt u de USB-modus handmatig in door (Instellingen) (Connessione USB) te selecteren.
- U kunt het PSP™go-systeem niet opladen via een USB-apparaat terwijl u een spel speelt of een andere bewerking uitvoert. Gebruik in deze gevallen de AC-adapter om de accu op te laden.

Video naar een TV versturen

U kunt met behulp van een video-uitgangskabel (afzonderlijk verkrijgbaar) video van het PSP™go-systeem naar een TV versturen. Raadpleeg voor meer details de online gebruikershandleiding voor het PSP™go-systeem (eu.playstation.com/manuals).

1 Sluit de houder en de TV aan met behulp van een video-uitgangskabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

De video-uitgangskabel moet worden aangesloten op de multigebruik (USB/VIDEO OUT)-aansluiting op de houder.

2 Plaats het systeem in de houder terwijl het PSP™go-systeem is ingeschakeld.

3 Houd de weergaveknop (□) op het systeem ten minste vijf seconden lang ingedrukt om over te schakelen naar de video-uitgang.

4 Selecteer de video-ingang op de TV die overeenstemt met de gebruikte aansluiting.

Video-uitgang naar de TV annuleren

Houd de weergaveknop op het PSP™go-systeem ingedrukt.

Specifiche

Consumo elettrico

3,5 mA circa

(se si utilizza il connettore multiuso (USB/VIDEO OUT) e il connettore DC IN 5V)

0,8 mA circa

(se si utilizza il connettore multiuso (USB/VIDEO OUT))

102 x 32,5 x 90,5 mm circa

Peso 150 g circa

Temperatura operativa 5°C - 35°C

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

<h