

UART IDLE 中断使用-接收不定长串口数据

前言


在串口通信应用中,我们常使用接受和发送中断,相信大家都不陌生。这里有个非常有用的中断可能被大家所忽略,即总线 IDLE 中断。当一帧数据传输结束之后,总线会维持高电平状态,此时,就可以触发 MCU 的 IDLE 中断。在本文中,将介绍使用该中断来进行不定长串口数据接收的办法。通过该中断,可以省却很多用于检测数据传输是否完成的判断动作。

实验环境

- STM32F411RE-NUCLEO
- STM32CubeMX

总线状态分析

下图是发送 0xAA 0x55 的所抓取到的波形。从图中我们可以看到在发送该帧之前和之后,数据线处于 IDLE 的状态。在该帧中,字节与字节之间,没有 IDLE 状态出现,即不会出现 IDLE 误触发的情况。



不定长数据接收


本次制作的工程是基于 HAL 库。在原生的 HAL 库中,并没有集成 IDLE 中断的处理。所以,在本文我们介绍的方法中,需要修改一些库文件来实现。


使用 STM32CubeMX 生成实验工程

工程的配置如下图:

- 1. 系统始终配置为 100MHz
- 2. 配置 USART2 为 Asynchrones,管脚配置为 PA2, PA3。
- 3. USART2参数: 9600Bits/s, 8bits, None,1Stop







为了方便打印接收到的相关信息,需要对生成的工程做如下修改来映射 print 函数。

main.c-声明

```
#ifdef __GNUC__
  /* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
    set to 'Yes') calls __io_putchar() */
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
```

main.c-Code

```
/**
  * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param None
  * @retval None
  */
PUTCHAR_PROTOTYPE
{
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
```



}

修改工程代码

增加接收 Buffer

main.c

```
//Modification 0
//Store the revceived bytes number
uint32_t Rev_Size = 0;
//Receive buffer
uint8_t UART_RX_Buf[15];
stm32f4xx_hal_uart.c
```

```
//Modification 0
extern uint32_t Rev_Size;
```

在接收函数中使能 IDLE 中断

stm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_Receive_DMA()函数

```
//Modification 1
/* Enable the UART IDLE Interrupt*/
SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_IDLEIE);
```

处理 IDLE 中断

stm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_IRQHandler ()函数

接收完成处理(IDLE产生,一帧数据传输完成)

stm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_AbortReceive_IT ()函数

```
//Modification 3
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE| USART_CR1_IDLEIE));
// CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
main.c
```

```
//Modification 4
void HAL_UART_AbortReceiveCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart)
{
    //Print received Bytes
    printf("\n\r[IDLE]Received %d Bytes:",Rev_Size);
```



使能接收

main.c

```
//Modification 5. '15' is the total number to be received. Make sure it can cover the longest frame.

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, UART_RX_Buf, 15);
```

实验结果

使用串口调试串口,通过 STLINK 的虚拟串口发送数据,MCU 会返回接收多少个字节的数据,并将接收到的数据打印出来。 下图是发送 0xAA 0x55 的实验结果。





小结

IDLE 作为指示总线空闲状态的中断,合理的使用能够很大程度的节省代码程序设计工作量。这里只是做个简单示范,抛砖引玉,实际应用中希望大家可以灵活使用满足所需。



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于ST产品的最新信息。ST产品的销售依照订单确认时的相关ST销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。