

# MyOmniscient - guide Guide d'installation et d'utilisation sur le prototype de bouton connecté

Nom du projet	Type de document	Date
MyOmniscient bouton connecté	Technique	28/07/2021

	Ecrit par	Validé par	Approuvé par
Nom	Martin Cornu		
Fonction Ingénieur firmware			
Date	27/07/2021		
Visa			



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	A	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		

Liste de diffusion (E: Email, P: Papier, O: Original)								
Mode	Nom Société Mode Nom Société							
Ε	Antonio Caselles	MyOmniscient						
Ε	Thibault Courtois	MyOmniscient						
0	Martin Cornu	Exotic Systems						

Révisions				
Date	Révision	Auteur	Description	
27/07/2021	Α	Martin Cornu	Création	



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	А	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		

# 1.SOMMAIRE

1.	Sommaire	3
2.	Objet	4
3.	Termes et abréviations	4
4.	Liste du matériel	5
5.	Mise en route du prototype	5
	5.1. Présentation générale	5
	5.2. Fixation de l'étiquette métier	6
	5.3. Ouverture du boitier	6
	5.4. Mise en route du prototype	7
6.	Format des données	8
	6.1. Liste des clés / valeurs	8
	6.2. Correspondance des entrées TOR	. 10
	6.3. Exemples des messages JSON	. 11
7.	Fonctionnement du logiciel	. 13
	7.1. Fonctionnement général	. 13

EXOTIC
CVCTTVC
SYSIEMS

Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	Α	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		

# 2.OBJET

Le but de ce document est de guider MyOmniscient sur la mise en route et l'utilisation du prototype de « bouton connecté RAK5010 » dans le cadre du POC au Royaume-Uni.

# **3.TERMES ET ABREVIATIONS**

Abréviations	Significations
НВ	Heart beat
EVENT	Event
GPS	Global Positioning System
RSSI	Received Signal Strength Indication
LTE	Long Term Evolution

EXOTIC SYSTEMS	Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	A	Date de création	2021-07-28
			Auteur	Martin Cornu		
	Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		5010

# **4.LISTE DU MATERIEL**

Voici la liste du matériel qui compose le prototype :

- <u>Sélecteur deux positions</u>
- Boitier ABS étanche IP66 / IP68, dimensions 51 x 80 x 60mm
- WisTrio NB-IoT Tracker Pro
- Antenne GPS /LTE
- Batterie 14.5 Ah

# **5.MISE EN ROUTE DU PROTOTYPE**

#### 5.1. Présentation générale

Le boitier du prototype est en ABS étanche, certifié IP66 / IP68. Ses dimensions sont 51 x 80 x 60mm.

Le sélecteur deux positions est sur la face du dessus.



Figure 1: Prototype vue-dessus – sélecteur deux positions

Le boitier est aimanté grâce aux 4 aimants sur les coins face du dessous.



Figure 2: Prototype vue-dessous – aimants

L'identifiant unique du prototype est inscrit sur une étiquette en toutes lettres ainsi qu'en format code à barres. L'étiquette est placée sur un côté du boitier, dans une encoche.



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	А	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		5010



Figure 3: Prototype - étiquette ID

#### 5.2. Fixation de l'étiquette métier

Exotic Systems fournit des films thermocollants pour fixer et protéger l'étiquette métier avec une résistance à l'immersion et à la chaleur.

Voici le protocole à suivre pour la pose de l'étiquette :

- 1. Dégraisser la zone à l'alcool.
- 2. Coller l'étiquette souhaitée (50 par 50 maximum).
- 3. Prendre un film, la partie « brillante » sera placée à l'extérieur, la partie « matte » comportant la colle vers l'étiquette à protéger.
- 4. Poser et centrer le film par-dessus l'étiquette.
- 5. Chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (chaleur modérée, monter progressivement la température).
- 6. Lorsque la colle entre en fusion, le film devient translucide et se plaque sur le boitier.
- 7. Couper l'air chaud ou l'éloigner.
- 8. Racler délicatement de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air (avec une spatule en plastique par exemple).
- 9. Laisser refroidir complètement.

#### 5.3. Ouverture du boitier

Le boitier s'ouvre en effectuant un effet de levier (avec un tournevis plat par exemple) sur l'encoche située à l'opposé du sélecteur de position, vue dessus.



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	А	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		



Figure 4: Ouverture boitier

Une fois le boitier ouvert, faire basculer doucement la face du dessus vers le haut.




Figure 5: Boitier ouvert

#### <u>Légende</u>:

- 1. Sélecteur deux positions
- 2. Carte RAK5010
- 3. Batterie
- 4. Antenne GPS et LTE

## 5.4. Mise en route du prototype

La première étape est de vérifier que les câbles de l'antenne GPS et LTE sont bien branchés sur les connecteurs correspondant sur le RAK5010, comme ci-dessous :



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	А	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		




Figure 6: Vérification branchement antenne

Ensuite, vous pouvez alimenter le prototype en branchant le connecteur de la batterie :




Figure 7: connecteur batterie et LED verte

Une fois le prototype alimenté, la LED verte doit clignoter une fois et un message de type HB (cf. 6.1) est envoyé.

# **6.FORMAT DES DONNEES**

#### 6.1.Liste des clés / valeurs

Les données sont transmises au format JSON, selon deux types de message : « HeartBeat » (HB) et « Event » (EVENT). Voici la liste des clés / valeurs ainsi que le type de message dans lequel ou lesquels elles sont transmises :



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	Α	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MvOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MvOmniscient quide proto RAK5010		

Clé	Valeur	Transmission
accuracy	Facteur de précision du GPS équivalent au HDOP (0 si pas de fix GPS)	НВ
altitude	Altitude GPS en mètre (0 si pas de fix GPS)	HB
lat	Latitude GPS en décimal (0 si pas de fix GPS)	HB
long	Longitude GPS en décimal (0 si pas de fix GPS)	НВ
lastPositionUpdate	Timestamp UTC en secondes de la dernière mise à jour de la position GPS (0 si pas de fix GPS)	НВ
manufacturer	Nom de désignation du fournisseur (ici « Rak »)	HB / EVENT
manufacturerId	ID unique à 12 caractères en majuscules du prototype (correspond à son adresse MAC)	HB / EVENT
lagTagUpdate	Timestamp UTC en secondes de la dernière émission	HB / EVENT
technology	Méthode de géolocalisation (ici toujours « GPS »)	HB / EVENT
TOR1_current_state	Valeur de l'entrée TOR1 (1 / 0)	HB / EVENT
TOR1_previous_state	Valeur précédente de l'entrée TOR1 (1 / 0)	HB / EVENT
TOR2_current_state	Valeur de l'entrée TOR2 (1 / 0)	HB / EVENT
TOR2_previous_state	Valeur précédente de l'entrée TOR2 (1 / 0)	HB / EVENT
messageType	Type du message (HB ou EVENT)	HB / EVENT
sequenceCounter	Compteur d'émission incrémenté à chaque message	HB / EVENT
eventType	Type de l'event (ici toujours « 1 »)	HB / EVENT
profile	Profil de réglage (ici toujours vide)	HB / EVENT
voltage_int	Tension de la batterie en mV	HB / EVENT
RSSI	Niveau de RSSI en dBm, issu de l'antenne qui a reçu le message	HB / EVENT
Operator	Nom de l'opérateur auquel est connecté le prototype	HB / EVENT
Tech	Nom de la technologie d'accès au réseau	HB / EVENT
Band	Nom de la bande de fréquence	HB / EVENT

EXOTIC SYSTEMS	Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	Α	Date de création	2021-07-28
			Auteur	Martin Cornu		
	Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		5010

# 6.2.Correspondance des entrées TOR

Lorsque le sélecteur est vers la gauche, l'entrée TOR1 est à 1 et l'entrée TOR2 est à 0.

Inversement, lorsque le sélecteur est vers la droite, l'entrée TOR1 est à 0 et l'entrée TOR2 est à 1.



Figure 8: Correspondance des entrées TOR



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	Α	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		

## 6.3. Exemples des messages JSON

Voici deux exemples de messages « HB » et « EVENT » transmis en JSON.

```
HB:
{
 "location": {
  "accuracy": 1.6,
  "altitude": 385,
  "position": {
   "lat": 45.78476,
   "lon": 3.13985
  },
  "lastPositionUpdate": 1627460041
 "manufacturer": "Rak",
 "manufacturerId": "F90458210FDF",
 "lagTagUpdate": 1627460044,
 "technology": "GPS",
 "metadataTag": {
  "TOR_state": {
   "TOR1_current_state": 1,
   "TOR1_previous_state": 0,
   "TOR2_current_state": 0,
   "TOR2_previous_state": 1
  },
  "messageType": "HB",
  "sequenceCounter": 37,
  "eventType": "1",
  "profile": {},
  "voltage_int": 3518,
  "network": {
   "RSSI": -81,
   "Operator": "Orange F Tele2 IoT",
   "Tech": "EDGE",
   "Band": "GSM 900"
}
```



Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	А	Date de création	2021-07-28
		Auteur	Martin Cornu		
Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		

#### - EVENT:

```
"manufacturer": "Rak",
"manufacturerId": "F90458210FDF",
"lagTagUpdate": 1627402218,
"technology": "GPS",
"metadataTag": {
 "TOR_state": {
  "TOR1_current_state": 0,
  "TOR1_previous_state": 1,
  "TOR2_current_state": 1,
  "TOR2_previous_state": 0
 },
 "messageType": "EVENT",
 "sequenceCounter": 3,
 "eventType": "1",
 "profile": {},
 "voltage_int": 3404,
 "network": {
  "RSSI": -79,
  "Operator": "Orange F Tele2 IoT",
  "Tech": "EDGE",
  "Band": "GSM 900"
}
```

}

EXOTIC SYSTEMS	Nom du projet	MyOmniscient bouton connecté	Document revision	Α	Date de création	2021-07-28
			Auteur	Martin Cornu		
	Client	MyOmniscient	Nom du document	ES-MC-210721A MyOmniscient guide proto RAK5010		5010

## 7.FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

#### 7.1.Fonctionnement général

Voici un flowchart minimaliste qui résume le fonctionnement global du logiciel :




Figure 9: Flowchart logiciel

Au démarrage, il y a une tentative de fix GPS pendant 50 secondes, puis une tentative d'envoi de message de type HB pendant 140 secondes.

Puis le prototype entre en mode veille pour économiser son énergie.

Un changement de position effectué sur le sélecteur deux positions déclenche un envoi de message de type EVENT.

Si la période d'envoi pour un message de type HB est atteinte (actuellement 24 heures), alors il y a une tentative de fix GPS pendant 50 secondes, puis une tentative d'envoi de message de type HB pendant 140 secondes.