

Interface de configuração de telefones.



ID

Número de identificação do telefone.

Nome

Nome do telefone.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Ativo

Se ativo, o telefone está ativo no sistema.

Prefixo

Definir o prefixo do número de telefone.

Número telefone

Definir o número de telefone.

Nº de tentativas de comunicação

Definir o número de tentativas de comunicação em caso de alarme.

Partições

Se ativas, fazer comunicação relativamente às partições selecionadas.

Confirmação da chamada

Se ativo, pode terminar a chamada com confirmação audio ou voz, ou pode ignorar a confirmação.



Relatórios

Se ativos, reporta por chamada os eventos ou alarmes selecionados.



Fazer chamadas de teste

Se ativo, faz chamadas de teste para o telefone.

Tipo de chamada

Definição do tipo de chamada como *Contact ID* (CID) ou por mensagens de voz (Áudio).

· Horário de teste

Definir o horário e em que dias será efetuada a chamada de teste.

