PARTIÇÕES

Interface de configuração de partições.



DESCRIÇÃO

ID

Número de identificação da partição.

Nome

Nome da partição.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Cód. Cliente CRA

Definição do código da central recetora de alarme (CRA).

· Cód. Acesso remoto

Definição do código para acesso remoto à Partição.

• Não armar com zonas abertas

Ativar/desativar a funcionalidade para não armar a central com zonas abertas.

Ativar código

Permite definir a função da ativação do código para armar total, armar parcial ou desarmar.

Tempos de saída

Permite definir o tempo de saída, em segundos, quando a central é armada parcial ou total.



HORÁRIOS

Início de horários - Armar

Permite ativar/desativar os horários desejados em que pode armar a central.

• Início de horários - Desarmar

Permite ativar/desativar os horários desejados em que pode desarmar a central.



SAÍDAS

Saídas - armar total

Definição das três opções disponíveis para as saídas desejadas desempenharem a função de armar total.

Saídas - armar parcial

Definição das três opções disponíveis para as saídas desejadas desempenharem a função de armar parcial.

Saídas - desarmar total

Definição das três opções disponíveis para as saídas desejadas desempenharem a função de desarmar total.

Saídas - desarmar parcial

Definição das três opções disponíveis para as saídas desejadas desempenharem a função de desarmar parcial.



Saídas p/impulso - armar total

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/impulso desejadas desempenharem a função de armar total.

Saídas p/impulso - armar parcial

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/impulso desejadas desempenharem a função de armar parcial.

• Saídas p/impulso - desarmar total

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/impulso desejadas desempenharem a função de desarmar total.

Saídas p/impulso - desarmar parcial

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/impulso desejadas desempenharem a função de desarmar parcial.

• Saídas p/beeps - armar total

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/beeps desejadas desempenharem a função de armar total.

• Saídas p/beeps - armar parcial

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/beeps desejadas desempenharem a função de armar parcial.

Saídas p/beeps - desarmar total

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/beeps desejadas desempenharem a função de desarmar total.

Saídas p/beeps - desarmar parcial

Definição das três opções disponíveis para as saídas p/beeps desejadas desempenharem a função de desarmar parcial.



Áudio - 1

Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o primeiro áudio.

Áudio - 2

Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o segundo áudio.

Áudio - 3

Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o terceiro áudio.

Áudio - 4

Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o quarto áudio.

