Nhập môn Kỹ thuật Truyền thông Phần 2: Các kỹ thuật điều chế số (Digital Modulations) Bài 9: Không gian tín hiệu PAM (Pulse Amplitude Modulation)

PGS. Tạ Hải Tùng

Các kỹ thuật điều chế

Với mỗi kỹ thuật điều chế, chúng ta sẽ xem xét:

- Các tính chất (characteristics)
- Không gian tín hiệu (constellation) (tập tín hiệu/tập vector)
- Gán nhãn nhị phân (binary labelling) (Thuật toán Gray)
- Dạng sóng truyền (transmitted waveform)
- Phổ tín hiệu (signal spectrum)
- Băng thông và hiệu quả sử dụng phổ (bandwidth and spectral efficiency)
- > Cấu trúc bộ điều chế (modulator structure) / bộ phát
- Cấu trúc bộ thu (receiver structure)
- Xác suất lỗi (error probability)
- Các ứng dụng thực tế (practical applications)

Điều chế băng tần cơ sở (baseband modulations) (Mật độ phổ công suất tập trung quanh DC) ví dụ: PAM

Điều chế băng tần dải qua (bandpass modulations) (Mật độ phổ công suất tập trung quanh $f_0 \neq 0$) ví dụ: PSK, QAM, FSK

p(t) là đáp ứng xung của bộ lọc thông thấp

Thông thường, chúng ta sẽ quan tâm 3 bộ lọc thông thấp sau:

- p(t) = ideal low pass filter bộ lọc thông thấp lý tưởng
- $p(t) = B\hat{\rho} \text{ loc RRC (root raised cosine) với hệ số uốn } \alpha$
- $p(t) = P_T(t) = Xung vuông với thời gian <math>T$

Các kỹ thuật điều chế số

Không gian tín hiệu PAM

Không gian tín hiệu 2-PAM: các tính chất

- 1. Điều chế băng tần cơ sở (Base-band modulation)
- 2. Không gian tín hiệu 1 chiều
- 3. Không gian tín hiệu nhị phân đối cực (antipodal binary constellation)
- 4. Thông tin được "ẩn" trong biên độ của xung PAM (Pulse Amplitude Modulation)


2-PAM: Không gian tín hiệu

Tập tín hiệu
$$M = \{s_1(t) = -\alpha p(t), s_2(t) = +\alpha p(t)\}$$

Versor

$$b_1(t)=p(t)$$
 $(d=1)$

Không gian vector $M = \{s_1 = (-\alpha), s_2 = (+\alpha)\} \subseteq R$




Gán nhãn nhị phân

Ví dụ:

$$e: H_1 \longleftrightarrow M$$

$$e(0) = \underline{s}_1$$

$$e(1) = \underline{s}_2$$



Dạng sóng truyền


$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a[n]p(t-nT)$$

với

$$T = T_b$$

$$a[n] \in \{-\alpha, +\alpha\}$$


Các dạng sóng truyền (transmitted waveform)



Phổ tín hiệu

$$G_s(f) = \sigma_a^2 \frac{|P(f)|^2}{T} = x |P(f)|^2 \qquad x \in R$$

Trường hợp 1: p(t) = bộ lọc thông thấp lý tưởng



Định nghĩa băng thông

Băng thông B [Hz] = vùng tần số chứa phần quan trọng nhất của mật độ phổ công suất $G_s(f)$

Các định nghĩa khác:

- 1. Băng thông tổng (chứa toàn bộ phổ)
- 2. Băng thông một nửa công suất (lấy từ -3dB dưới đỉnh của phổ lên)
- 3. Băng thông tạp âm tương đương (hình vuông (với độ cao bằng giá trị lớn nhất) chứa tất cả công suất tín hiệu)
- 4. Băng thông "null-to-null" (độ rộng của búp chính)


- 5. Băng thông 99% (99.9% etc.) chứa 99% công suất tín hiệu
- 6. Băng thông mật độ phổ công suất 35 dB (-50 dB) (Gs(f) từ 35 dB dưới giá trị phổ lớn nhất)

Ví dụ:

Không gian nhị phân đối cực với xung vuông:

$$p(t) = b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t)$$

$$G_s(f) = A^2 T \left(\frac{\sin(\pi f T)}{(\pi f T)} \right)^2$$



Ví dụ

Các khái niệm băng thông:

- 1. TOTAL BANDWIDTH = ∞
- 2. Half power bandwidth $\geq 0.44/T_b$
- 3. Equivalent noise bandwidth = $0.5/T_b$
- 4. Null to null bandwidth = $1/T_b$
- 5. 99% bandwidth $\geq 10.29/T_b$
- 6. -35 dB bandwidth $\geq 17.57/T_{h}$
- 6. -50 dB bandwidth $\geq 100.52/T_{h}$


Hiệu quả sử dụng phổ

Hiệu quả sử dụng phổ [bps/Hz]

$$\eta = \frac{R_b}{B}$$


Băng thông và hiệu quả sử dụng phố

Trường hợp 1: p(t) = bộ lọc thông thấp




Băng thông tổng Bằng thong tong (trường hợp lý tưởng) $B_{id} = \frac{R}{2} = \frac{R_b}{2}$

$$B_{id} = \frac{R}{2} = \frac{R_b}{2}$$




Hiệu quả sử dụng phổ (trường hợp lý tưởng) $\eta_{id} = \frac{R_b}{B_{id}} = 2 \ bps \ / \ Hz$

$$\eta_{id} = \frac{R_b}{B_{id}} = 2 bps / Hz$$



Tổng băng thông
$$B = \frac{R}{2}(1+\alpha) = \frac{R_b}{2}(1+\alpha)$$






Bài tập


Cho một kênh băng tần cơ sở với băng thông B tới 4000 Hz, hãy tính tốc độ truyền bit lớn nhất R_b chúng ta có thể truyền qua kênh này với không gian 2-PAM trong hai trường hợp:

- Bộ lọc thông thấp lý tưởng
- Bộ lọc RRC filter với alpha=0.25

2-PAM: bộ điều chế




2-PAM: giải điều chế



Biểu đồ Eye

Cho đầu ra của bộ lọc phối hợp MF:

- Chia đầu ra thành các phân đoạn có thời lượng 2T
- Chồng lấp các đoạn (oscilloscope)





Ví dụ:

$$p(t) = b_1(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t)$$

$$x(t) = p(t) * q(t)$$

$$q(t) = p(T - t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t)$$






$$y(t)$$
 T
 $2T$
 $4T$


$$y(t) = \sum_{n} a[n]x(t - nT)$$

$$\rho[n] = y(T + nT) = a[n]$$


Không có ISI


Xem xét tất cả các phân đoạn có thời lượng 2T







Example












Example






Chồng các phân đoạn




Biểu đồ Eye

Không gian 2-PAM với cửa sổ chữ nhật


$$p(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} P_T(t)$$




Trong trường hợp sử dụng bộ lọc RRC (alpha=0.5)



2-PAM trong thực tế



Các định lượng cơ bản



2-PAM: Xác suất lỗi



