



Laboratório 01

Instruções:


- Este laboratório é um tutorial para familiarização com a ferramenta. Leia todas as instruções com atenção e faça todos os passos.
- Quando for demonstrar seu trabalho, tome nota do número da placa utilizada. O número da placa será utilizado para atribuir a nota ao grupo.
- A última página deste documento contém um checklist com todos os arquivos que fazem parte da entrega.
- Os nomes dos arquivos devem ser seguidos, e isso faz parte da avaliação.
- A entrega deverá estar em único arquivo .ZIP, com o nome TLab01F##.zip, onde ## é o número da placa e T é a turma. Por exemplo, BLab01F12.zip é a entrega do grupo da turma B que usou a placa F12.
- Não divida ou agrupe em pastas os arquivos dentro do .ZIP.
- A entrega deve ser feita pelo <u>Google Forms</u> (<u>https://forms.gle/qBnoCDXBQec8tpvE6</u>). Você deve estar autenticado com uma conta do Google - pode ser uma conta pessoal ou da DAC.
- Apenas um integrante do grupo precisa fazer a entrega.
- Se mais do que um arquivo for recebido para a mesma entrega, o último recebido será considerado.





Parte I - Iniciando o Quartus pela primeira vez


I-1. Ao abrir o Quartus pela primeira vez, você verá a seguinte janela:



Se essa janela não aparecer, é recomendável apagar a pasta .altera.quartus do seu home folder (/home/<turma>/<ra######>/.altera.quartus) para descartar todas as configurações feitas para versões anteriores do Software.

Selecione Run the Quartus Prime software e clique OK.

I-2. Você verá a janela inicial do Quartus. Se ela não aparecer dentro de alguns instantes, pode ser necessário executar o Quartus novamente.









Parte II - Criando um projeto

II-1. Da janela principal do Quartus, selecione File > New Project Wizard...




II-2. Na janela New Project Wizard, parte Introduction, pressione Next >.








II-3. Em **Directory, Name, Top-Level Entity**, indique o caminho onde o projeto será salvo (por exemplo, /home/<turma>/<ra#####>/MC613/Lab01) o nome do projeto (por exemplo, Lab01) e o nome da entidade top-level (por exemplo, Lab01). A entidade top-level é a entidade mais acima na hierarquia do projeto e aquela que se comunicará com os pinos de entrada e saída da placa DE1-SoC.








II-4. Em **Project Type** selecione **Empty project** e deixe a janela seguinte, **Add Files**, em branco.








II-5. Em **Family, Device & Board Settings** selecione a aba **Board** e procure na lista a placa que usaremos, **DE1-SoC Board**.








II-6. Em EDA Tool Settings configure a ferramenta de simulação como ModelSim-Altera e o formato como VHDL, conforme a imagem abaixo.







II-7. Clique em Finish na etapa de Summary.




II-8. Acesse a pasta de Material Complementar da disciplina, disponível em https://goo.gl/PPm4iP, e faça o download do arquivo DE1_SoC_pin_assignments.qsf, dentro da pasta DE1-SoC.





II-9. Da janela principal do Quartus, vá em Assignments > Import Assignments...




II-10. Selecione o arquivo que você baixou no passo 8, desmarque a caixa **Copy existing assignments into *.qsf.bak before importing** e confirme.

egories
vanced
Help





II-11. De volta à janela principal, vá em **Assignments > Assignment Editor**. Você verá uma lista de assignments semelhante à da imagem abaixo.



Vamos focar apenas nos itens da lista que possuem a coluna **Assignment Name** como **Location**, que indicam a correspondência entre os pinos da placa a os sinais no circuito.

A coluna **To** indica o nome de um possível sinal no circuito (no código VHDL), de acordo com as convenções definidas no manual da placa (consulte o manual na pasta de Material Complementar). A coluna **Value** contém o código de um pino na placa para fazer a conexão.


Por exemplo, o sinal **SW[0]** é o primeiro switch-button da placa (**SW0**) e será conectado ao pino **PIN_AB12**.






Parte III - Escrevendo o primeiro código VHDL

III-1. Nosso circuito de exemplo será um circuito de controle de interruptores do tipo "chave-hotel", em que dois interruptores controlam uma mesma lâmpada, permitindo acendê-la em um interruptor e apagá-la em outro. Veja o diagrama do circuito lógico e a tabela-verdade abaixo, em que \mathbf{x}_1 e \mathbf{x}_2 são os interruptores e \mathbf{f} é a lâmpada.



III-2. Crie um novo arquivo a partir da janela principal do Quartus, dentro de um projeto, em File > New.... Selecione um arquivo do tipo Design Files > VHDL File.







III-3. Escreva no novo arquivo o código em VHDL que representa o circuito:

```
Text Editor - C:/Users/ibfel/MC613/Lab01/Lab01 - Lab01 - [Vhdl1.vhd]*
File Edit View Project Processing Tools Window Help
                                                          Search altera.com
     66 7 華華 m m m
       LIBRARY ieee;
 1 2 3
       USE ieee.std_logic_1164.all;
 456789
     □ENTITY light IS
     □ PORT(
          x1, x2 : IN STD_LOGIC;
f : OUT STD_LOGIC
      ÉND light;
10
     □ARCHITECTURE LogicFunction OF light IS
     BEGIN

| f <= (x1 AND NOT x2) OR (NOT x1 AND x2);
12
13
14
<
      Ln 14
             Col 19
                           VHDL File
                                                                0%
                                                                      00:00:00
```


III-4. Salve o arquivo (**File > Save**) com o nome **light.vhd**. Certifique-se de marcar a caixa **Add file to current project**.

ENTREGA: arquivo light.vhd.





III-5. No código VHDL, nós chamamos a entidade principal de **light**. Como essa será a entidade top-level do projeto, temos que instruir o Quartus a buscar a entidade certa. Para isso, vá em **Assignments** > **Settings**, na aba **General** e escreva o nome da entidade top-level como **light**.








Parte IV - Simulando o circuito


IV-1. Para iniciar a simulação, vamos utilizar as tarefas disponíveis no painel Tasks, à esquerda da tela. Se o painel não estiver visível, exiba-o pelo menu View > Utility Windows > Tasks.









IV-2. Selecione RTL Simulation no menu drop-down do painel Tasks. Você verá duas tarefas disponíveis: Analysis & Elaboration e RTL Simulation. Execute primeiro Analysis & Elaboration clicando duas vezes sobre ela. Se tudo estiver certo com o seu código, a tarefa terminará de executar com sucesso.



IV-3. Na parte inferior da janela principal do Quartus você verá o painel de log, Messages (se não estiver visível, exiba-o em View > Utility Windows > Messages). Se tudo estiver certo, você verá ao fim uma mensagem indicando que Analysis & Elaboration executou com sucesso, sem nenhum erro e com muitos warnings.




É normal que o código VHDL compile com muitos warnings. Apesar disso, vale a pena reservar um tempo para analisar os warnings, pois muitos erros comuns podem ser mais facilmente identificados a partir deles.








IV-4. De volta ao painel Tasks, dê um clique duplo na tarefa RTL Simulation. O Quartus executará a aplicação ModelSim. Dentro do ModelSim, você verá o painel Library (se não estiver visível, exiba-o em View > Library), listando várias bibliotecas. Dentro da biblioteca work, você verá a entidade light que acabou de criar. Clique com o botão direito sobre a entidade light e selecione Simulate.








IV-5. O painel **Objects** (se não estiver visível, exiba-o em em **View > Objects**) será populado com os elementos da entidade escolhida, no caso as entradas \mathbf{x}_1 e \mathbf{x}_2 e a saída \mathbf{f} .




IV-6. Clique com o botão direito sobre o sinal \mathbf{x}_1 , selecione **Modify** > **Apply Wave...** para começar a criar uma onda de entrada para este sinal.








IV-7. Na janela Create Pattern Wizard, selecione o Pattern como Constant, e configure Start Time e End Time como 0 e 400 ps. Clique Next >.



IV-8. Na janela seguinte, dê o valor 0 para o período especificado da onda de entrada e clique Finish.








IV-9. O ModelSim exibirá o painel **Wave** com a onda de entrada \mathbf{x}_1 e o valor 0 entre os tempos 0 e 400 ps.




IV-10. Para adicionar um segundo valor à onda, clique com o botão direito sobre ela no painel Wave e selecione Edit > Wave Editor > Create/Modify Waveform. Você verá novamente a janela Create Pattern Wizard. Utilize-a para incluir na onda o valor 1 nos tempos entre 400 e 800 ps.









IV-11. Uma outra maneira de definir ondas que oscilam entre 0 e 1 é definindo a elas um formato de sinal de relógio (clock). Para isso, clique com o botão direito no sinal \mathbf{x}_2 no painel **Objects** e selecione **Modify** > **Apply Wave...** novamente. Na janela **Create Pattern Wizard** selecione o **Pattern** como **Clock** e **Start Time** e **End Time** como os tempos totais para a onda, no caso, $\mathbf{0}$ e $\mathbf{800}$ ps.



IV-12. Na janela seguinte, marque o valor inicial (Initial Value) da onda como 0 e o período (Clock Period) como 400 ps. Observe a forma de onda resultante no painel Wave.









IV-13. Adicione o sinal de saída **f** no painel **Wave** simplesmente clicando e arrastando ele desde o painel **Objects**.


IV-14. Na barra de tarefas do ModelSim, procure pelas opções de simulação, que têm a seguinte aparência:




Caso não estejam visíveis, exiba-as em Window > Toolbars > Simulate.

IV-15. Configure o tempo de simulação como 800 ps () e inicie a simulação clicando em Run (). O simulador completará as formas de onda do painel Wave com a onda de saída do sinal f. Compare a saída com a tabela-verdade esperada para atestar sua corretude.

ENTREGA: uma screenshot desta simulação, onde apareçam os sinais **x1**, **x2** e **f**, no arquivo **simulation.png**.




IV-16. Agora que você criou sua forma de onda de teste, salve-a para uso futuro, para que não precise redesenhá-la novamente. Para isso, selecione **File** > **Save Format...** e escolha o nome do arquivo na janela **Save Format**.










IV-17. Para recuperar a forma de onda salva após fechar o ModelSim, inicie uma nova simulação (passos 1-4) e selecione **File > Load > Macro File...**. e escolha o arquivo *.do salvo.








Parte V - Gravando o circuito na placa

V-1. Para gravar o circuito na placa, vamos voltar ao painel **Tasks** da janela principal do Quartus, porém agora selecionando as tarefas para **Compilation**.



V-2. No momento, os passos que nos interessam são Analysis & Synthesis, Fitter e Assembler. O primeiro faz a análise do código descrito e a síntese, o segundo mapeia o resultado utilizando os componentes disponíveis na placa e o terceiro formata o resultado em um arquivo para gravação.

É normal que essas tarefas demorem muito mais que uma compilação de software, mesmo para designs pequenos. Porém, caso esteja demorando MUITO tempo (mais de 10 ou 15 minutos), pode ser um indicativo de algo de errado com o código.






É sempre recomendável checar os warnings gerados, pois eles ajudam a identificar possíveis erros no código.

Comece executando o passo de **Analysis & Synthesis**, clicando duas vezes sobre eles.

V-3. Após concluir Analysis & Synthesis, volte na janela do Assignment Editor, no menu Assignments. Procure na tabela as linhas do tipo Location referentes aos switches 0 e 1 da placa (SW[0] e SW[1]) e ao LED 0 (LEDR[0]). Substitua os sinais pelas entradas e saídas do nosso circuito, x1, x2 e f, respectivamente. Se tudo estiver certo, você verá um *checkmark* verde nas linhas correspondentes, indicando que o Quartus identificou e validou os sinais corretamente, conforme a imagem abaixo. Salve o arquivo.








V-4. De volta ao painel **Tasks**, execute os passos do **Fitter** e **Assembler**, sempre acompanhando as mensagens de *warning*. Terminado o **Assembler**, ligue a placa na tomada e na USB do computador e ligue-a no botão vermelho. Role o painel um pouco para baixo e clique em **Open Programmer**. Você verá a janela do gravador na placa.

Se na parte superior esquerda da janela você vir a mensagem "No Hardware", conforme a imagem abaixo, clique em Hardware Setup.... Caso contrário, se vir "DE1-SoC", pule para o passo 7 desta parte.







V-5. Na janela Hardware Setup, na tabela Available hardware items, dê um clique duplo sobre DE-SoC e confirme, clicando em Close.







V-6. De volta à janela principal do gravador, clique no botão **Auto Detect**, à esquerda. Na janela **Select Device**, selecione a opção **5CSEMA5** e confirme.




V-7. Confirme a mudança de dispositivo clicando em **Yes**.








V-8. Clique com o botão direito sobre a linha da tabela que contém o dispositivo 5CSEMA5 e clique em Change File.








V-9. Navegue pela estrutura de pastas do seu projeto para a pasta output_files e selecione o arquivo *.sof que corresponde ao nome do projeto, neste caso, Lab01.sof.








V-10. Marque a checkbox Program/Configure correspondente na tabela.








V-11. Clique no botão **Start**, à esquerda. Se tudo der certo, após alguns instantes você verá a barra de progresso da direita completa com sucesso. A placa já está com o circuito carregado e você já pode testar o funcionamento com o uso dos *switches* 0 e 1.



V-12. Ao fechar o gravador, o Quartus perguntará se você deseja salvar as alterações. Confirme clicando em **Yes** para não precisar configurar o gravador novamente para o mesmo projeto. Assim bastará abrí-lo e clicar em **Start**.









- ENTREGA -

Entregue um único arquivo comprimido em formato **ZIP** de nome **TLab01F##.zip**, onde **##** é o número da placa e **T** é a turma, contendo:

- Arquivo light.vhd do item III.4.
- Arquivo **simulation.png** do item **IV.15**.