
AT Rescue
Board 1.0
MCU1
Atmega48/88/168/328P
AREF
GND
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
READY
BURN
IORDY
RESET
3.3
GND
GND
VIN
A0
A1
A2
A3
A4
A5